


STEYR MOTORS-BOOTSMOTOREN

4 ZYLINDER + 6 ZYLINDER



BETRIEBS-, WARTUNGS- UND GARANTIE-ANLEITUNG

Art. Nr. Z001022/1 9. Ausgabe Januar 2009



WILLKOMMEN AN BORD



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung, einen STEYR MOTORS-Bootsmotor für Ihr Boot zu wählen – wir hoffen, dass Sie viel Freude daran haben werden.

STEYR MOTORS GmbH hat einen hochdrehenden Dieselmotor mit zweistufiger Hochdruck-Kraftstoffeinspritzung speziell für die Schiffsumgebung entwickelt. STEYR MOTORS-Bootsmotoren sind so ausgelegt, dass sie an verschiedene Antriebssysteme angepasst werden können.

Damit Ihre Erwartungen sich auch erfüllen, lesen Sie bitte diese Anleitung zu Ihrem neuen **STEYR MOTORS-Bootsmotor** aufmerksam durch, um alle erforderlichen Informationen über seinen Betrieb und seine Bedienung zu erhalten und eine optimale Nutzung der verschiedenen eingebauten Funktionen zu ermöglichen.

Mit den besten Wünschen STEYR MOTORS GmbH





STEYR MOTORS GmbH Kundendienst

Im Stadtgut B1 4407 Steyr, Österreich

www.steyr-motors.com

IHR STEYR MOTORS MARINE-HÄNDLER

9. Ausgabe, Januar 2009 Art. N

Art. Nr. Z001022/1

Über die Benutzung dieser Anleitung Inhaltsverzeichnis

ALLGEMEINER TEIL


SEITE 5 - 12

Dieser Abschnitt enthält Verhaltensregeln und allgemeine Sicherheitshinweise zu STEYR MOTORS-Bootsmotoren.



STARTPROZEDUR UND FUNKTIONEN SEITE 13 – 38

Dieser Abschnitt enthält kurzgefasste Anweisungen und Funktionsbeschreibungen und erläutert den Normalbetrieb sowie das richtige Starten und Bedienen von STEYR MOTORS-Bootsmotoren.



KRAFTSTOFF UND SCHMIERSTOFFE SEITE 39 – 42


Dieser Abschnitt definiert die Anforderungen an Kraftstoff und Schmierstoffe für STEYR MOTORS-Bootsmotoren.



TECHNISCHE DATEN


SEITE 43 - 60

Dieser Abschnitt enthält die technischen Daten und die Produktbeschreibung von STEYR MOTORS Bootsmotoren.



WARTUNG, STÖRUNGSBESEITIGUNG SEITE 61 – 88


Dieser Abschnitt enthält Anweisungen zur erforderlichen Wartung und Hinweise zur Störungssuche bei Ihrem STEYR MOTORS Bootsmotor.



PFLICHTEN DES HÄNDLERS

SEITE 89 - 104

Dieser Abschnitt enthält Anweisungen für Einbauabnahmeprüfungen, zur Auswahl des Propellers, zur Außerbetriebnahme, zur Inbetriebnahme nach Verwahrung, zur vorschriftsmäßigen Entsorgung sowie die Händler-Checkliste.



GARANTIE, HÄNDLER

SEITE 105 - 114

Dieser Abschnitt enthält Garantiebedingungen (Rechte und Pflichten) für Eigner und Hersteller von STEYR MOTORS-Bootsmotoren.







ALLGEMEINER TEIL

Allgemeines	6
Produktverweise, Abbildungen und Spezifikationen	7
Versicherung	7
Diebstahl	7
Eigneridentifikationskarte	7
Einbau- und Vor-Auslieferungs-Inspektionsprotokoll	8
Händlerservice – Wartung	8
Abbildungssymbole	8
Reparaturservice	9
Ersatzteile	9
Vor dem Ablegen	9
Untergetauchter Motor	10
Rumpfbodenanstrich	10
Rumpfboden	10
Verantwortung	11
Sicherheit	11
Symbole	12





Allgemeines

Diese von der STEYR MOTORS GmbH veröffentlichte ANLEITUNG hat den hauptsächlichen Zweck,

Informationen in Form technischer Daten und Know-how auf der Grundlage unserer Erfahrung im Bereich Schiffsdieselmotoren bereitzustellen, welche Sie in die Lage versetzen, nach aufmerksamem Lesen die Motoren auf Ihrem Boot so zu betreiben und zu warten, dass deren Betriebssicherheit, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer gewährleistet ist.

CE-Konformität:

Bei regelmäßiger Wartung wie im Kapitel "Wartung und Störungsbeseitigung" beschrieben halten die Abgasemissionswerte die für Sportboote geltenden Grenzwerte über die gesamte Lebensdauer des Motors hinweg ein.

Jegliche Garantieansprüche richten Sie bitte an Ihren örtlichen STEYR MOTORS MARINE-Händler. Für eine kontinuierliche Verbesserung von Form und Inhalt der erforderlichen Informationen sind wir jedoch auf Ihre Unterstützung angewiesen.

Für eine Beantwortung der folgenden Fragen wären wir Ihnen sehr dankbar:

- Welche Beschreibungen oder Begriffe sind unverständlich?
- Welche Erweiterungen oder Ergänzungen schlagen Sie vor?
- Wo haben sich inhaltliche Fehler eingeschlichen?

Bitte übermitteln Sie Ihre Anmerkungen und Vorschläge an Ihren STEYR MOTORS MARINE-Händler.

Da diese Anleitung die ganze Familie der STEYR MOTORS-Bootsmotoren behandelt, sind abweichende Abschnitte wie folgt gekennzeichnet:



1.)

Die ganze Seite gilt für alle Motoren.



MO144K33

2.)

Die ganze Seite gilt nur für die angegebenen Motortypen.



ALLGEMEIN

3.)

MO144K33 <3700 U/min.

Motortypen,

MO166K28 <2600 U/min.

aber abweichende Daten, z. B. technische

Die ganze Seite gilt im Prinzip für alle

MO236K42 <4000 U/min.

Daten, sind angegeben.





Produktverweise, Abbildungen und Spezifikationen

Wo in dieser Anleitung auf einen Markennamen, eine Nummer, ein Produkt oder ein Spezialwerkzeug verwiesen wird, kann anstelle des genannten Produkts ein gleichwertiges Produkt verwendet werden, wenn nicht im Einzelfall anders angegeben. Werden gleichwertige Produkte verwendet, so müssen diese alle geltenden lokalen Vorschriften und Normen einhalten, um Gefahren auszuschließen.

In anderen Ländern gelten möglicherweise zusätzliche nationale Vorschriften. Bitte beachten Sie diese. Beispiel:

Österreich: Bundesamt für Schifffahrt

Schweden: Schifffahrtsamt Finnland: Schifffahrtsamt

Norwegen: DNV = Det Norske Veritas

USA: USCG = United States Coast Guard
USA: ABYC = American Boat Yacht Council

USA: NMMA = National Marine Manufacturers Association

England: LR = Lloyds Register of Shipping

Frankreich: BV = Bureau Veritas
Deutschland: GL = Germanischer Lloyd
Italien: RINA = Registro Italiano Navale

Alle in dieser Anleitung enthaltenen Informationen, Abbildungen und Spezifikationen beruhen auf den neuesten Produktinformationen, die bei Drucklegung zur Verfügung standen. STEYR MOTORS GmbH behält sich vor, jederzeit unangekündigt Änderungen an Spezifikationen und Modellen vorzunehmen und auch Modelle einzustellen sowie jederzeit Spezifikationen oder Teile zu ändern, ohne sich dadurch in irgendeiner Weise zu verpflichten, diese bei vor dem Änderungszeitpunkt hergestellten Modellen nachzurüsten.

Eine dauerhafte Aktualität dieser Anleitung kann nicht garantiert werden.

Alle in dieser Anleitung verwendeten Abbildungen zeigen nicht unbedingt aktuelle Modelle oder Ausrüstungen und sind lediglich als zur Veranschaulichung dienende typische Darstellungen gedacht.

Versicherung

So bald wie möglich sollten Sie Ihren **STEYR MOTORS-Bootsmotor** und Ihr Boot gegen Verlust durch Feuer, Diebstahl usw. versichern. Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Versicherungsagenten.

Diebstahl

Die Modell- und die Seriennummer auf Ihrem Motor können sehr wichtig für Sie werden. Der genaue Anbringungsort dieser wichtigen Nummern ist unter **Modell- und Seriennummern** im Abschnitt "Technische Daten" angegeben.

Tragen Sie diese Nummern in die am Ende dieser Anleitung dafür vorgesehenen Felder ein und notieren Sie sie zusätzlich auf einem separaten Blatt. Bewahren Sie das separate Blatt an einem sicheren Ort außerhalb Ihres Boots auf.

Im Fall eines Diebstahls melden Sie Modell- und Seriennummer Ihren örtlichen Behörden und Ihrem Versicherungsagenten.

Eigneridentifikationskarte

Als Sie Ihr Boot kauften, musste Ihr Händler Ihnen eine Eigneridentifikationskarte für Ihren STEYR MOTORS-Bootsmotor ausstellen.

Diese Eigneridentifikationskarte dient als Nachweis und ist im Fall von Garantieansprüchen vorzulegen.





Einbau- und Vor-Auslieferungs-Inspektionsprotokoll

Ihr STEYR MOTORS-Händler ist ferner verpflichtet, das Einbau- und Vor-Auslieferungs-Inspektionsprotokoll auszufüllen (Kapitel "PFLICHTEN DES HÄNDLERS"). Erforderliche Prüfungen und Messungen sind entsprechend vorzunehmen.

Eine Kopie des Einbau- und Vor-Auslieferungs-Inspektionsprotokolls und der Motorregistrierungskarte sind an STEYR MOTORS GmbH zu senden.

Händlerservice - Wartung

ACHTUNG: Bitte denken Sie daran, sich in Ihrer Anleitung bestätigen zu lassen, dass Einbau und

Service nach den Richtlinien ausgeführt wurden.

Dies ist auch eine Gelegenheit, mit Ihrem STEYR MOTORS MARINE-Händler Fragen, die sich Ihnen möglicherweise während der ersten Betriebsstunden auf Ihrem Boot stellten, zu klären und einen Service- und Wartungsplan aufzustellen.

Die Services werden von STEYR MOTORS MARINE-Händlern zu örtlichen Preisen durchgeführt.

Die Kosten für Servicematerial sind vom Eigner zu tragen.

Abbildungssymbole

1 6 10	Verweist auf die Abbildung oder Zeichnung in diesem Abschnitt.	
A B	Verweist auf Teile oder Funktionen, die im Text beschrieben und auf der Abbildung dargestellt sind.	
	Verweist auf das allgemeine Thema des Texts.	
	Verweist auf ein Teil oder eine Funktion, das/die auf der Abbildung nicht klar zu erkennen ist.	





Reparaturservice

Alle Reparaturarbeiten an Ihrem **STEYR MOTORS-Bootsmotor** sollten von einem autorisierten STEYR MOTORS MARINE-Händler ausgeführt werden, der über das erforderliche Fachwissen, geschultes Personal und Spezialwerkzeuge verfügt, um alle aufgetretenen Probleme zu beheben. Vorzugsweise sollten alle Arbeiten an Ihrem **STEYR MOTORS-Bootsmotor** von dem STEYR MOTORS MARINE-Händler ausgeführt werden, der Ihnen die Ausrüstung verkauft hat – er kennt Sie und Ihre Ausrüstung.

Wenn es während einer Fahrt zu Problemen kommt, bringen Sie Ihren **STEYR MOTORS-Bootsmotor** bitte zum nächsten **STEYR MOTORS MARINE-Händler**. Informationen über Händler und Vertretungen finden Sie am Ende dieser Anleitung.

Ersatzteile

Ihr **STEYR MOTORS Bootsmotor** ist für den Betrieb in einer Schiffsumgebung gebaut und darf nur mit Original-Ersatzteilen von STEYR MOTORS betrieben werden.

Vor dem Ablegen

Informieren Sie sich über Wetterbericht, Wind- und Wasserverhältnisse. Sagen Sie jemandem, wohin Sie fahren und wann Sie voraussichtlich ankommen oder zurückkehren werden.

Empfohlenes Minimum Bordwerkzeuge

Satz Schraubendreher Schmierölspray
Satz metrischer Steckschlüssel 12-Volt-Meldelampe
Satz metrischer Inbusschlüssel Taschenlampe
Satz metrischer Schraubenschlüssel Isolierband
Spitzzange Scharfes Messer

Empfohlenes Minimum Bord-Ersatzteile

Propeller und Kleinteile für Propellerbefestigung
Kraftstofffilter
Flügelrad für Seewasserpumpe
Sicherungen
Glühlampen
Dichtmasse

Diese Listen stellen ein vorgeschlagenes **MINIMUM** dar und sollen nicht alle Boote oder alle denkbaren Fahrtverhältnisse abdecken.





Untergetauchter Motor

Bergen Sie den Motor so schnell wie möglich aus dem Wasser und bringen Sie ihn zum Service zu Ihrem örtlichen STEYR MOTORS MARINE-Händler.

Es ist unumgänglich, dass Ihr Händler sämtliches Wasser aus dem Motor entfernt und sofort alle inneren Teile neu schmiert. Elektrische Einrichtungen müssen erneuert werden. Jede Verzögerung der Ausführung dieser Maßnahmen kann zu umfangreichen Motorschäden führen.

Kontrollieren Sie den Motorraum regelmäßig auf übermäßige Wasseransammlung; der Wasserspiegel in der Bilge sollte deutlich unterhalb des Schwungradgehäuses bleiben.

Rumpfbodenanstrich

Wenn dort, wo Ihr Boot im Wasser liegt, der Anwuchs von Wasserorganismen ein Problem ist, kann dieser durch Verwendung einer Antifouling-Farbe verlangsamt werden.

*Zinnhaltige Antifouling-Farbe (TBTA oder TBTF) ist sinnvoll, wo deren Verwendung erlaubt ist.

*Kupferhaltige Antifouling-Farbe kann verwendet werden, erfordert aber häufigere Kontrollen und Erneuerungen von Opferanoden. Es darf **KEIN TEIL** des Antriebs mit kupferhaltiger Antifouling-Farbe **gestrichen werden**.

ACHTUNG:

Durch Streichen des Antriebs mit kupferhaltiger Farbe würde die galvanische Korrosion beschleunigt werden.

- * Vinyl-butylhaltige Antifouling-Farbe ist eine sinnvolle Alternative.
- * KEINE graphithaltige Antifouling-Farbe verwenden.

ACHTUNG:

Niemals Korrosionsschutz-Anoden anstreichen, da diese sonst ihre Wirkung verlören. Ihr STEYR MOTORS MARINE-Vertragspartner nennt Ihnen eine für Ihr Gebiet geeignete Antifouling-Farbe.

Rumpfboden

Der Zustand des Rumpfbodens kann die Leistung Ihres Boots beeinträchtigen. Anwuchs von Wasserorganismen, zu welchem es sowohl in Süßwasser als auch in Salzwasser kommt, verlangsamt die Fahrt. Ein Rumpfboden mit Anwuchs von Wasserorganismen verringert die Höchstgeschwindigkeit um 20 Prozent oder mehr. Säubern Sie den Rumpfboden Ihres Boots regelmäßig gemäß den Herstellerempfehlungen.





Verantwortung

Als Bootseigner tragen Sie in verschiedener Hinsicht Verantwortung gegenüber anderen. Stellen Sie sicher, dass alle Bootsführer diese Anleitung lesen.

Sie sind nach dem Gesetz für alle Insassen Ihres Boots verantwortlich. Unterweisen Sie für den Notfall mindestens einen Ihrer Passagiere in den elementaren Grundlagen der Bedienung Ihres Boots. Zeigen Sie allen Passagieren den Aufbewahrungsort der Notfallausrüstungen und wie diese zu benutzen sind. Sie sind gesetzlich verpflichtet, eine nach den örtlichen Vorschriften zugelassene Rettungsweste für jede an Bord befindliche Person sowie ein zugelassenes auswerfbares Rettungsgerät für den Fall "Mann über Bord" bereitzuhalten.

Lernen Sie die Wasserwege-Verkehrsregeln der Gegend, in welcher Sie Ihr Boot betreiben werden. Befahrbare Wasserwege unterliegen Bundesvorschriften, während Binnenseen den örtlichen Zuständigkeiten unterliegen. Befolgen Sie diese Vorschriften zu Ihrem eigenen Schutz, zum Schutz Ihrer Passagiere und zum Schutz der Insassen anderer Boote.

Machen Sie sich mit den Signalen von Unwetter-Warnsystemen und mit den Wasserwege-Verkehrszeichen gründlich vertraut.

Wenden Sie sich an Ihre örtliche Küstenwache und machen Sie von deren saisonalen Schiffsinspektionen und Schulungen Gebrauch.

Sicherheit

Diese Anleitung enthält bestimmte Informationen bezüglich Ihrer, des Bootsführers, Sicherheit und der Sicherheit Ihrer Passagiere und Dritter.

Das Sicherheitssymbol VORSICHT: erscheint neben wichtigen Informationen, um Sie und andere vor Verletzungen zu schützen.

Symbol HINWEIS: erscheint neben wichtigen Informationen, um die Maschine vor Beschädigungen zu schützen.

Schenken Sie allen in dieser Anleitung enthaltenen Informationen, die mit VORSICHT oder ACHTUNG gekennzeichnet sind, besondere Beachtung.

VORSICHT



KALIFORNIEN: VORSICHTSHINWEIS GEMÄSS "PROPOSITION 65"

Der Staat Kalifornien weist darauf hin, dass Dieselmotor-Abgase und einige ihrer Bestandteile Krebs, Missbildungen und andere Fortpflanzungsschäden auslösen können.





Symbole

Bestimmte Symbole oder Kombinationen von Symbolen können auf Ihrem **STEYR MOTORS-Bootsmotor** oder auf dem zugehörigen Zubehör angebracht sein. Es ist sehr wichtig, dass Sie deren Bedeutung oder Zweck verstehen. Wenn Sie ein Symbol nicht eindeutig verstehen, wenden Sie sich bitte an Ihren HÄNDLER.

"Sicherheitshinweis"-Symbole



Weist auf die Gefahr SCHWERER Verletzungen hin. Befolgen Sie die Anweisungen in "Betriebs- und Wartungsanleitung, Garantiebedingungen", bevor Sie den Motor oder ein Zubehör in Betrieb nehmen.



Erinnert daran, den Schalthebel auf NEUTRAL zu stellen, bevor der Motor gestartet wird. Befolgen Sie die Anweisungen in der Betriebs-, Wartungs- & Garantie-Anleitung, bevor Sie den Motor starten.



Weist darauf hin, dass eine ELEKTRISCHE SPANNUNG von über 50 Volt vorliegt.



Weist darauf hin, dass der Inhalt unter Druck steht.



Weist auf giftige Stoffe hin.



Weist auf Feuergefahr hin.

"Positionsanzeige"-Symbole



Zeigt Aufwärtsbewegung an. Beispiel: Bei in Gleitfahrt befindlichem Boot Betätigen des Trimmschalters, um den Bug des Boots anzuheben.



Zeigt Abwärtsbewegung an. Beispiel: Bei in Gleitfahrt befindlichem Boot Betätigen des Trimmschalters, um den Bug des Boots abzusenken.



Zeigt Getriebe-Schaltstellungen an: VORWÄRTS, NEUTRAL und RÜCKWÄRTS

"Zustands"-Symbole



Identifiziert das Instrument, welches die aufgelaufenen Betriebsstunden des Motor anzeigt.



Identifiziert das Instrument, welches die Batteriespannung oder die Stromstärke anzeigt.



Identifiziert das Instrument, welches die die Motordrehzahl in Umdrehungen pro Minute anzeigt.



Identifiziert die Batterie oder ein Instrument, welches den Zustand des Batterie- Generator-Ladesystems anzeigt.



Zeigt den Flüssigkeitspegel im Tank an.



Identifiziert das Instrument, welches den Motorkühlmitteldruck anzeigt.



Identifiziert das Instrument, welches die Motorkühlmitteltemperatur anzeigt.



FILTER: Identifiziert eine Einrichtung, welche Verunreinigungen aus dem Motorölkreislauf entfernt.



Identifiziert das Instrument, welches den Druck des Motor-Schmierkreislaufs anzeigt.

"Funktionsbeschreibungs"-Symbole



FILTER: Identifiziert eine Einrichtung, welche Verunreinigungen aus dem Kraftstoff entfernt.



Identifiziert den ZÜNDUNGS-NOTABSTELLSCHALTER. Motor-Notabschaltung.



SICHERUNG: Identifiziert eine Einrichtung, welche die Elektrik vor Überlastung schützt.



Identifiziert die negative Masse oder den negativen Spannungsanschluss



Identifiziert Motor-Ablassschrauben und -armaturen



Identifiziert die Bedienungseinrichtung zum Starten des Motors.



Identifiziert den STOPP-SCHALTER. Kann auch die STOP-Stellung des Gashebels identifizieren.

"Anweisungs"-Symbole



Gibt an, dass KRAFTSTOFF zu verwenden oder dass KRAFTSTOFF vorhanden ist.



Erinnert Sie daran, Betriebs- und Wartungsanleitung, Garantiebedingungen, zu lesen, bevor Sie das Produkt bedienen. Darin stehen Informationen oder Anweisungen, die für die Bedienung des Produkts von entscheidender Bedeutung sind.



Zeigt Schmierstellen an.



Gibt an, dass ÖL zu verwenden oder dass ÖL vorhanden ist.



MOTORÖL EINFÜLLEN: Ort der Öffnung zum Einfüllen von Öl in den Motor.



Weist auf Schmieröl zur Verwendung in Getrieben hin.





STARTPROZEDUR UND FUNKTIONEN

Vor dem Starten	15
Starten des Motors	16
Abstellen des Motors	16
Starten des Motors (nur für SOLAS)	17
Abstellen des Motors (nur für SOLAS)	17
Einfahren nach größerer Reparatur	18
Definitionen	18
Ablaufschritte	18
Prozedur zum Einfahren des Motors	19
Die ersten zehn Stunden	19
Die letzten zehn Stunden der Einfahrphase	19
Betrieb nach dem Einfahren	20
Schalten	21
Bedienungsanleitung für Fernbedienungseinrichtungen	22
Schalten und Steuern der Geschwindigkeit	23
Kraftstoff sparen	23
Getriebe – Information	23
Betrieb in großer Höhe	23
Instrumententafel	24
Standard-Instrumententafel	24
Instrumentenanzeigen im Normalbetrieb	25
Instrumententafel (nur für SOLAS)	26
Instrumentenanzeigen im Normalbetrieb (nur für SOLAS)	27
Notabstellschalter (Lanyard)	28
Warnleuchten und Alarmton	29
Elektronische Motorsteuerung (ECU)	30





STARTPROZEDUR UND FUNKTIONEN

Diagnosesystem	31
Doppelinstallationen	32
Optionale Propeller	32
Propeller	32
Propellermoment	33
Propellerpflege	33
Jet-Antriebe	33
Betriebsprozedur bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt	33
Betrieb in Salzwasser	33
Kraftstoffpumpe	34
Kontrollen an der Kraftstoffanlage	34
Kraftstoffverunreinigung	34
Kühlsystem (Funktionsbeschreibung)	35
Elektrische Ausrüstung	36
Generator	36
Batterie	36
Schutzschalter	37
Umschlagschalter	38
Unterbrechung der Kurbelgehäuseentlüftung	38
Instrumententafel	38
Trockenlauf	38





Vor dem Starten

Machen Sie sich mit der Bedienung des Boots vertraut, insbesondere mit der Bedienung des Getriebes, und gehen Sie dann folgendermaßen vor:

1. Bilge auf übermäßige Wasseransammlung kontrollieren. Bilge stets trocken und sauber halten. Das Wasser im Motorraum darf nie den Boden der Ölwanne übersteigen. Wenn eine Wasseransammlung sich nicht vermeiden lässt, muss eine Bilgenpumpe mit automatischer Ein-/Ausschaltung eingebaut werden.

ACHTUNG: Der Wasserspiegel im Motorraum des Boots steigt an, wenn das Boot vor Erreichen der

Gleitfahrt mit starker Neigung gefahren wird. Eine übermäßige Wasseransammlung im

Motorraum/in der Bilge kann Motorschäden verursachen.

Seewasser-Einlassventil öffnen.

ACHTUNG: Motor nur laufenlassen, wenn die Seewasserzufuhr gewährleistet ist oder das Kühlsystem

mit einer Spüleinrichtung ausgestattet ist. Läuft der Motor ohne Kühlwasser, so wird die

Seewasserpumpe beschädigt und/oder der Motor überhitzt.

3. Kraftstoff-Absperrventil öffnen.

ACHTUNG: Motor erst starten, wenn eine blasenfreie Kraftstoffzufuhr gewährleistet ist. Vor der

erstmaligen Inbetriebnahme des Motors (nach dem Einbau, nach einer Verwahrung usw.) die Kraftstoffanlage durch "Zündung EIN" sechsmal 10 Sekunden lang durchspülen.

4. Stand der folgenden Betriebsflüssigkeiten überprüfen:

- * Kühlmittel
- * Öl
- * Hydrauliköl
- * Getriebeöl
- * Kraftstoff
- 5. Kontrolle der Elektrik:
 - * Ladung und Ladezustand der Batterie.





Starten des Motors


Die Startprozedur beim **STEYR MOTORS-Bootsmotor** ist bei kaltem und warmem Motor die gleiche. Das Motorsteuergerät **regelt die Kraftstoffzufuhr und die Vorglühdauer automatisch** für jede gegebene Temperatur. Deshalb sollte der Gashebel in Neutralstellung bleiben.

- **1.** Zum Starten des Motors Gashebel in Leerlaufstellung und Getriebe in Neutralstellung bringen.
- 2. Zündschlüssel in Stellung Zündung "EIN". Es ertönt ein Alarmton, und die Kontrollleuchten leuchten (vorübergehend) auf, wodurch die korrekte Funktion des akustischen und optischen Warnsystems angezeigt wird.

ACHTUNG:

Bei niedriger Starttemperatur warten, bis die kombinierte Öldruck-/Vorglühlampe erlischt, bevor der Motor eingeschaltet wird.

- 3. Zündschlüssel in Stellung "START" drehen und bis zum Anspringen des Motors in dieser Stellung halten, aber auf keinen Fall länger als zehn Sekunden in dieser Stellung halten. Wenn der Motor nicht anspringt, Zündschlüssel kurz loslassen und Startprozedur wiederholen.
- **4.** Sobald der Motor anspringt, Zündschlüssel loslassen. Der Alarmton verstummt, sobald der normale Öldruck erreicht ist.



VORSICHT:



Wenn der Motor nicht innerhalb einer Minute und/oder nach wiederholten Versuchen anspringt, wenden Sie sich bitte an Ihren STEYR MOTORS MARINE-Händler. Niemals den Zündschlüssel in Stellung "START" drehen, während der Motor läuft.

Abstellen des Motors

- 1. Gashebel in Leerlaufstellung und Getriebe in Neutralstellung bringen.
- 2. Motor abkühlen lassen.
- 3. Zündschlüssel in Stellung AUS drehen.

VORSICHT:



Motor nicht bei höheren Drehzahlen als der Leerlaufdrehzahl abstellen und Motor nicht während des Ausschaltens der Zündung hochdrehen. Dies könnte Motorschäden verursachen.



BUKH STEYR MOTORS SOLAS



Starten des Motors (nur für SOLAS)

Die Startprozedur beim **STEYR MOTORS-Bootsmotor** ist bei kaltem und warmem Betriebszustand die gleiche. Das Motorsteuergerät **regelt die Kraftstoffzufuhr und die Vorglühdauer automatisch** für jede gegebene Temperatur. Deshalb sollte der Gashebel in Neutralstellung bleiben.

- **1.** Zum Starten des Motors den Gashebel in die Leerlaufstellung schieben und den Neutralgang einlegen.
- 2. Drucktaster für Zündung (Abb. F; rot) (einrastender Drucktaster); Es ertönt ein Alarmton, und die Kontrollleuchten leuchten (vorübergehend) auf, wodurch die korrekte Funktion des akustischen und optischen Warnsystems angezeigt wird.


ACHTUNG:

Bei niedriger Starttemperatur warten, bis die kombinierte Öldruck-/Vorglühlampe erlischt, bevor der Motor eingeschaltet wird.

3. Taster START (Abb. G; grün) drücken und bis zum **Anspringen** des Motors in dieser Stellung halten, aber auf keinen Fall länger als zehn Sekunden.

Springt der Motor nicht an, Taster **Start** kurz loslassen und den Vorgang **wiederholen**.

4. Sobald der Motor anspringt, Taster Start loslassen. Der akustische Alarm wird abgeschaltet, sobald der normale Öldruck erreicht ist.



VORSICHT:



Wenn der Motor nicht innerhalb einer Minute und/oder nach wiederholten Versuchen anspringt, wenden Sie sich bitte an Ihren STEYR MOTORS MARINE-Händler. Niemals den Taster START drücken, während der Motor läuft.


Abstellen des Motors (nur für SOLAS)

- 1. Gashebel in Leerlaufstellung und Getriebe in Neutralstellung bringen.
- 2. Motor abkühlen lassen.
- 3. Drucktaster **Zündung EIN/AUS** (Abb. F) drücken, um dessen Einrastung zu lösen und den Motor abzustellen.

VORSICHT:



Motor nicht bei höheren Drehzahlen als der Leerlaufdrehzahl abstellen und Motor nicht während des Ausschaltens der Zündung hochdrehen. Dies könnte Motorschäden verursachen.





Einfahren nach größerer Reparatur

Nach größeren Reparaturen an STEYR MOTORS Motoren muss das folgende Einfahrverfahren eingehalten werden; als größere Reparatur gilt der Austausch eines oder mehrerer der folgenden Teile:

Kurbelwelle, Kolben, Pleuelstange(n), Monoblock

Definitionen

* Nenndrehzahl Motordrehzahl bei maximaler Leistung

* Halbe Motordrehzahl Halbe Nenndrehzahl

Ablaufschritte

Vorbereitung

- * Motor mit Öl und Kühlmittel bis max. Füllstand füllen.
- Öl Shell RIMULA ULTRA 10 W 40
- * Kühlmittel GLYCOSHELL 50/50 % Wasser/Kühlmittel
- STEYR MOTORS Motordiagnose-Tool an Motorsteuergerät angeschlossen

Prüfverfahren

- * Für die Entlüftung des Systems den Druckverschluss des Ausdehnungstanks entfernen.
- * Motor starten.
- * 20 Min. im Leerlauf laufen lassen.
- * Motor abstellen.
- * Kühlmittel- und Ölstand prüfen, ggf. auf max. Füllhöhe auffüllen.
- * Den Ausdehnungstank mit dem Druckverschluss schließen.
- * Motor starten.
- * Motor aufwärmen (~15 Min.)
- * Das Boot mindestens 4 Stunden mit maximal der halben Motordrehzahl fahren.
- * Den Ölstand kontrollieren, ggf. auf max. Füllhöhe auffüllen.
- * Die Fehlerliste im Motorsteuergerät mit dem Diagnoseprogramm überprüfen, das Einfahren fortsetzen, wenn keine Fehler vorhanden sind. Sind Fehler gespeichert, wenden Sie sich an den STEYR MOTORS Kundendienst.
- * Motor aufwärmen (~15 Min.)
- * Das Boot mindestens 2 Stunden mit mindestens 75 % der Motordrehzahl fahren
- * Die Fehlerliste im Motorsteuergerät mit dem Diagnoseprogramm überprüfen, das Einfahren fortsetzen, wenn keine Fehler vorhanden sind. Sind Fehler gespeichert, wenden Sie sich an den STEYR MOTORS Kundendienst.
- * Motor aufwärmen (~15 Min.).
- * Den Datalogger des STEYR MOTORS Diagnosetools starten.
- * Das Boot mindestens 20 Minuten bei voller Nenndrehzahl fahren.
- Den Datalogger des Diagnosetools anhalten und die Datei speichern (Dateiname: Motornummer und Datum, z. B. 68225765 20080910.dat).
- * Die Fehlerliste im Motorsteuergerät prüfen. Sind Fehler gespeichert, wenden Sie sich an den STEYR MOTORS Kundendienst.
- * Die Datalogger-Datei an den STEYR MOTORS Kundendienst senden.
- * Kühlmittel- und Ölstand beim kalten Motor prüfen, ggf. auf max. Füllhöhe auffüllen.
- * Den Motor nach den Anweisungen im STEYR MOTORS Bedienerhandbuch verwenden.





Prozedur zum Einfahren des Motors

Alle **STEYR MOTORS-Bootsmotoren** sind im Werk als Schlussprüfung kurzzeitig gelaufen. Während der ersten 20 Betriebsstunden müssen Sie die Anweisungen zum Einfahren des Motors beachten, um maximale Leistung und längstmögliche Lebensdauer des Motors sicherzustellen.

ACHTUNG: BEI NICHTBEACHTUNG DER EINFAHRANWEISUNGEN KANN ES ZU EINEM SCHWERWIEGENDEN

MOTORSCHADEN KOMMEN.

Die ersten zehn Stunden

Maximale Motordrehzahl: 75 % der Nenndrehzahl

Maximale Gashebelstellung: 75 %

In den ersten fünf bis zehn Betriebsminuten den Motor mit niedriger Drehzahl (unter 1500 U/min.) laufenlassen. Für den Rest der ersten zehn Betriebsstunden das Boot beschleunigen und möglichst schnell zum Gleiten bringen. Nach dem Erreichen der Gleitfahrt das Gas bis auf minimale Gleitgeschwindigkeit zurücknehmen. Bei Displacement- und Semi-Displacement-Booten darf die Gashebelstellung 75 % nicht übersteigen. Hin und wieder das Gas bis auf Leerlaufdrehzahl zurücknehmen, um den Motor abkühlen zu lassen.

VORSICHT: Warnmeldung Motorüberlast beim Einfahren über Motorsteuergerät.

Das Motorsteuergerät überwacht die Motorlast während der zwei ersten Motorbetriebsstunden. Wenn der Motor während der ersten zwei Betriebsstunden überlastet wird, leuchtet automatisch die Warnleuchte "Motor überprüfen" auf. Leuchtet die Warnlampe auf (CEL-Lampe – EIN), so darf

der Gashebel erst zurückgenommen werden, wenn dieses Signal erloschen ist.

Die letzten zehn Stunden der Einfahrphase

Maximale Kurzzeitdrehzahl: 100 % der Nenndrehzahl

Maximale Kurzzeit-Gashebelstellung: 100 %

Während der letzten zehn Stunden der Einfahrphase darf der Motor jeweils **fünf bis zehn Minuten** mit Höchstdrehzahl gefahren werden. Während der restlichen Zeit ist eine Gashebelstellung von maximal 75 % zulässig. Bei Displacement- und Semi-Displacement-Booten darf die Gashebelstellung 75 % nicht übersteigen. Zum Abkühlen ist die Motordrehzahl von Zeit zu Zeit zu drosseln.

ACHTUNG: IN DER EINFAHRPHASE DARF DER MOTOR NIE FÜR LÄNGERE ZEIT MIT EINER HOHEN DREHZAHL

LAUFEN.

In der Einfahrphase ist vor allem auf folgendes zu achten:

- A. Motorölstand täglich kontrollieren. Den Ölstand stets im Sollbereich zwischen den Markierungen "MIN" und "MAX" des Ölmessstabs halten. Zum Nachfüllen von Motoröl siehe Informationen "Motorschmierung Motoröl" (Seite 41).
- B. Öldruck-Warnleuchte beobachten. Wenn die Leuchte aufleuchtet, sobald das Boot seine Lage ändert (beim Wenden, beim Aufrichten des Boots oder beim Gleiten), den Ölstand im Motorgehäuse mittels des Ölmessstabs kontrollieren. Wenn erforderlich, Öl nachfüllen (NICHT ÜBERFÜLLEN). Falls die Öldruck-Warnleuchte bei korrektem Ölstand immer noch leuchtet, lassen Sie den Motor bitte durch Ihren STEYR MOTORS MARINE-Händler auf eine Funktionsstörung des Signals oder der Ölpumpe überprüfen.

ACHTUNG: Im Normalbetrieb des Motors steigt der Öldruck mit steigender Drehzahl und fällt er mit fallender

Drehzahl. Gewöhnlich ist der Öldruck bei kaltem Motoröl und spezifischer Drehzahl höher als bei heißem Motoröl.

- C. Motortemperaturanzeige kontrollieren. Normalbetrieb zwischen 80 °C und 95 °C. Bei Ertönen des Alarmtons Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter kontrollieren (nur bei kaltem Motor).
- D. Abweichungen von den normalen Betriebsbedingungen werden durch Warnleuchten und einen Alarmton gemeldet. Die einzelnen Bedeutungen sind in Abschnitt "Fehleranzeige auf Instrumententafel" erklärt.

VORSICHT: Bei Nichtbeachtung der Einfahranweisungen werden keine Garantieansprüche mehr anerkannt.



Der Motor darf nur mit der empfohlenen Ölqualität befüllt werden. Siehe Kapitel "Motorschmierung".





Betrieb nach dem Einfahren

Die in dieser Anleitung spezifizierten Motoren sind dafür ausgelegt, mit verschiedenen Drehzahlen und Lasten betrieben zu werden, gestatten das Fahren mit Volllast aber nicht länger als eine Stunde pro 12 Betriebsstunden. Wirtschaftliches Fahren ist mit folgenden Drehzahlen möglich:

MO54NA33	3000 U/min.
MO84K32	3000 U/min.
MO94K33	3000 U/min.
MO114K33	3000 U/min.
MO144M38	3200 U/min.
MO144V38	3200 U/min.
MO164M40	3400 U/min.
MO174V40	3400 U/min.
MO126M28	2200 U/min.
MO166K28	2200 U/min.
MO196M28	2200 U/min.
MO236K42	3300 U/min.
MO256K43	3600 U/min.
MO256H45	3600 U/min.
MO286H43	3600 U/min.
MO306H43W	3600 U/min.

Mit diesen Drehzahlen lassen sich eine längere Motorlebensdauer und niedrigere Schallemissionen erreichen. Nach dem Starten eines kalten Motors den Motor langsam warm werden lassen. Niemals den Motor mit Höchstdrehzahl betreiben, bevor die Betriebstemperatur erreicht ist. Während der ersten 50 Betriebsstunden häufig den Ölstand kontrollieren.





Schalten

- 1. Wenn der Getriebe-Schaltmechanismus abgeschaltet ist, Bedienhebel in Neutralstellung bringen. Der Schaltmechanismus wird dann automatisch zugeschaltet.
- 2. Zum VORWÄRTSFAHREN den Neutral-Verriegelungsknopf sofern vorhanden drücken und den Bedienhebel nach vorn drücken. Die Bewegung des Gashebels beginnt nach Einrücken des Vorwärtsgangs.
- 3. Zum RÜCKWÄRTSFAHREN den Neutral-Verriegelungsknopf sofern vorhanden drücken und den Bedienhebel nach hinten drücken. Die Bewegung des Gashebels beginnt nach Einrücken des Rückwärtsgangs.
- 4. Um von VORWÄRTS auf RÜCKWÄRTS oder von RÜCKWÄRTS auf VORWÄRTS umzuschalten, immer in Stellung NEUTRAL innehalten und die Motordrehzahl auf Leerlauf zurückfallen lassen.
- 5. Nach Abschluss des Schaltvorgangs den Bedienhebel weiter langsam in die gewünschte Richtung bewegen, um die Drehzahl zu erhöhen.

ACHTUNG:

Eine plötzliche Zunahme der erforderlichen Schaltkraft am Fernbedienhebel deutet auf ein mögliches Problem im Schaltsystem hin. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall so schnell wie möglich an Ihren STEYR MOTORS-Händler, um eine entsprechende Diagnose und erforderliche Justierungen durchführen zu lassen. Eine Fortführung des Betriebs in diesem Zustand könnte zu einer Beschädigung des Schaltmechanismus führen.





Bedienungsanleitung für Fernbedienungseinrichtungen


Ihr Boot kann mit einer der folgenden Fernbedienungseinrichtungen ausgestattet sein:

- * Einhebel-Steuerung
- * Zweihebel-Steuerung für Doppelmotoren

ACHTUNG: Wenn andere als STEYR MOTORS-

Fernbedienungseinrichtungen eingebaut sind, beachten Sie bitte die Anleitung des Herstellers.

Fernbedienungseinrichtungen haben die folgenden wesentlichen Merkmale:



- * Ein einziger Hebel, der dazu dient, den Vorwärts- oder Rückwärtsgang zu wählen und die Motordrehzahl zu steuern und der dafür sorgt, dass nur bei niedriger Motordrehzahl geschaltet wird.
- * Eine "Start-nur-in-Neutral"-Funktion, die Sie daran hindert, Ihren **STEYR MOTORS-Bootsmotor** bei eingerücktem Getriebe zu starten.

Die seitlich angebrachte Bedienungseinrichtung hat einen im Bedienhebel befindlichen Neutral-Verriegelungsknopf (C), der gedrückt werden muss, um aus der Neutralstellung auf Vorwärts oder Rückwärts schalten zu können. Oben angebrachte Bedienungseinrichtungen haben in der Neutralstellung keine Verriegelung, sondern eine Rastposition.

Seitlich angebrachte Bedienungseinrichtung

- * Zum Abschalten des Schaltmechanismus:
 - 1. Bedienhebel in Neutralstellung (D) bringen.
 - 2. Gleichzeitig Neutral-Verriegelungsknopf (C) und Schaltmechanismus-Abschaltknopf (E) drücken.
 - 3. Bedienhebel nach vorn drücken, um mehr Gas zu geben.
 - (F) Schaltmechanismus zugeschaltet
 - (G) Schaltmechanismus abgeschaltet

Durch Zurückbewegen des Bedienhebels in die Neutralstellung wird automatisch die Neutralstellungs-Verriegelung eingerastet und der Schaltmechanismus zugeschaltet.

Oben angebrachte Bedienungseinrichtung

- * Zum Abschalten des Schaltmechanismus:
 - 1. Nabe des Bedienhebel fassen und ungefähr 6 mm gerade einziehen.
 - 2. Bedienhebel nach vorn drücken, um mehr Gas zu geben.

Durch Zurückbewegen des Bedienhebels in die Neutralstellung wird automatisch der Schaltmechanismus zugeschaltet.

Ihr Boot kann mit anderen als den oben beschriebenen Fernbedienungseinrichtungen ausgestattet sein. Wenn keine STEYR MOTORS-Bedienungseinrichtungen eingebaut sind, bitten Sie Ihren HÄNDLER um eine Bedienungsanleitung für die in Ihr Boot eingebaute Bedienungseinrichtung, da diese sich in Bedienung und Funktionen möglicherweise von STEYR MOTORS-Fernbedienungseinrichtungen unterscheidet.

VORSICHT:



Ihr Boot sollte herstellerseitig mit einer Fernbedienungseinrichtung ausgestattet sein, die über eine Sperre gegen Starten bei eingerücktem Getriebe verfügt. Verwenden Sie nur eine Fernbedienungseinrichtung mit "Start-nur-in-Neutral"-Funktion. Diese Funktion kann Verletzungen durch unerwartetes Anlaufen des Propellers und plötzliche Bewegungen des Boots verhindern.





Schalten und Steuern der Geschwindigkeit


ACHTUNG: Nicht auf VORWÄRTS oder RÜCKWÄRTS schalten, wenn der Motor nicht läuft. Der

Schaltmechanismus kann beschädigt werden, wenn zu schalten versucht wird, ohne dass

der Motor läuft.

Bedienhebel in Neutralstellung (**D**) bringen. Der Schaltmechanismus wird dann automatisch zugeschaltet. Bei einer seitlich angebrachten Einhebel-Bedienungseinrichtung den Neutral-Verriegelungsknopf (**C**) drücken und den Bedienhebel bewegen, um auf Vorwärts oder Rückwärts zu schalten. Die Vorwärtsbewegung des Gashebels beginnt nach Einrücken des Getriebes. Bedienhebel weiter langsam in die gewünschte Richtung bewegen, um die Drehzahl zu erhöhen.

- (H) Schaltbereich für Rückwärts
- (I) Drehzahlsteuerbereich für Rückwärts
- (**D**) Neutralstellung
- (J) Drehzahlsteuerbereich für Vorwärts
- (K) Schaltbereich für Vorwärts



Kraftstoff sparen

Durch Nutzung des kraftstoffsparenden Drehzahlbereichs (**M**) lässt sich je nach Belastung und Rumpfform des Boots Kraftstoff sparen. Sobald das Boot die Höchstgeschwindigkeit erreicht hat, verringern Sie die Motordrehzahl geringfügig. Beim Verringern der Motordrehzahl darauf achten, dass das Boot nicht zu gleiten aufhört. Motordrehzahl unter Aufrechterhaltung der Gleitfahrt weiter geringfügig verringern. Die Gleitgrenze darf dabei nicht unterschritten werden. Dies sorgt für Fahrkomfort und hilft gleichzeitig, Kraftstoff zu sparen.

Getriebe – Information

ACHTUNG: Bitte halten Sie sich an die vom Hersteller des Bootsgetriebes mitgelieferte Anleitung und

an seine Empfehlungen.


Betrieb in großer Höhe

Ihr **STEYR MOTORS-Bootsmotor** besitzt einen Turbolader, und es sollte auch in großer Höhe keinen merklichen Leistungsabfall geben.





Instrumententafel



Standard-Instrumententafel

- **A** Tachometer
- A1 Funktionstasten
- **B** Anzeige Motorparameter
- C Warnlampe Batterie
- D Kombilampe Vorglühen & Warnleuchte Motoröldruck
- E Warnlampe Motor überprüfen
- F Zündschlüssel

- G Blindstecker Einbauoption für Schlüsselschalter Konstantdrehzahl
- H Akustischer Warnmelder (auf der Rückseite der Instrumententafel)
- I Notabstellschalter (Lanyard)
- J Schutzschalter (10 A)


Sollten Sie weitere Instrumente oder weiteres Zubehör benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren STEYR MOTORS MARINE-Händler.





Instrumentenanzeigen im Normalbetrieb

1. Zündung EIN (... vor dem Starten)



2. Zündung EIN (... vor dem Starten)



3. Motor läuft (nach dem Starten)



Systemprüfung – siehe Leuchtanzeigen

ACHTUNG:

Bei niedriger Temperatur (kaltem Wetter) erlischt die kombinierte Vorglüh-Kontrollleuchte und Motoröldruck-Warnleuchte nicht nach 0,7 s (Vorglühphase).

In diesem Fall den Motor sofort nach Erlöschen der Kontrollleuchte starten.

Anzeige aktiver Fehler

Normalzustand

ACHTUNG:


Weitere Informationen siehe:

Tabelle "Fehleranzeige auf Instrumententafel"





Instrumententafel (nur für SOLAS)



- Α **Tachometer**
- **A1** Funktionstasten
- В Anzeige Motorparameter
- C Warnlampe - Batterie
- D Kombilampe Vorglühen & Warnleuchte Motoröldruck
- Ε Warnlampe Motor überprüfen
- F Drucktaster - Zündung EIN/AUS (rot)
- G Drucktaster START (grün)
- Н Akustischer Warnmelder

(auf der Rückseite der Instrumententafel)

- Notabstellschalter (Lanyard)
- Schutzschalter (10 A)

ACHTUNG: Instrumente werden nach Einschalten der Zündung automatisch beleuchtet.

ACHTUNG: Im Fall eines Umschlagens wird der Motor automatisch abgestellt, um danach einen normalen Betrieb zu ermöglichen.

Der Zündungs-Drucktaster (F) muss aus- und wieder eingeschaltet werden, und dann kann der

Motor mittels des Drucktasters START (G) wieder gestartet werden.





Instrumentenanzeigen im Normalbetrieb (nur für SOLAS)

1. Zündung EIN (... vor dem Starten)



2. Zündung EIN (... vor dem Starten)



3. Motor läuft (nach dem Starten)



Systemprüfung – siehe Leuchtanzeigen

ACHTUNG:

Bei niedriger Temperatur (kaltem Wetter) erlischt die kombinierte Vorglüh-Kontrollleuchte und Motoröldruck-Warnleuchte nicht nach 0,7 s (Vorglühphase).

In diesem Fall den Motor sofort nach Erlöschen der Kontrollleuchte starten.

Anzeige aktiver Fehler

Normalzustand

ACHTUNG:

Weitere Informationen siehe: Tabelle "Fehleranzeige auf Instrumententafel"





Notabstellschalter (Lanyard)

Diese Instrumententafel ist mit einem Notabstellschalter ausgerüstet. Die Benutzung dieses Schalters ist sehr zu empfehlen. Um diese Funktion richtig zu nutzen, befestigen Sie die Betätigungsleine sicher an Ihrer Kleidung. Befestigen Sie die Betätigungsleine nicht an einem Kleidungsstück, das losgerissen würde, bevor die Betätigungsleine vom Schalter abgezogen wird, um den Motor abzustellen. Die Benutzung dieses Schalters ist einfach und sollte bei der normalen Bedienung des Boots nicht stören. Achten Sie darauf, dass die Betätigungsleine nicht versehentlich während des normalen Betriebs gezogen wird. Dies würde zu einer unerwarteten Verlangsamung der Vorwärtsfahrt führen. Dadurch könnten Insassen nach vorn geworfen werden. Nachdem der Notabstellschalter betätigt (die Betätigungsleine gezogen) wurde, kann jeder Bootsinsasse den Motor wieder starten, wenn er den Zugknopf (Abb. Pos. 1) des Notschalters herauszieht und in dieser Position festhält. Bei gezogen gehaltenem Zugknopf die normale Startprozedur ausführen und den Motor starten. Wenn der Zugknopf unter diesen Umständen losgelassen wird, bleibt der Motor sofort stehen.



VORSICHT:

Der Notabstellschalter kann nur wirksam sein, wenn er in einwandfreiem Betriebszustand ist



Beachten Sie folgendes:

- * Die Betätigungsleine darf sich nirgends verheddern, da dies ihre Funktion stören würde.
- * Einmal monatlich den Schalter auf einwandfreie Funktionsfähigkeit überprüfen. Bei laufendem Motor die Betätigungsleine ziehen.

Bleibt der Motor nicht stehen, lassen Sie den Schalter durch Ihren STEYR MOTORS-HÄNDLER erneuern.





Warnleuchten und Alarmton

Ihr Boot mit dem **STEYR MOTORS-Bootsmotor** ist mit drei Warnleuchten und einem (hinter der Instrumententafel angebrachten) Alarmtongeber ausgestattet, um die folgenden Betriebs- oder Störungszustände anzuzeigen. (Das Motorsteuergerät verringert auch die Motorleistung, wenn eine bedeutende Betriebsparameter-Grenze überschritten wurde.)

- * Anzeige Vorglühphase (kombiniert mit Öldruck-Warnleuchte, wird bei Motorkühlmitteltemperaturen unter 20 °C wirksam)
- * Einfahren; Überlastungswarnung
- Motoröldruck zu niedrig
- * hohe Kühlmitteltemperatur
- * Sensoren oder Sensor-Schaltkreis defekt

Nach dem Einschalten der Zündung leuchten die Kontroll-/Warnleuchten auf und ertönt der Alarmton etwas weniger als eine Sekunde lang (0,7 s). Dies dient als Funktionsprüfung für das optische/akustische Warnsystem.

Die Kontrollleuchten und der Alarmton bleiben nach dem Einschalten der Zündung 5 Sekunden lang eingeschaltet, wenn ein defekter Sensor oder Sensor-Schaltkreis erkannt und im Motorsteuergerät (ECU) gespeichert wurde (siehe Abschnitt "Instrumententafel").


Bitte wenden Sie sich an den nächsten STEYR MOTORS MARINE-Händler, um die Störung untersuchen und mögliche Fehler beheben zu lassen.

Bei zu niedrigem Motoröldruck leuchtet die Warnleuchte "Motoröldruck" auf und ertönt der Alarmton. Die Motorleistung ist dann eingeschränkt. In diesem Fall gehen Sie folgendermaßen vor:

- * Motorölstand kontrollieren und, wenn erforderlich, Motoröl nachfüllen (siehe Kapitel Kraftstoff und Schmierstoffe)
- * Motor neu starten und die Öldruck-Warnleuchte beobachten. Die Warnleuchte muss innerhalb von 3 oder 4 Sekunden nach dem Anspringen des Motors erlöschen. Geschieht dies nicht, muss der Motor sofort abgestellt werden. (Zündung "AUS")

Im Fall einer Überhitzung des Abgas-Kühlsystems blinkt die Warnleuchte "Motor überprüfen" und ertönt der Alarmton (beides 2 mal pro Sekunde); die Motorleistung wird gedrosselt. In diesem Fall gehen Sie folgendermaßen vor:

- * Motor SOFORT auf Leerlaufdrehzahl verlangsamen.
- * Seewasserfilter überprüfen und reinigen.
- * Kühlmitteltemperaturanzeige auf Überhitzung des Motorkühlmittels kontrollieren. Wenn die Kühlmitteltemperaturanzeige eine Überhitzung des Motorkühlmittels anzeigt, für kurze Zeit auf RÜCKWÄRTS schalten, um eine mögliche Verstopfung des Seewassereinlasses z. B. durch ein großes Kunststoffteil zu beseitigen, und dann wieder auf VORWÄRTS schalten. Motor einige Minuten mit Leerlaufdrehzahl laufenlassen. Wenn die Temperaturanzeige nach wie vor eine Überhitzung des Motors anzeigt, muss der Motor abgestellt werden. Den Motor erst dann neu starten, wenn die Ursache des Alarms gefunden und beseitigt ist. Siehe "Leistungsverlust" in der Störungsbeseitigungs-Tabelle, in den Technischen Daten und im Abschnitt Wartung. Kühlmittelstand kontrollieren und, wenn erforderlich, Kühlmittel nachfüllen, bis ein angemessener Kühlmittelstand erreicht ist. Wenn der Grund für den optischen/akustischen Alarm nicht ermittelt werden kann, wenden Sie sich bitte an Ihren STEYR MOTORS MARINE-Händler.





Elektronische Motorsteuerung (ECU)

Der **STEYR MOTORS-Bootsmotor** ist mit einer elektronischen Motorsteuerung (ECU) ausgestattet, welche folgendes leistet:

- * Steuerung der Motorfunktionen, um einen maximalen Wirkungsgrad zu erreichen.
- * Eigendiagnose, um den Motor vor Schäden zu schützen, wenn Betriebsparameter ihre Grenzen überschreiten.
- * Speicherung von Diagnosedaten der ECU-Steuerschaltkreise für Wartung und Service.
- * Speicherung von Daten über Fehlbedienungen

Die Motorleistung wird verringert, wenn:

Betriebsparameter	Erkennbare Wirkung	Anzeige Instrumententafel	Zusätzliche Tool-Anzeigen	Handlung oder mögliche Ursache
Motorkühlmittel- temperatur oberer Grenzwert überschritten	Verringerung der Motordrehzahl	Warnton EIN 2x pro Sek. Messwert > 107 °C	Steyr Diag Leistungs- begrenzung	Siehe Tabelle Störungsbeseitigung: Kühlsystem
Defekt – Motorkühlmittel oder Sensoranschluss defekt	Verringerung der Motordrehzahl	Warnton EIN 2x pro Sek. Messwert > 120 °C	Steyr Diag Servicecode	Sensor- oder Stecker- fehler; siehe Tabelle "Servicecode"
Abgastemperatur oberer Grenzwert überschritten	Verringerung der Motordrehzahl	Warnton und Anzeige- lampe "CEL" EIN 2x pro Sek.	Steyr Diag Leistungs- begrenzung	Siehe Tabelle Störungs- beseitigung: Seewasser- Kühlsystem
Defekt – Abgas- temperatursensor oder Sensoranschluss defekt	Verringerung der Motordrehzahl	Warnton und Anzeige- lampe "CEL" EIN 2x pro Sek.	Steyr Diag Servicecode	Sensor- oder Stecker- fehler; siehe Tabelle "Servicecode"
Öldruck unter Min.	Verringerung der Motordrehzahl	Dauerwarnton und Ölwarnlampe immer EIN	Steyr Diag Leistungs- begrenzung	Siehe Tabelle Störungsbeseitigung: Motorölsystem
Defekt – Öldruck- sensor oder Sensoranschluss	Verringerung der Motordrehzahl	Öldruck-Melde- lampe EIN 1x pro Sek.	Steyr Diag Servicecode	Sensor- oder Stecker- fehler; siehe Tabelle "Servicecode"
Fehlender Ladedruck oder Sensor defekt	Verringerung der Motordrehzahl		Steyr Diag Leistungs- begrenzung	Siehe Tabelle Störungsbeseitigung: Luftansaugsystem
Fehler Motordrehzahl- sensor	Höhere oder instabile Leerlaufdrehzahl, Leistungseinbuße	Keine Drehzahlanzeige auf Tachometer	Steyr Diag Servicecode	Siehe Tabelle Störungs- beseitigung: Drehzahlsensor
Motordrehzahl bleibt im Leerlaufbereich	Kein Anstieg der Motordrehzahl, wenn Gashebel auf Max. gestellt wird		Steyr Diag Servicecode	Siehe Tabelle Störungsbeseitigung: Fehler Gashebel- potentiometer
Reglerstell- system	Unregelmäßige Motordrehzahl oder Motor abgestorben		Steyr Diag Servicecode	Siehe Tabelle Störungsbeseitigung: Regelungssystem





Betriebsparameter	Erkennbare Wirkung	Anzeige Instrumententafel	Zusätzliche Tool-Anzeigen	Handlung oder mögliche Ursache
Umschlagstellung Abschaltung (SOLAS)	Motor bei Winkel über 70 Grad abgeschaltet	Nach Motor-Aus bleibt der Warnton EIN bis Reset durch Zündung		Reset durch Aus- und Wiedereinschalten der Zündung
In der Einfahrphase	Cel-EIN bei hoher Gashebel- stellung (über 75 %)	Anzeigelampe "CEL" ist EIN	Steyr Diag Einfahr- phase	Siehe Informationen zum Einfahren

Optische und akustische Warnsignale werden in den folgenden Tabellen erläutert.

"Betriebszustands- und Fehlerbericht" (siehe Seiten 25–27) (siehe Seiten 74–77)

Diagnosesystem

Die elektronische Motorsteuerung überwacht die folgenden Motorparameter: Öldruck, Ladedruck, Kühlmitteltemperatur, Abgasrohrtemperatur ("Hi-Riser"), Regelstangen-Sensor, Gashebel-Potentiometer, Drehzahlsignal

Die ECU führt eine Eigendiagnose und/oder Plausibilitätsprüfungen für alle Eingangswerte und Sensoranschlüsse durch. Bei Unregelmäßigkeiten wird ein optisches oder akustisches Warnsignal ausgegeben. (siehe Seite 75)

Bestehende aktive Fehler bleiben gespeichert, bis das Problem gelöst und der Code aus dem Speicher gelöscht ist.

Zum Auswählen gespeicherter Fehlercodes wird ein PC mit Diagnoseprogramm (VR00134/0) oder Diagnose-Tool (VR00135/1) benötigt.

Betriebsstörungen werden in drei verschiedene Kategorien eingestuft: zeitweilige Fehler, unbedeutende Fehler und bedeutende Fehler.





Doppelinstallationen

Alle STEYR MOTORS MARINE-Innenbordmotoren können bei Doppelinstallationen auch für Gegenlauf eingerichtet werden. Dies geschieht durch Umkehren der Richtungen der Seilzüge am Schalthebel, um gegenläufige Propeller zu erhalten.

Der Gegenlauf wird im Getriebe bewerkstelligt. Propeller, Propellerwelle und Abtriebsritzel sind die einzigen gegenläufigen Teile. Der Motor rotiert immer in einer Richtung.

4 Es ist üblich, den Propeller wie in dieser Abbildung einer Doppelinstallation gezeigt zu betreiben.

Manche Bootsbauer richten Doppelinstallationen möglicherweise auf umgekehrte Weise ein. Wenn Propeller und/oder Seilzüge ausgebaut werden, ist sorgfältig darauf zu achten, dass sie wieder an derselben Stelle wie zuvor befestigt werden und dass die Propeller nicht vertauscht werden.



5 Propeller sind in allen normalen Größen sowohl für Rechts- als auch für Linksdrehung lieferbar. Edelstahl hat eine höhere Festigkeit und Haltbarkeit als Aluminium. Dies hat zur Folge, dass Edelstahl-Propellerflügel dünner sein können und dennoch eine höhere Festigkeit aufweisen als Aluminiumpropeller. Das Ergebnis ist ein wirtschaftlicherer Propeller, der bessere Leistung bringt und Kraftstoff spart.

Propeller


6 Rechtsdrehende Propeller drehen sich bei Vorausfahrt im Uhrzeigersinnn. Rechtsdrehende Propeller werden als normal drehende Propeller angesehen. Um einen rechtsdrehenden Propeller zu identifizieren, ist, von der Backbordseite gesehen, der Winkel (A) des Flügels festzustellen.

7 Linksdrehende Propeller drehen sich bei Vorausfahrt entgegen dem Uhrzeigersinnn. Linksdrehende Propeller werden als gegenläufig drehende Propeller angesehen. Um einen linksdrehenden Propeller zu identifizieren, ist, von der Backbordseite gesehen, der Winkel (B) des Flügels festzustellen.


ACHTUNG: Niemals einen rechtsdrehenden Propeller mit einem linksdrehenden Propeller vertauschen. Dies hätte zur Folge, dass das Boot achteraus fährt, wenn die Antriebssysteme im Vorwärtsgang betrieben werden, und dass es voraus fährt, wenn die Antriebssysteme im Rückwärtsgang betrieben werden. Die Abbildungen sollen Ihnen helfen, den Unterschied zwischen linksdrehenden und rechtsdrehenden Propellern besser zu verstehen.

Nach jeder Propellerwartung bei Leerlaufdrehzahl auf VORWÄRTS oder RÜCKWÄRTS schalten und kontrollieren, ob das Boot in die richtige Richtung fährt. Wenn das Boot in die ENTGEGENGESETZTE Richtung fährt, wurden die Propeller nicht richtig eingebaut.


Wenn Sie die oben beschriebene Kontrolle nicht durchführen, können Sie die Kontrolle über das Boot verlieren.




4



5



6



7





Propellermoment

Das Drehmoment des Propellers erzeugt Kräfte, die auf das Boot übertragen werden. Dies kann dazu führen, dass das Boot sich auf eine Seite neigt (krängt).

Die durch den gegenläufig drehenden Propeller erzeugten Kräfte sind den durch den normal drehenden Propeller erzeugten Kräften entgegengerichtet. Bei gleich getrimmten Vertikalantrieben gleichen sich diese einander entgegengerichteten Kräfte aus.

Propellerpflege

Ein beschädigter oder unausgewuchteter Propeller bewirkt übermäßige Vibration und eine Verlangsamung der Fahrt. In dieser Situation Motor abstellen und Propeller auf Schäden untersuchen. Wenn der Propeller beschädigt scheint, lassen Sie ihn durch Ihren örtlichen STEYR MOTORS MARINE-Händler überprüfen und reparieren. Stets einen Ersatzpropeller mitführen und einen beschädigten Propeller so schnell wie möglich auswechseln.

ACHTUNG: Niemals mit beschädigtem Propeller fahren. Durch Fahren mit einem beschädigten

Propeller können Antriebskomponenten und Motor Schaden nehmen.

Jet-Antriebe

Bei Verwendung von Jet-Antrieben wenden Sie sich bitte an Ihren STEYR MOTORS MARINE-Händler. Informationen über Funktionsweise und Anwendung entnehmen Sie bitte den entsprechenden Dokumenten und Dokumentationen des Antriebsherstellers.

Betriebsprozedur bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt

Wenn Temperaturen unter dem Gefrierpunkt angekündigt sind und das Boot weiter betrieben und im Wasser belassen wird, muss der Propeller ständig in der nach unten gekippten (untergetauchten) Stellung bleiben, um zu verhindern, dass im Vertikalantrieb befindliches Wasser gefriert. Nach Abschluss des Motorbetriebs den Motor wie in **Vorbereitungen für die Winterverwahrung** beschrieben entleeren.

Betrieb in Salzwasser

Das Spülen des Seewasserkreislaufs mit Süßwasser ist nach jedem Einsatz in Salzwasser, verschmutztem Wasser oder Brackwasser ratsam, um zu verhindern, dass Ablagerungen die Kühlkanäle verstopfen und korrodieren. Von Ihrem STEYR MOTORS MARINE-Händler erhalten Sie ein Motorspülset, welches das Spülen des Motors im Wasser oder auf dem Trockenen gestattet.

ACHTUNG: Ein Einsatz in Salz- oder Brackwasser kann zusätzlichen Korrosionsschutz erfordern.





Kraftstoffpumpe

Der **STEYR MOTORS-Bootsmotor** ist mit einer elektrischen Kraftstoffpumpe ausgerüstet. Sie wird mit dem Schlüsselschalter ein- und ausgeschaltet. Wenn der Motor nicht innerhalb von 10 Sekunden nach Drehen des Schlüsselschalters auf "EIN" anspringt, wird die Kraftstoffpumpe automatisch ausgeschaltet.

Kontrollen an der Kraftstoffanlage

Tank mit dem empfohlenen Kraftstoff füllen. Stets volle Tanks verringern die Kondensation von Wasser und helfen, den Kraftstoff kühl zu halten, was wichtig für die Motorleistung ist.

Sicherstellen, dass Ventile in der Kraftstoffzufuhr (falls vorhanden) geöffnet sind und dass Ventildichtungen vollkommen (gas)dicht sind.

Um ein rasches Anspringen und einen gleichmäßigen Lauf des Motors sicherzustellen, muss die Kraftstoffanlage mittels der elektrischen Kraftstoffpumpe (Zündung "EIN" mehrmals ungefähr 10 s lang) durchgespült werden, bevor der Motor erstmalig gestartet wird und/oder nach jedem Erneuern eines Kraftstofffilters.

Am Ende jedes Einsatztages wieder volltanken, um zu verhindern, dass der Kraftstoff durch Kondensation verunreinigt wird. In einem nur zum Teil gefüllten Tank auftretende Kondensation fördert das Wachstum mikrobieller Organismen, welche Kraftstofffilter verstopfen und den Kraftstoffdurchfluss einschränken können.

Wenn der Motor mit einem Kraftstoff/Wasser-Abscheider ausgerüstet ist, lassen Sie etwaiges Wasser ab, das sich angesammelt hat. Im Kraftstoff enthaltenes Wasser kann die Motorleistung ernstlich beeinträchtigen und den Motor beschädigen. **STEYR MOTORS** empfiehlt, einen Kraftstoff/Wasser-Filter mit einem Durchsatz von mindestens 300 l/h bei einer Druckdifferenz von <200 mbar einzubauen.

Kraftstoffverunreinigung

In der Schiffsumgebung sind die am wahrscheinlichsten auftretenden Kraftstoffverunreinigungen Wasser und mikrobielles Wachstum ("schwarzer Schleim"). Meistens ist diese Art von Verunreinigung ein Ergebnis schlechter Praktiken im Zusammenhang mit Kraftstoff. Die Entstehung und das Wachstum von "schwarzem Schleim" setzt das Vorhandensein von Wasser im Kraftstoff voraus; die beste Vorbeugung dagegen ist, den Wassergehalt im Tank auf ein Minimum zu begrenzen.

Eine Behandlung von mit mikrobiellem Wachstum verunreinigtem Kraftstoff erfordert den Einsatz eines Kraftstoffzusatzes.

STEYR MOTORS empfiehlt die Verwendung von Kraftstoffzusätzen wie Biobor JF oder gleichwertigen Zusätzen zur Bekämpfung mikrobieller Kraftstoffverunreinigungen. Gebrauchsanleitung des Herstellers beachten. Bei einer solchen Behandlung des Kraftstoffs muss der Kraftstofffilter häufig gewechselt werden, bis die Kraftstoffanlage wieder sauber ist.

ACHTUNG:

<u>Niemals</u> einen verzinkten Stahltank als Kraftstoffspeicher verwenden, weil der Kraftstoff chemisch mit dem Zinküberzug reagiert, wobei sich pulvrige Flocken bilden, welche schnell die Kraftstofffilter verstopfen und Kraftstoffpumpe und Einspritzventile beschädigen können.






Kühlsystem (Funktionsbeschreibung)

STEYR MOTORS-Bootsmotoren sind mit einem geschlossenen (internen) und einem offenen (externen) Kühlkreislauf ausgestattet.

8 Geschlossener Kühlkreislauf

Der geschlossene Kühlkreislauf umfasst Monoblock sowie Abgaskrümmer, Wärmetauscher und Ausgleichsbehälter. Die Temperatur im geschlossenen Kühlkreislauf wird mittels eines Thermostats genau geregelt. Der Thermostat legt die durch den Wärmetauscher zirkulierende Kühlmittelmenge fest und regelt so die Betriebstemperatur des Motors.


Ein Temperatursensor (8/A) überwacht die Kühlmitteltemperatur. Ein übermäßiger Temperaturanstieg des Kühlmittels löst einen optischen und akustischen Alarm aus (siehe Tabelle "Fehleranzeige auf Instrumententafel"). In diesem Fall wird die Motorleistung gedrosselt.






Die vom Motor abgegebene und vom Motorkühlmittel aufgenommene Wärmeenergie wird über den (externen) Seewasserkreislauf abgeführt. Seewasser wird von der Pumpe durch den Seewassereinlass angesaugt, ständig durch Ladeluftkühler und Wärmetauscher gepumpt und zusammen mit dem Abgas über den Sprinkler abgeführt. Beim Abführen kühlt das ins Abgasrohr eingespritzte Seewasser zusätzlich das Abgas.

Ein Temperatursensor (9/A) überwacht Seewasser- und Abgastemperatur. Ein übermäßiger Anstieg löst einen optischen und akustischen Alarm aus (siehe Tabelle "Fehleranzeige auf Instrumententafel"). Auch in diesem Fall wird die Motorleistung gedrosselt.





ACHTUNG:

Sollte sich der Motor bei hohen Drehzahlen überhitzen, verringern Sie die Drehzahl langsam auf **Leerlauf**, um Schäden am Motor zu vermeiden. Bei Überhitzungs problemen wenden Sie sich bitte an Ihren STEYR MOTORS MARINE-Händler.





Elektrische Ausrüstung

Die elektrische Ausrüstung Ihres **STEYR MOTORS-Bootsmotors** besteht im wesentlichen aus einem Generator mit Transistor-Spannungsregler, Batterie und allen erforderlichen Anschlusskabeln und Leitungen.

Generator

Der Generator wird über einen **Rippenkeilriemen** von den **4-Zyl.-Motoren** und über einen **Keilriemen** von den **6-Zyl.-Motoren** angetrieben und lädt die Batterie bei allen Motordrehzahlen. Die Leistungsabgabe bei Leerlaufdrehzahl beträgt ~30 A/12 V und steigt bei einer Motordrehzahl von 3000 U/min auf einen maximalen Wert von 90 A/12 V an.

Sonderausstattung:

Die 6-Zylinder-Bootsmotoren können mit einem optionalen 80 A/24 V-Generator mit DC/DC-Ladeeinheit ausgestattet werden.

Batterie

FÜR ALLE 4-ZYL.-BOOTSMOTOREN

Eine 12-Volt-Batterie mit einer Kurzzeitbelastbarkeit von 450 A bei –18 °C und einer **Kapazität von 92 Ah** bei 27 °C verwenden, um die Versorgung der elektrischen und elektronischen Komponenten unter allen Betriebsbedingungen sicherzustellen.

FÜR ALLE 6-ZYL.-BOOTSMOTOREN

Eine 12-Volt-Batterie mit einer Kurzzeitbelastbarkeit von 650 A bei –18 °C und einer **Kapazität von 115 Ah** bei 27 °C verwenden, um die Versorgung der elektrischen und elektronischen Komponenten sicherzustellen.





VORSICHT



Keine Starthilfekabel und keine Starthilfebatterie zum Starten des Motors verwenden. Batterie aus dem Boot ausbauen und laden.

- EINE VERSEHENTLICHE VERTAUSCHUNG DER ANSCHLÜSSE WÜRDE DIE ELEKTRONIK ZERSTÖREN -

- Batterie nicht im Boot laden. Durch beim Laden der Batterie entstehende Dämpfe besteht Explosionsgefahr.
- Der Batterieelektrolyt ist eine aggressive Säure, darum Vorsicht walten lassen. Sollte Ihnen Elektrolyt auf die Haut gelaufen oder gespritzt sein, spülen Sie den betroffenen Bereich sofort mit viel Wasser ab und suchen Sie so schnell wie möglich einen Arzt auf.

Ein hoher Widerstand im Ladekreis kann die Funktion der Elektrik ernstlich beeinträchtigen. Wenn keine eindeutige Störung in der Elektrik vorliegt, wird ein hoher Widerstand bisweilen durch korrodierte oder lose Verbindungen verursacht. Wo praktisch möglich, wurden die elektrischen Verbindungen an Ihrem Motor versiegelt. Dennoch empfehlen wir Ihnen, regelmäßig Inspektionen durchzuführen, um saubere, feste Verbindungen in der gesamten Elektrik sicherzustellen.

ACHTUNG: Es ist sehr wichtig, dass die Batterie richtig angeschlossen ist. Das Batterie-Minuskabel

muss an die Minusklemme (-) der Batterie und das Motor-Pluskabel muss an die Plusklemme (+) der Batterie angeklemmt werden. Eine versehentliche Vertauschung dieser Anschlüsse kann zur unmittelbaren Zerstörung des Reglers führen.

Kontrollieren Sie Ihre Batterie in regelmäßigen Abständen. Überprüfen Sie hierzu die Säuredichte (als Maß für den Ladezustand), den Füllstand der einzelnen Zellen und die Sauberkeit, und stellen Sie sicher, dass die Verbindungen sauber und fest sind.

Wenn die Batterie sich ohne offensichtlichen Grund entladen hat, überprüfen Sie alle Komponenten der Elektrik auf etwaige Störungen und kontrollieren Sie, ob ein Schalter eingeschaltet gewesen ist, bevor die frisch geladene Batterie eingebaut wurde.

Schutzschalter

STEYR MOTORS-Bootsmotoren sind durch Schutzschalter vor Überlastung geschützt.

Auf der Grundplatte des Schaltkastens sind drei thermisch auslösende 50 A-Schutzschalter installiert. (F2) schützt den Glühkerzen-Stromkreis der Zylinder 1 & 2 (4-Zyl.) bzw. 1-3 (6-Zyl.); (F3) schützt den Glühkerzen-Stromkreis der Zylinder 3 & 4 (4-Zyl.) bzw. 4–6 (6-Zyl.); (F1) schützt Elektrik und Elektronik.

Der Zündschlüssel und die Instrumente sind mit 10 A abgesichert. Die Sicherung befindet sich im Hauptkabelbaum unter der Instrumententafel (auf Höhe des Zündschlüssels).

- F4 Sicherung Versorgungsmodul
- F5 Sicherung Hauptstromkreis Versorgung
- F6 Sicherung Kraftstoffpumpen-Stromkreis
- F7 Sicherung Glühkerzen-Stromkreis
- F9 Sicherung Zündschalterstromkreis (Instrumententafel)

Der Einbau etwaiger zusätzlicher elektrischer Zubehöreinrichtungen erfordert den Schutz einzelner Schaltkreise. Der Stromabgriff sollte direkt an der Batterie erfolgen.

ACHTUNG: Vermeiden Sie Funken; diese können Generator oder Motorsteuergerät beschädigen. Versuchen Sie nicht, bei laufendem Motor Teile der Elektrik anzuschließen oder abzuklemmen. Sicherungen für Kraftstoff, ECU-Versorgung, Glühkerzenrelais befinden sich hinter dem Schaltkasten-Deckel.





Umschlagschalter

Der Umschlagschalter ist ein Quecksilberschalter (A), der im Fall einer Neigung des Boots von über 70° in beliebiger Richtung ausgelöst wird.


Über das Hauptschaltkreisrelais wird der Motor abgestellt. Aus Sicherheitsgründen ist der Umschlagschalter in Abständen von 50 Stunden bzw. 6 Monaten zu kontrollieren. (Siehe Service- und Wartungstabelle Seite 64.)





Nach einem solchen Vorfall muss dieser vorübergehend gespeicherte Betriebszustand durch Zündung "AUS" = "Reset" aus dem Motormanagementsystem gelöscht werden.


Ohne "Reset" ist ein erneutes Starten des Motors nicht möglich.



Unterbrechung der Kurbelgehäuseentlüftung

Bei einer Aktivierung des Umschlag-Quecksilberschalters wird auch das Umleitventil (B) zur Kurbelgehäuseentlüftung geschlossen.

Dies verhindert ein mögliches Austreten von Öl über Saugtrakt und Luftfilter.



Instrumententafel

Die Motoren werden mit der Standard-Instrumententafel geliefert. Jeder Kunde kann eine selbst angepasste STEYR MOTORS-Instrumententafel oder eine seinen eigenen Vorstellungen und Anforderungen entsprechende Instrumententafel verwenden.

VORSICHT: Für nicht genehmigte Veränderungen, welche zu einem Motorschaden führen, kann keine Haftung übernommen werden.

Trockenlauf

Nach einem Trockenlauf des Motors (ohne Seewasserkühlung) das Flügelrad der Seewasserpumpe auf Schäden untersuchen. Wenn erforderlich, erneuern. Flügelrad schmieren; hierzu Fett aus dem speziellen Flügelrad-Set Z011753/2 verwenden.





KRAFTSTOFF UND SCHMIERSTOFFE

Anforderungen an den Kraftstoff	40
Auswahl des Kraftstoffs	40
Kraftstoffauswahltabelle	40
Motorschmierung	41
Motoröl	41
Ölidentifikationssymbol	41
Entsorgung von Öl- und Chemikalienabfällen	42





Anforderungen an den Kraftstoff

STEYR MOTORS-Bootsmotoren sind für einen minimalen Kraftstoffverbrauch ausgelegt. Zur Aufrechterhaltung dieser optimalen Leistung verwenden Sie bitte Dieselkraftstoff gemäß CEC RF-03-A-84 oder gleichwertigen Dieselkraftstoff, der diese Spezifikation erfüllt. Bei Temperaturen unter –7 °C Dieselkraftstoffe sind Zusätze für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen zu verwenden.

Auswahl des Kraftstoffs

Die Kraftstoffqualität ist ein bedeutender Faktor, um eine zufriedenstellende Motorleistung, eine lange Motorlebensdauer und akzeptable Abgasemissionswerte zu erzielen. Dieselmotoren mit Direkteinspritzung eignen sich für die meisten heute erhältlichen Dieselkraftstoffe. In der Regel liefern Kraftstoffe, welche die Vorgaben von CEC RF-03-A-84 einhalten, eine zufriedenstellende Leistung.

Die Spezifikation ASTM D 975 gibt jedoch keine hinreichende Definition der zur Gewährleistung der Kraftstoffqualität erforderlichen Kraftstoffeigenschaften. Die in der folgenden Kraftstoffauswahltabelle aufgeführten Eigenschaften liefern erwiesenermaßen eine optimale Motorleistung.

Kraftstoffauswahltabelle

Allgemeine Kraftstoffklassifikation	CEC RF-03-A-84 Grenzwert und Einheiten	CEC RF-03-A-80 Grenzwert und Einheiten	ASTM – Prüfverfahren
Cetanzahl	min. 49 – max. 53	min. 51 – max. 57	D 613 (D 976)
Dichte bei 15 °C (kg/l)	min. 0,835 max. 0845	min. 0,835 max. 0845	D 1298
Destillation 50 % 90 %	min. 245 °C min. 320 °C max. 340 °C max. 370 °C	min. 245 °C min. 320 °C max. 340 °C max. 370 °C	D86
Endpunkt	min. 55 °C	min. 55 °C	D 02
Flammpunkt		111111. 55 C	D 93
CFPP (Trübungspunkt)	max. –5 °C	max. –5 °C	EN 116 (CEN)
Kinematische Viskosität 40 °C	min. 2,5 mm ² /s max. 3,5 mm ² /s	min. 2,5 mm ² /s max. 3,5 mm ² /s	D 445
Schwefelgehalt	min. 0,2 Masse-% max. 0,3 Masse-%	min. 0,2 Masse-% max. 0,5 Masse-%	D 1266/D 2622 D 2785
Kupferkorrosion	max. 1	max. 1	D 130
Koksrückstand Conradsonzahl (10 % Rückstand)	max. 0,2 Masse-%	max. 0,2 Masse-%	D 189
Asche	max. 0,01 Masse-%	max. 0,01 Masse-%	D 482
Wassergehalt	max. 0,05 Masse-%	max. 0,05 Masse-%	D 95/D 1744
Säuregehalt (starke Säure)	max. 0,20 mg KOH/g	max. 0,20 mg KOH/g	D 974
Oxidationsbeständigkeit	max. 2,5 mg/100 ml	max. 2,5 mg/100 ml	D 2274





Motorschmierung

Wenn Sie sich entscheiden, Ihren STEYR MOTORS-Bootsmotor selbst zu schmieren, entnehmen Sie der Schmierungs- und Inspektionstabelle bitte Schmierpunkte und empfohlene Schmierstoffe. Nur von STEYR MOTORS empfohlene Schmierstoffe oder Schmierstoffe gleicher Qualität und Viskosität verwenden. Bitte fragen Sie Ihren STEYR MOTORS-Händler nach empfohlenen Schmierstoffen.

Wenn Sie sich entscheiden, Ihren **STEYR MOTORS-Bootsmotor** schmieren zu lassen, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler. Er wird ihn gern in den erforderlichen Intervallen schmieren.

STEVR TURBO DIESEL NESTY. STEVR TURBO DIESEL NESTY. STEVRIMAN DIESEL NESTY. PROPRIATE MANAGEMENT DE DIESEL NESTY. PROPRIATE DE DIESEL NEST

FÜR HOCHLEIS

TUNGS-

Motoröl

Um die bestmögliche Motorleistung und Motorlebensdauer zu erzielen, empfehlen wir STEYR MOTORS TURBO Diesel Motoröl SAE 5 W-50 oder 10 W-40 (Z010058/0). Motoröle sind durch ACEA-, API-Servicecodes und SAE-Viskositätszahlen spezifiziert. Wenn kein STEYR MOTORS TURBO Diesel Motoröl zur Verfügung steht, sollten Sie ein Motoröl einer angesehenen Marke, das mit Servicecodes ACEA E7 oder B4-02, API CF und mit der SAE-Viskositätszahl 5 W-50 oder 10 W-40 gekennzeichnet ist, verwenden. Beachten Sie das Ölidentifikationssymbol auf dem Behälter.

Werksseitig ist anfänglich ein hochwertiges vollsynthetisches Einfahröl mit der Spezifikation ACEA E7, API CF, SAE 10 W-40 eingefüllt. In der Einfahrphase (in den ersten 20 Stunden) häufig den Ölstand kontrollieren. Ein etwas höherer Ölverbrauch ist normal, bis die Kolbenringe richtig sitzen. Der Ölstand ist zwischen der Min.- und der Max.-Markierung auf dem Ölmessstab zu halten. Der Abstand zwischen den Markierungen entspricht ungefähr 2 Litern. Zur Lage des Ölmessstabs, siehe Abschnitt Wartung

Am Ende der Einfahrphase das Motoröl wechseln und den Ölfilter erneuern. Empfohlene Ölwechselintervalle siehe **Schmierungs-und Inspektionstabelle**.

SAE 5 W-50 10 W-40 API SERVICECODE CF

ACEA E7 oder B4-02

API CF

13

Ölidentifikationssymbol

Motoröle sind durch **ACEA-**, API-Servicecodes und SAE-Viskositätszahlen spezifiziert. Diese sind auf dem Etikett, an der Behälteroberseite oder im Ölidentifikationssymbol zu finden.

ACHTUNG: Bestimmte Öle erfüllen die Anforderungen

mehrerer ACEA- oder API-Servicecodes. Die empfohlenen ACEA- oder API-Servicecodes müssen sich unter diesen Servicecodes

befinden.

13 Behälteroberseite

Ölidentifikationssymbol





Entsorgung von Öl- und Chemikalienabfällen

Zu entsorgender Kraftstoff und Altöl sind in getrennten Behältern zu sammeln, um eine etwaige spätere Aufbereitung zu ermöglichen.




DIE ENTSORGUNG JEGLICHEN MOTORKRAFTSTOFFS UND -ÖLS UNTERLIEGT DEM SONDERMÜLLBESEITIGUNGSGESETZ. DER "SONDERMÜLLKATALOG" ÖNORM S2100 BEZIEHT SICH AUF DIE VORGESCHRIEBENE ENTSORGUNG IN ÖSTERREICH. BITTE HALTEN SIE SICH AN DIE IN IHREM LAND GELTENDEN VORSCHRIFTEN.

Das Bedien- und Wartungspersonal hat darauf zu achten, dass Kraftstoff und Öl sowie andere als Sondermüll geltende Stoffe an den entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden.

Code-Nr.	Bezeichnung
31 423	ölverschmutzte Erde oder Ölbindemittel
54 102	Altöl
54 104	Kraftstoff
54 202	Fett
54 207	Vaseline
54 917	Dichtungsmasse
54 927	ölverschmutzte Putzlappen
54 928	gebrauchte Öl- und Luftfilter
55 510	farb- oder lackhaltige Abfälle





TECHNISCHE DATEN

Modell- und Seriennummern	45
Technische Daten und Übersicht MO54NA33	46
Technische Daten und Übersicht MO84K32 MO94K33 MO114K33 MO144V38	48
Technische Daten und Übersicht MO144M38 MO164M40 MO174V40	50
Technische Daten und Übersicht MO126M28 MO166K28 MO196K35 MO236K42	52
Technische Daten und Übersicht MO256K43 MO256H45	54
Technische Daten und Übersicht MO286H43	56
Technische Daten und Übersicht MO306H43WJ	58







Modell- und Seriennummern

Die Modell- und die Seriennummer (siehe Abb. 15/16) befinden sich auf dem Motor wie in der Abbildung gezeigt. Diese Nummern werden für Garantieansprüche und zum Bestellen von Teilen benötigt.

FÜR ALLE 4-ZYL.-BOOTSMOTOREN




FÜR ALLE 6-ZYL.-BOOTSMOTOREN



Die Modell- und die Seriennummer des Bootsgetriebes befinden sich auf dem Getriebegehäuse wie in der Abbildung gezeigt.

Anweisungen bezüglich des Bootsgetriebes entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung des Bootsgetriebes.







Technische Daten und Übersicht MO54NA33

PRODUKT	STEYR MOTORS M 14 TCM, TCAM
Тур	MO54NA33
Hubraum	2133 cm ³
Kolbenverdrängung	85,0 x 94,0 mm
Nennleistung nach EN ISO 8665:2006 (Flügelrad*) KW/HP Jetantrieb/Innenbord Z-Antrieb	39/52 38/52
Zylinderzahl	4-Zylinder Reihenmotor (Lage des Zyl. 1 auf Schwingungsdämpfer-Seite)
Zündfolge	1-3-4-2
Drehrichtung, von vorn gesehen	rechts
Verdichtungsverhältnis	17,5 : 1
Volllast-Drehzahlbereich (U/min.)	3000–3300
Leerlaufdrehzahl	650 U/min. (einstellbar)
Einspritzkolben	Einspritzkolben aktiviert, zweistufig, Hochdruck mit elektronisch geregelter Einspritzmenge
Kraftstoff	Kraftstoff nach CEC RF-03-A-84 (DIN 51601) Cetan >45; Dieselkraftstoff Nr. 2-D, Temperatur über –7 °C; Nr. 1-D, Temperatur unter –7 °C
Kraftstofffilter	Art.Nr. 2203710/0
Lage des Kraftstofffilters	einlassseitig
Luftfilter	n. zutr.
Öldruck oberhalb 2000 U/min.	400-700 kPa (58-101 PSI), mikroprozessorgesteuert
Motoröl-Einfüllmenge	ca. 8,0 l Motorgehäuse (einschl. ca. 1 l Ölfilterinhalt)
Motorölspezifikation	SAE 5W-50/ACEA B4-02/API CF oder 10W-40/ACEA E4, E5, E7/API CF Art.Nr. Z010058/0
Öl- und Ölfilterwechsel-Intervalle**)	alle 150 Betriebsstunden und/oder einmal pro Saison
Ölfilter	Art.Nr. 2178582/1
Lage des Ölfilters	druckseitig
elektrisches Ladesystem	14 V/90 A-Generator mit Transistor-Spannungsregler
Kühlsystem	Zweifach-Kühlkreislauf; thermostatgeregelte Druckkühlung; Umwälzpumpe mit Wärmetauscher am Motor; Reglerpumpe, externer Seewasserkreislauf zum Wärmetauscher
Kühlmittelinhalt	11,5 Liter
Kühlmittel	STEYR MOTORS Motorkühlmittel –36 °C Art.Nr. Z011785/0

^{*)} Getriebe-Wirkungsgrad = 97,0 %, Wirkungsgrad Z-Antrieb = 95,5 %


^{**)} ausgedehnte Zeiträume sind bei Anwendung und Nutzungsart zu bewerten STEYR MOTORS GmbH behält sich vor, unangekündigt und freibleibend Änderungen vorzunehmen.





Übersicht für alle STEYR MOTORS 4-Zyl.-Bootsmotoren

1 Zinkanode (2 Stück) 2 Modell- und Seriennummer 3 Ansaugkrümmer 5 Kraftstoffpumpe 6 Ölabscheider 7 Seewasser-Ablassschraube 8 Ventil Kurbelgehäuseentlüftung (nur SOLAS) 9 Ölablassschraube 10 Kraftstofffilter 1 11 Ölfilter 12 Hydraulikpumpe 13 Seewassereinlass-Armatur 14 Seewasserpumpe 15 Kühlmittelablassschraube (2 Einheiten) 16 Motorölkühler 17 Ölsaugrohr 18 Ölmessstab 19 Hydraulikölbehälter 20 Kühlerdeckel 21 Potentiometer Gashebel 22 Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel 24 Regelstangen-Stellungssensor*) 25 Antriebsriemen 26 Abdeckung Steuerriemen, untere 27 Motoraufhängung 28 Antriebsriemen-Spannrolle 29 Schwingungsdämpfer 30 Abdeckung Steuerriemen, obere 31 Motor-Hebelasche 32 Drehzahlsensor 33 Ventildeckel 34 Wärmetauscher 35 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter 36 Diagnosebuchse 37 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 38 Steckverbinder Instrumententafel 39 Kühlmitteltemperatursensor 40 Thermostatgehäuse 41 Generator 42 Schutzschalter 43 Motormanagementsystem/Sicherungen 44 Abgastemperatursensor 45 Lufffilter 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 55 Schwungrad 51 Schwungradephäuse	Pos.	Bezeichnung
Ansaugkrümmer Kraftstoffpumpe Olabscheider Seewasser-Ablassschraube Ventil Kurbelgehäuseentlüftung (nur SOLAS) Olablassschraube Kraftstoffilter 1 Olfilter Hydraulikpumpe Seewassereinlass-Armatur Seewasserpumpe Kühlmittelablassschraube (2 Einheiten) Motorölkühler Olsaugrohr Olmessstab Hydraulikölbehälter Kühlerdeckel Potentiometer Gashebel Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel Regelstangen-Stellungssensor*) Antriebsriemen Abdeckung Steuerriemen, untere Motoraufhängung Antriebsriemen-Spannrolle Schwingungsdämpfer Abdeckung Steuerriemen, obere Motor-Hebelasche Drehzahlsensor Ventildeckel Wärmetauscher Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Diagnosebuchse Wärmetauscher Kühlmittel-Futsgleichsbehälter Diagnosebuchse Thermostatgehäuse Generator Schutzschalter Motormanagementsystem/Sicherungen Abgastemperatursensor Luftfilter Abgaskrümmer Statterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) Statterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte)	1	Zinkanode (2 Stück)
5 Kraftstoffpumpe 6 Ölabscheider 7 Seewasser-Ablassschraube 8 Ventil Kurbelgehäuseentlüftung (nur SOLAS) 9 Ölablassschraube 10 Kraftstofffilter 1 11 Ölfilter 12 Hydraulikpumpe 13 Seewassereinlass-Armatur 14 Seewasserpumpe 15 Kühlmittelablassschraube (2 Einheiten) 16 Motorölkühler 17 Ölsaugrohr 18 Ölmessstab 19 Hydraulikölbehälter 20 Kühlerdeckel 21 Potentiometer Gashebel 22 Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel 24 Regelstangen-Stellungssensor*) 25 Antriebsriemen 26 Abdeckung Steuerriemen, untere 27 Motoraufhängung 28 Antriebsriemen-Spannrolle 29 Schwingungsdämpfer 30 Abdeckung Steuerriemen, obere 31 Motor-Hebelasche 32 Drehzahlsensor 33 Ventildeckel 34 Wärmetauscher 35 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter 36 Diagnosebuchse 37 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 38 Steckverbinder Instrumententafel 39 Kühlmittelsemperatursensor 40 Thermostatgehäuse 41 Generator 42 Schutzschalter 43 Motormanagementsystem/Sicherungen 44 Abgastemperatursensor 45 Luffilter 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad	2	
5 Kraftstoffpumpe 6 Ölabscheider 7 Seewasser-Ablassschraube 8 Ventil Kurbelgehäuseentlüftung (nur SOLAS) 9 Ölablassschraube 10 Kraftstofffilter 1 11 Ölfilter 12 Hydraulikpumpe 13 Seewassereinlass-Armatur 14 Seewasserpumpe 15 Kühlmittelablassschraube (2 Einheiten) 16 Motorölkühler 17 Ölsaugrohr 18 Ölmessstab 19 Hydraulikölbehälter 17 Kühlerdeckel 12 Potentiometer Gashebel 12 Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel 13 Regelstangen-Stellungssensor*) 14 Antriebsriemen 15 Ahdeckung Steuerriemen, untere 16 Motoraufhängung 17 Antriebsriemen-Spannrolle 18 Schwingungsdämpfer 19 Abdeckung Steuerriemen, obere 19 Abdeckung Steuerriemen, obere 10 Abdeckung Steuerriemen, obere 11 Motor-Hebelasche 12 Drehzahlsensor 12 Ventildeckel 13 Wärmetauscher 14 Wärmetauscher 15 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter 16 Diagnosebuchse 17 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 18 Steckverbinder Instrumententafel 19 Kühlmittellemperatursensor 10 Thermostatgehäuse 11 Generator 12 Schutzschalter 13 Motormanagementsystem/Sicherungen 14 Abgastemperatursensor 15 Luffilter 17 Abgaskrümmer 18 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 19 Schwungrad	3	Ansaugkrümmer
6 Ölabscheider 7 Seewasser-Ablassschraube Ventil Kurbelgehäuseentlüftung (nur SOLAS) 9 Ölablassschraube 10 Kraftstofffilter 1 11 Ölfilter 12 Hydraulikpumpe 13 Seewassereinlass-Armatur 14 Seewasserpumpe 15 Kühlmittelablassschraube (2 Einheiten) 16 Motorölkühler 17 Ölsaugrohr 18 Ölmessstab 19 Hydraulikölbehälter 20 Kühlerdeckel 21 Potentiometer Gashebel 22 Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel 23 Regelstangen-Stellungssensor*) 24 Regelstangen-Stellungssensor*) 25 Antriebsriemen 26 Abdeckung Steuerriemen, untere 27 Motoraufhängung 28 Antriebsriemen-Spannrolle 29 Schwingungsdämpfer 30 Abdeckung Steuerriemen, obere 31 Motor-Hebelasche 32 Drehzahlsensor 33 Ventildeckel 34 Wärmetauscher 35 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter 36 Diagnosebuchse 37 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 38 Steckverbinder Instrumententafel 39 Kühlmitteltemperatursensor 40 Thermostatgehäuse 41 Generator 42 Schutzschalter 43 Motormanagementsystem/Sicherungen 44 Abgastemperatursensor 45 Lufffilter 46 Abgaskrümmer 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad	5	
7 Seewasser-Ablassschraube Ventil Kurbelgehäuseentlüftung (nur SOLAS) Ölablassschraube Kraftstofffilter 1 Ölfilter 12 Hydraulikpumpe 13 Seewassereinlass-Armatur 14 Seewasserpumpe 15 Kühlmittelablassschraube (2 Einheiten) Motorölkühler 17 Ölsaugrohr 18 Ölmessstab 19 Hydraulikölbehälter 20 Kühlerdeckel 21 Potentiometer Gashebel 22 Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel 24 Regelstangen-Stellungssensor*) Antriebsriemen Abdeckung Steuerriemen, untere 27 Motoraufhängung 28 Antriebsriemen-Spannrolle 29 Schwingungsdämpfer 30 Abdeckung Steuerriemen, obere 31 Motor-Hebelasche 32 Drehzahlsensor 33 Ventildeckel 34 Wärmetauscher 35 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter 36 Diagnosebuchse 37 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 38 Steckverbinder Instrumententafel Kühlmitteltemperatursensor 40 Thermostatgehäuse 41 Generator 42 Schutzschalter 43 Motormanagementsystem/Sicherungen 44 Abgastemperatursensor 45 Luftfilter 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 50 Schwungrad		Ölabscheider
9 Ölablassschraube 10 Kraftstofffilter 1 11 Ölfilter 12 Hydraulikpumpe 13 Seewassereinlass-Armatur 14 Seewasserpumpe 15 Kühlmittelablassschraube (2 Einheiten) 16 Motorölkühler 17 Ölsaugrohr 18 Ölmessstab 19 Hydraulikölbehälter 20 Kühlerdeckel 21 Potentiometer Gashebel 22 Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel 23 Regelstangen-Stellungssensor*) 24 Antriebsriemen 26 Abdeckung Steuerriemen, untere 27 Motoraufhängung 28 Antriebsriemen-Spannrolle 29 Schwingungsdämpfer 30 Abdeckung Steuerriemen, obere 31 Motor-Hebelasche 32 Drehzahlsensor 33 Ventildeckel 34 Wärmetauscher 35 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter 36 Diagnosebuchse 37 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 38 Steckverbinder Instrumententafel 39 Kühlmitteltemperatursensor 40 Thermostatgehäuse 41 Generator 42 Schutzschalter 43 Motormanagementsystem/Sicherungen 44 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad		Seewasser-Ablassschraube
10 Kraftstofffilter 1 11 Ölfilter 12 Hydraulikpumpe 13 Seewassereinlass-Armatur 14 Seewasserpumpe 15 Kühlmittelablassschraube (2 Einheiten) 16 Motorölkühler 17 Ölsaugrohr 18 Ölmessstab 19 Hydraulikölbehälter 20 Kühlerdeckel 21 Potentiometer Gashebel 22 Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel 24 Regelstangen-Stellungssensor*) 25 Antriebsriemen 26 Abdeckung Steuerriemen, untere 27 Motoraufhängung 28 Antriebsriemen-Spannrolle 29 Schwingungsdämpfer 30 Abdeckung Steuerriemen, obere 31 Motor-Hebelasche 32 Drehzahlsensor 33 Ventildeckel 34 Wärmetauscher 35 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter 36 Diagnosebuchse 37 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 38 Steckverbinder Instrumententafel 39 Kühlmitteltemperatursensor 40 Thermostatgehäuse 41 Generator 42 Schutzschalter 43 Motormanagementsystem/Sicherungen 44 Abgastemperatursensor 45 Luftfilter 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad	8	Ventil Kurbelgehäuseentlüftung (nur SOLAS)
11 Ölfilter 12 Hydraulikpumpe 13 Seewassereinlass-Armatur 14 Seewasserpumpe 15 Kühlmittelablassschraube (2 Einheiten) 16 Motorölkühler 17 Ölsaugrohr 18 Ölmessstab 19 Hydraulikölbehälter 20 Kühlerdeckel 21 Potentiometer Gashebel 22 Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel 24 Regelstangen-Stellungssensor*) 25 Antriebsriemen 26 Abdeckung Steuerriemen, untere 27 Motoraufhängung 28 Antriebsriemen-Spannrolle 29 Schwingungsdämpfer 30 Abdeckung Steuerriemen, obere 31 Motor-Hebelasche 32 Drehzahlsensor 33 Ventildeckel 34 Wärmetauscher 35 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter 36 Diagnosebuchse 37 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 38 Steckverbinder Instrumententafel 39 Kühlmitteltemperatursensor 40 Thermostatgehäuse 41 Generator 42 Schutzschalter 43 Motormanagementsystem/Sicherungen 44 Abgastemperatursensor 45 Luftfilter 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad	9	Ölablassschraube
12 Hydraulikpumpe 13 Seewassereinlass-Armatur 14 Seewasserpumpe 15 Kühlmittelablassschraube (2 Einheiten) 16 Motorölkühler 17 Ölsaugrohr 18 Ölmessstab 19 Hydraulikölbehälter 20 Kühlerdeckel 21 Potentiometer Gashebel 22 Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel 24 Regelstangen-Stellungssensor*) 25 Antriebsriemen 26 Abdeckung Steuerriemen, untere 27 Motoraufhängung 28 Antriebsriemen-Spannrolle 29 Schwingungsdämpfer 30 Abdeckung Steuerriemen, obere 31 Motor-Hebelasche 32 Drehzahlsensor 33 Ventildeckel 34 Wärmetauscher 35 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter 36 Diagnosebuchse 37 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 38 Steckverbinder Instrumententafel 39 Kühlmitteltemperatursensor 40 Thermostatgehäuse 41 Generator 42 Schutzschalter 43 Motormanagementsystem/Sicherungen 44 Abgastemperatursensor 45 Luftfilter 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad	10	Kraftstofffilter 1
13 Seewassereinlass-Armatur 14 Seewasserpumpe 15 Kühlmittelablassschraube (2 Einheiten) 16 Motorölkühler 17 Ölsaugrohr 18 Ölmessstab 19 Hydraulikölbehälter 20 Kühlerdeckel 21 Potentiometer Gashebel 22 Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel 24 Regelstangen-Stellungssensor*) 25 Antriebsriemen 26 Abdeckung Steuerriemen, untere 27 Motoraufhängung 28 Antriebsriemen-Spannrolle 29 Schwingungsdämpfer 30 Abdeckung Steuerriemen, obere 31 Motor-Hebelasche 32 Drehzahlsensor 33 Ventildeckel 34 Wärmetauscher 35 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter 36 Diagnosebuchse 37 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 38 Steckverbinder Instrumententafel 39 Kühlmitteltemperatursensor 40 Thermostatgehäuse 41 Generator 42 Schutzschalter 43 Motormanagementsystem/Sicherungen 44 Abgastemperatursensor 45 Luftfilter 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad	11	Ölfilter
13 Seewassereinlass-Armatur 14 Seewasserpumpe 15 Kühlmittelablassschraube (2 Einheiten) 16 Motorölkühler 17 Ölsaugrohr 18 Ölmessstab 19 Hydraulikölbehälter 20 Kühlerdeckel 21 Potentiometer Gashebel 22 Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel 24 Regelstangen-Stellungssensor*) 25 Antriebsriemen 26 Abdeckung Steuerriemen, untere 27 Motoraufhängung 28 Antriebsriemen-Spannrolle 29 Schwingungsdämpfer 30 Abdeckung Steuerriemen, obere 31 Motor-Hebelasche 32 Drehzahlsensor 33 Ventildeckel 34 Wärmetauscher 35 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter 36 Diagnosebuchse 37 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 38 Steckverbinder Instrumententafel 39 Kühlmitteltemperatursensor 40 Thermostatgehäuse 41 Generator 42 Schutzschalter 43 Motormanagementsystem/Sicherungen 44 Abgastemperatursensor 45 Luftfilter 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad	12	Hydraulikpumpe
Kühlmittelablassschraube (2 Einheiten) Motorölkühler Ölsaugrohr Ölsaugrohr Hydraulikölbehälter Kühlerdeckel Hydraulikölbehälter Kühlerdeckel Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel Regelstangen-Stellungssensor*) Antriebsriemen Abdeckung Steuerriemen, untere Motoraufhängung Antriebsriemen-Spannrolle Schwingungsdämpfer Abdeckung Steuerriemen, obere Motor-Hebelasche Drehzahlsensor Wentildeckel Wärmetauscher Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Diagnosebuchse Würmetauscher (nur für SOLAS) Steckverbinder Instrumententafel Kühlmitteltemperatursensor Thermostatgehäuse Generator Schutzschalter Motormanagementsystem/Sicherungen Abgaskrümmer Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) Startermotor Schwungrad	13	
15Kühlmittelablassschraube (2 Einheiten)16Motorölkühler17Ölsaugrohr18Ölmessstab19Hydraulikölbehälter20Kühlerdeckel21Potentiometer Gashebel22Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel24Regelstangen-Stellungssensor*)25Antriebsriemen26Abdeckung Steuerriemen, untere27Motoraufhängung28Antriebsriemen-Spannrolle29Schwingungsdämpfer30Abdeckung Steuerriemen, obere31Motor-Hebelasche32Drehzahlsensor33Ventildeckel34Wärmetauscher35Kühlmittel-Ausgleichsbehälter36Diagnosebuchse37Umschlagschalter (nur für SOLAS)38Steckverbinder InstrumententafelKühlmitteltemperatursensor40Thermostatgehäuse41Generator42Schutzschalter43Motormanagementsystem/Sicherungen44Abgastemperatursensor45Luftfilter47Abgaskrümmer48Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte)50Schwungrad	14	Seewasserpumpe
16 Motorölkühler 17 Ölsaugrohr 18 Ölmessstab 19 Hydraulikölbehälter 20 Kühlerdeckel 21 Potentiometer Gashebel 22 Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel 24 Regelstangen-Stellungssensor*) 25 Antriebsriemen 26 Abdeckung Steuerriemen, untere 27 Motoraufhängung 28 Antriebsriemen-Spannrolle 29 Schwingungsdämpfer 30 Abdeckung Steuerriemen, obere 31 Motor-Hebelasche 32 Drehzahlsensor 33 Ventildeckel 34 Wärmetauscher 35 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter 36 Diagnosebuchse 37 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 38 Steckverbinder Instrumententafel 39 Kühlmitteltemperatursensor 40 Thermostatgehäuse 41 Generator 42 Schutzschalter 43 Motormanagementsystem/Sicherungen 44 Abgastemperatursensor 45 Luftfilter 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad	15	· ·
18Ölmessstab19Hydraulikölbehälter20Kühlerdeckel21Potentiometer Gashebel22Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel24Regelstangen-Stellungssensor*)25Antriebsriemen26Abdeckung Steuerriemen, untere27Motoraufhängung28Antriebsriemen-Spannrolle29Schwingungsdämpfer30Abdeckung Steuerriemen, obere31Motor-Hebelasche32Drehzahlsensor33Ventildeckel34Wärmetauscher35Kühlmittel-Ausgleichsbehälter36Diagnosebuchse37Umschlagschalter (nur für SOLAS)38Steckverbinder Instrumententafel39Kühlmitteltemperatursensor40Thermostatgehäuse41Generator42Schutzschalter43Motormanagementsystem/Sicherungen44Abgastemperatursensor45Luftfilter47Abgaskrümmer48Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte)49Startermotor50Schwungrad	16	` ,
18Ölmessstab19Hydraulikölbehälter20Kühlerdeckel21Potentiometer Gashebel22Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel24Regelstangen-Stellungssensor*)25Antriebsriemen26Abdeckung Steuerriemen, untere27Motoraufhängung28Antriebsriemen-Spannrolle29Schwingungsdämpfer30Abdeckung Steuerriemen, obere31Motor-Hebelasche32Drehzahlsensor33Ventildeckel34Wärmetauscher35Kühlmittel-Ausgleichsbehälter36Diagnosebuchse37Umschlagschalter (nur für SOLAS)38Steckverbinder Instrumententafel39Kühlmitteltemperatursensor40Thermostatgehäuse41Generator42Schutzschalter43Motormanagementsystem/Sicherungen44Abgastemperatursensor45Luftfilter47Abgaskrümmer48Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte)49Startermotor50Schwungrad	17	Ölsaugrohr
20Kühlerdeckel21Potentiometer Gashebel22Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel24Regelstangen-Stellungssensor*)25Antriebsriemen26Abdeckung Steuerriemen, untere27Motoraufhängung28Antriebsriemen-Spannrolle29Schwingungsdämpfer30Abdeckung Steuerriemen, obere31Motor-Hebelasche32Drehzahlsensor33Ventildeckel34Wärmetauscher35Kühlmittel-Ausgleichsbehälter36Diagnosebuchse37Umschlagschalter (nur für SOLAS)38Steckverbinder Instrumententafel39Kühlmitteltemperatursensor40Thermostatgehäuse41Generator42Schutzschalter43Motormanagementsystem/Sicherungen44Abgastemperatursensor45Luftfilter47Abgaskrümmer48Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte)49Startermotor50Schwungrad	18	
20Kühlerdeckel21Potentiometer Gashebel22Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel24Regelstangen-Stellungssensor*)25Antriebsriemen26Abdeckung Steuerriemen, untere27Motoraufhängung28Antriebsriemen-Spannrolle29Schwingungsdämpfer30Abdeckung Steuerriemen, obere31Motor-Hebelasche32Drehzahlsensor33Ventildeckel34Wärmetauscher35Kühlmittel-Ausgleichsbehälter36Diagnosebuchse37Umschlagschalter (nur für SOLAS)38Steckverbinder Instrumententafel39Kühlmitteltemperatursensor40Thermostatgehäuse41Generator42Schutzschalter43Motormanagementsystem/Sicherungen44Abgastemperatursensor45Luftfilter47Abgaskrümmer48Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte)50Schwungrad	19	Hydraulikölbehälter
21 Potentiometer Gashebel 22 Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel 23 Regelstangen-Stellungssensor*) 24 Regelstangen-Stellungssensor*) 25 Antriebsriemen 26 Abdeckung Steuerriemen, untere 27 Motoraufhängung 28 Antriebsriemen-Spannrolle 29 Schwingungsdämpfer 30 Abdeckung Steuerriemen, obere 31 Motor-Hebelasche 32 Drehzahlsensor 33 Ventildeckel 34 Wärmetauscher 35 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter 36 Diagnosebuchse 37 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 38 Steckverbinder Instrumententafel 39 Kühlmitteltemperatursensor 40 Thermostatgehäuse 41 Generator 42 Schutzschalter 43 Motormanagementsystem/Sicherungen 44 Abgastemperatursensor 45 Luftfilter 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 50 Schwungrad	20	
24 Regelstangen-Stellungssensor*) 25 Antriebsriemen 26 Abdeckung Steuerriemen, untere 27 Motoraufhängung 28 Antriebsriemen-Spannrolle 29 Schwingungsdämpfer 30 Abdeckung Steuerriemen, obere 31 Motor-Hebelasche 32 Drehzahlsensor 33 Ventildeckel 34 Wärmetauscher 35 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter 36 Diagnosebuchse 37 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 38 Steckverbinder Instrumententafel 39 Kühlmitteltemperatursensor 40 Thermostatgehäuse 41 Generator 42 Schutzschalter 43 Motormanagementsystem/Sicherungen 44 Abgastemperatursensor 45 Luftfilter 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad		Potentiometer Gashebel
24 Regelstangen-Stellungssensor*) 25 Antriebsriemen 26 Abdeckung Steuerriemen, untere 27 Motoraufhängung 28 Antriebsriemen-Spannrolle 29 Schwingungsdämpfer 30 Abdeckung Steuerriemen, obere 31 Motor-Hebelasche 32 Drehzahlsensor 33 Ventildeckel 34 Wärmetauscher 35 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter 36 Diagnosebuchse 37 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 38 Steckverbinder Instrumententafel 39 Kühlmitteltemperatursensor 40 Thermostatgehäuse 41 Generator 42 Schutzschalter 43 Motormanagementsystem/Sicherungen 44 Abgastemperatursensor 45 Luftfilter 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad	22	Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel
Antriebsriemen Abdeckung Steuerriemen, untere Motoraufhängung Antriebsriemen-Spannrolle Schwingungsdämpfer Abdeckung Steuerriemen, obere Motor-Hebelasche Drehzahlsensor Ventildeckel Wärmetauscher Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Diagnosebuchse Umschlagschalter (nur für SOLAS) Steckverbinder Instrumententafel Kühlmitteltemperatursensor Thermostatgehäuse Generator Schutzschalter Motormanagementsystem/Sicherungen Abgastemperatursensor Luftfilter Abgaskrümmer Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) Schwungrad	24	
27 Motoraufhängung 28 Antriebsriemen-Spannrolle 29 Schwingungsdämpfer 30 Abdeckung Steuerriemen, obere 31 Motor-Hebelasche 32 Drehzahlsensor 33 Ventildeckel 34 Wärmetauscher 35 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter 36 Diagnosebuchse 37 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 38 Steckverbinder Instrumententafel 39 Kühlmitteltemperatursensor 40 Thermostatgehäuse 41 Generator 42 Schutzschalter 43 Motormanagementsystem/Sicherungen 44 Abgastemperatursensor 45 Luftfilter 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad	25	o o ,
27 Motoraufhängung 28 Antriebsriemen-Spannrolle 29 Schwingungsdämpfer 30 Abdeckung Steuerriemen, obere 31 Motor-Hebelasche 32 Drehzahlsensor 33 Ventildeckel 34 Wärmetauscher 35 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter 36 Diagnosebuchse 37 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 38 Steckverbinder Instrumententafel 39 Kühlmitteltemperatursensor 40 Thermostatgehäuse 41 Generator 42 Schutzschalter 43 Motormanagementsystem/Sicherungen 44 Abgastemperatursensor 45 Luftfilter 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad	26	Abdeckung Steuerriemen, untere
28 Antriebsriemen-Spannrolle 29 Schwingungsdämpfer 30 Abdeckung Steuerriemen, obere 31 Motor-Hebelasche 32 Drehzahlsensor 33 Ventildeckel 34 Wärmetauscher 35 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter 36 Diagnosebuchse 37 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 38 Steckverbinder Instrumententafel 39 Kühlmitteltemperatursensor 40 Thermostatgehäuse 41 Generator 42 Schutzschalter 43 Motormanagementsystem/Sicherungen 44 Abgastemperatursensor 45 Luftfilter 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad	27	· ·
29 Schwingungsdämpfer 30 Abdeckung Steuerriemen, obere 31 Motor-Hebelasche 32 Drehzahlsensor 33 Ventildeckel 34 Wärmetauscher 35 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter 36 Diagnosebuchse 37 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 38 Steckverbinder Instrumententafel 39 Kühlmitteltemperatursensor 40 Thermostatgehäuse 41 Generator 42 Schutzschalter 43 Motormanagementsystem/Sicherungen 44 Abgastemperatursensor 45 Luftfilter 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad	28	
30 Abdeckung Steuerriemen, obere 31 Motor-Hebelasche 32 Drehzahlsensor 33 Ventildeckel 34 Wärmetauscher 35 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter 36 Diagnosebuchse 37 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 38 Steckverbinder Instrumententafel 39 Kühlmitteltemperatursensor 40 Thermostatgehäuse 41 Generator 42 Schutzschalter 43 Motormanagementsystem/Sicherungen 44 Abgastemperatursensor 45 Luftfilter 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad	29	
32 Drehzahlsensor 33 Ventildeckel 34 Wärmetauscher 35 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter 36 Diagnosebuchse 37 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 38 Steckverbinder Instrumententafel 39 Kühlmitteltemperatursensor 40 Thermostatgehäuse 41 Generator 42 Schutzschalter 43 Motormanagementsystem/Sicherungen 44 Abgastemperatursensor 45 Luftfilter 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad	30	Abdeckung Steuerriemen, obere
33 Ventildeckel 34 Wärmetauscher 35 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter 36 Diagnosebuchse 37 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 38 Steckverbinder Instrumententafel 39 Kühlmitteltemperatursensor 40 Thermostatgehäuse 41 Generator 42 Schutzschalter 43 Motormanagementsystem/Sicherungen 44 Abgastemperatursensor 45 Luftfilter 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad	31	Motor-Hebelasche
34 Wärmetauscher 35 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter 36 Diagnosebuchse 37 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 38 Steckverbinder Instrumententafel 39 Kühlmitteltemperatursensor 40 Thermostatgehäuse 41 Generator 42 Schutzschalter 43 Motormanagementsystem/Sicherungen 44 Abgastemperatursensor 45 Luftfilter 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad	32	Drehzahlsensor
35 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter 36 Diagnosebuchse 37 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 38 Steckverbinder Instrumententafel 39 Kühlmitteltemperatursensor 40 Thermostatgehäuse 41 Generator 42 Schutzschalter 43 Motormanagementsystem/Sicherungen 44 Abgastemperatursensor 45 Luftfilter 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad	33	Ventildeckel
36 Diagnosebuchse 37 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 38 Steckverbinder Instrumententafel 39 Kühlmitteltemperatursensor 40 Thermostatgehäuse 41 Generator 42 Schutzschalter 43 Motormanagementsystem/Sicherungen 44 Abgastemperatursensor 45 Luftfilter 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad	34	Wärmetauscher
37 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 38 Steckverbinder Instrumententafel 39 Kühlmitteltemperatursensor 40 Thermostatgehäuse 41 Generator 42 Schutzschalter 43 Motormanagementsystem/Sicherungen 44 Abgastemperatursensor 45 Luftfilter 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad	35	Kühlmittel-Ausgleichsbehälter
38 Steckverbinder Instrumententafel 39 Kühlmitteltemperatursensor 40 Thermostatgehäuse 41 Generator 42 Schutzschalter 43 Motormanagementsystem/Sicherungen 44 Abgastemperatursensor 45 Luftfilter 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad	36	Diagnosebuchse
39 Kühlmitteltemperatursensor 40 Thermostatgehäuse 41 Generator 42 Schutzschalter 43 Motormanagementsystem/Sicherungen 44 Abgastemperatursensor 45 Luftfilter 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad	37	Umschlagschalter (nur für SOLAS)
40 Thermostatgehäuse 41 Generator 42 Schutzschalter 43 Motormanagementsystem/Sicherungen 44 Abgastemperatursensor 45 Luftfilter 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad	38	Steckverbinder Instrumententafel
41 Generator 42 Schutzschalter 43 Motormanagementsystem/Sicherungen 44 Abgastemperatursensor 45 Luftfilter 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad	39	Kühlmitteltemperatursensor
42 Schutzschalter 43 Motormanagementsystem/Sicherungen 44 Abgastemperatursensor 45 Luftfilter 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad	40	Thermostatgehäuse
 43 Motormanagementsystem/Sicherungen 44 Abgastemperatursensor 45 Luftfilter 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad 	41	Generator
44 Abgastemperatursensor 45 Luftfilter 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad	42	Schutzschalter
45 Luftfilter 47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad		
47 Abgaskrümmer 48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad		
48 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 49 Startermotor 50 Schwungrad		
49 Startermotor 50 Schwungrad		
50 Schwungrad		Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte)
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Startermotor
51 Schwungradgehäuse		Schwungrad
52 Öldrucksensor	52	Oldrucksensor



^{*)} Dieser Sensor ist empfänglich für Magnetismus. Alle externen Magnete müssen daher entfernt gehalten werden.



MO94K33 MO144V38



Technische Daten und Übersicht MO84K32 MO94K33 MO114K33 MO144V38

PRODUKT	STEYR MOTORS M 14 TCM, TCAM			
Тур	MO84K32	MO94K33	MO114K33	MO144V38
Hubraum	2133 cm ³			
Kolbenverdrängung	85,0 x 94,0 mm			
Nennleistung nach EN ISO 8665:2006 (Flügelrad*) KW/HP Jetantrieb/Innenbord Z-Antrieb	53/71 52/70	64/86 63/84	78/105 77/104	103/138 101/136
Zylinderzahl	4-Zylinder Reihenn	notor (Lage des Z	Zyl. 1 auf Schwing	jungsdämpfer-Seite)
Zündfolge	1-3-4-2			
Drehrichtung, von vorn gesehen	rechts			
Verdichtungsverhältnis	17,5 : 1			
Volllast-Drehzahlbereich (U/min.)	3000–3200	3050–3300	3200–3300	3600–3800
Leerlaufdrehzahl	650 U/min. (einstel	lbar)	I	1
Einspritzkolben	aktiviert, zweistufig Einspritzmenge	, Hochdruck mit	elektronisch gere	gelter
Kraftstoff	gemäß CEC RF-03 Nr. 2-D, Temperatu			
Kraftstofffilter	Art.Nr. 2203710/0			
Lage des Kraftstofffilters	einlassseitig			
Luftfilter	Art.Nr. 2178992/0			
Öldruck oberhalb 2000 U/min.	400-700 kPa (58-	101 PSI), mikropi	rozessorgesteuer	t
Motoröl-Einfüllmenge	ca. 8,0 l Motorgehä	iuse (einschl. ca.	1 I Ölfilterinhalt)	
Motorölspezifikation	SAE 5W-50/ACEA E7/API CF Art.Nr. 2		der 10W-40/ACEA	E4, E5,
Öl- und Ölfilterwechsel-Intervalle**)	alle 150 Betriebsst	unden und/oder e	einmal pro Saison	
Ölfilter	Art.Nr. 2178582/1			
Lage des Ölfilters	druckseitig			
elektrisches Ladesystem	14 V/90 A-Generator mit Transistor-Spannungsregler			
Kühlsystem	Zweifach-Kühlkreislauf; thermostatgeregelte Druckkühlung; Umwälzpumpe mit Wärmetauscher am Motor; Reglerpumpe, externer Seewasserkreislauf zum Wärmetauscher			
Kühlmittelinhalt	11,5 Liter			
Kühlmittel	STEYR MOTORS Motorkühlmittel –36 °C Art.Nr. Z011785/0			

^{*)} Getriebe-Wirkungsgrad = 97,0 %, Wirkungsgrad Z-Antrieb = 95,5 % **) ausgedehnte Zeiträume sind bei Anwendung und Nutzungsart zu bewerten STEYR MOTORS GmbH behält sich vor, unangekündigt und freibleibend Änderungen vorzunehmen.








Pos.	Bezeichnung	
1	Zinkanode (4 Einheiten)	
2	Modell- und Seriennummer	
3	Ladeluftkühler	
4	Kraftstoff-/Ölkühler mit Seewasser-Ablassschraube	
5	Kraftstoffpumpe	
6	Ölabscheider	
7	Seewasser-Ablassschraube	
8	Ventil Kurbelgehäuseentlüftung (nur SOLAS)	
9	Ölablassschraube	
10	Kraftstofffilter	
11	Ölfilter	
12	Hydraulikpumpe	
13	Seewassereinlass-Armatur	
14	Seewasserpumpe	
15	Kühlmittelablassschraube (2 Einheiten)	
16	Motorölkühler	
17	Ölsaugrohr	
18	Ölmessstab	
19	Hydraulikölbehälter	
20	Kühlerdeckel	
21	Potentiometer Gashebel	
22	Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel	
23	Ladedrucksensor	
24	Regelstangen-Stellungssensor*)	
25	Antriebsriemen	
26	Abdeckung Steuerriemen, untere	
27	Motoraufhängung	
28	Antriebsriemen-Spannrolle	
29	Schwingungsdämpfer	
30	Abdeckung Steuerriemen, obere	
31	Motor-Hebelasche	
32	Drehzahlsensor	
33	Ventildeckel	
34	Wärmetauscher	
35	Kühlmittel-Ausgleichsbehälter	
36	Diagnosebuchse	
37	Umschlagschalter (nur für SOLAS)	
38	Steckverbinder Instrumententafel	
39	Kühlmitteltemperatursensor	
40	Thermostatgehäuse	
41	Generator	
42	Schutzschalter	
43	Motormanagementsystem/Sicherungen	
44	Abgastemperatursensor	
45	Luftfilter	
46	Turbolader	
47	Abgaskrümmer	
48	Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte)	
49	Startermotor	
50	Schwungrad	
51	Schwungradgehäuse	
() (

INNOVATION WITH LIGHTNESS



06004

^{*)} Dieser Sensor ist empfänglich für Magnetismus. Alle externen Magnete müssen daher entfernt gehalten werden.





Technische Daten und Übersicht MO144M38 MO164M40 MO174V40

PRODUKT	STEYR MOTORS M 14	TCAM		
Hubraum	2133 cm ³			
Kolbenverdrängung	85,0 x 94,0 mm			
Nennleistung nach EN ISO 8665:2006 (Flügelrad*) KW/HP Jetantrieb/Innenbord Z-Antrieb	103/138 101/136	116/156 114/154	121/165 119/162	
Zylinderzahl	4-Zylinder Reihenmotor	(Lage des Zyl. 1 auf Sch	wingungsdämpfer-Seite)	
Zündfolge	1-3-4-2			
Drehrichtung, von vorn gesehen	rechts			
Verdichtungsverhältnis	17,5 :	1	17,0 : 1	
Volllast-Drehzahlbereich (U/min.)	3700–3800	3800–4000	3800–4000	
Leerlaufdrehzahl	650 U/min. (einstellbar)			
Einspritzkolben	aktiviert, zweistufig, Ho	chdruck mit elektronisch	geregelter	
Kraftstoff	gemäß CEC RF-03-A-84 (DIN EN 590) Cetan >49; Dieselkraftstoff Nr. 2-D, Temperatur über –7 °C; Nr. 1-D, Temperatur unter –7 °C			
Kraftstofffilter	Art.Nr. 220	3710/0	2179992/0	
Lage des Kraftstofffilters	einlassseitig			
Luftfilter	Art.Nr. 217	8992/0	2178992/1	
Öldruck oberhalb 2000 U/min.	400-700 kPa (58-101 l	PSI), mikroprozessorgest	euert	
Motoröl-Einfüllmenge	ca. 8,0 l Motorgehäuse	(einschl. ca. 1 l Ölfilterinh	nalt)	
Motorölspezifikation	SAE 5W-50/ACEA B4-0 E7/API CF Art.Nr. Z010	02/API CF oder 10W-40/ <i>F</i> 058/0	ACEA E4, E5,	
Öl- und Ölfilterwechsel-Intervalle**)	alle 150 Betriebsstunde	n und/oder einmal pro Sa	aison	
Ölfilter	Art.Nr. 2178582/1			
Lage des Ölfilters	druckseitig			
elektrisches Ladesystem	14 V/90 A-Generator mit Transistor-Spannungsregler			
Kühlsystem	Zweifach-Kühlkreislauf; thermostatgeregelte Druckkühlung; Umwälzpumpe mit Wärmetauscher am Motor; Reglerpumpe, externer Seewasserkreislauf zum Wärmetauscher			
Kühlmittelinhalt	11,5 Liter			
Kühlmittel	STEYR MOTORS Moto Art.Nr. Z011785/0	orkühlmittel –36°C		

^{*)} Getriebe-Wirkungsgrad = 97,0 %, Wirkungsgrad Z-Antrieb = 95,5 %


^{**)} ausgedehnte Zeiträume sind bei Anwendung und Nutzungsart zu bewerten STEYR MOTORS GmbH behält sich vor, unangekündigt und freibleibend Änderungen vorzunehmen.





Übersicht für alle STEYR MOTORS 4-Zyl.-Bootsmotoren

Pos.	Bezeichnung
1	Zinkanode (4 Einheiten)
2	Modell- und Seriennummer
3	Ladeluftkühler
4	Kraftstoff-/Ölkühler mit Seewasser-Ablassschraube
5	Kraftstoffpumpe
6	Ölabscheider
7	Seewasser-Ablassschraube
8	Ventil Kurbelgehäuseentlüftung (nur SOLAS)
9	Ölablassschraube
10	Kraftstofffilter
11	Ölfilter
12	Hydraulikpumpe
13	Seewassereinlass-Armatur
14	Seewasserpumpe
15	Kühlmittelablassschraube (2 Einheiten)
16	Motorölkühler
17	Ölsaugrohr
18	Ölmessstab
19	Hydraulikölbehälter
20	Kühlerdeckel
21	Potentiometer Gashebel
22	Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel
23	Ladedrucksensor
24	Regelstangen-Stellungssensor*)
25	Antriebsriemen
26	Abdeckung Steuerriemen, untere
27	Motoraufhängung
28	Antriebsriemen-Spannrolle
29	Schwingungsdämpfer
30	Abdeckung Steuerriemen, obere
31	Motor-Hebelasche
32	Drehzahlsensor
33	Ventildeckel
34	Wärmetauscher
35	Kühlmittel-Ausgleichsbehälter
36	Diagnosebuchse
37	Umschlagschalter (nur für SOLAS)
38	Steckverbinder Instrumententafel
39	Kühlmitteltemperatursensor
40	Thermostatgehäuse
41	Generator
42	Schutzschalter
43	Motormanagementsystem/Sicherungen
44	Abgastemperatursensor
45	Luftfilter
46	Turbolader
47	Abgaskrümmer
48	Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte)
49	Startermotor
50	Schwungrad
51	Schwungradgehäuse
52	Öldrucksensor



^{*)} Dieser Sensor ist empfänglich für Magnetismus. Alle externen Magnete müssen daher entfernt gehalten werden.



MO166K28 MO236K42



Technische Daten und Übersicht MO126M28 MO166K28 MO196K35 MO236K42

PRODUKT	STEYR MOTORS M 16 TCM, TCAM			
Тур	MO126M28	MO166K28	MO196K3	5 MO236K42
Hubraum	3200 cm ³	'	<u> </u>	
Kolbenverdrängung	85,0 x 94,0 mm			
Nennleistung nach EN ISO 8665:2006 (Flügelrad*) KW/HP Jetantrieb/Innenbord Z-Antrieb	87/117 86/115	116/156 115/154	136/182 134/179	165/221 162/218
Zylinderzahl	6-Zylinder Reihei	nmotor (Lage de	es Zyl. 1 auf Sch	vingungsdämpfer-Seite)
Zündfolge	1-5-3-6-2	- 4		
Drehrichtung, von vorn gesehen	rechts			
Verdichtungsverhältnis	17,5 : 1			
Volllast-Drehzahlbereich (U/min.)	2600–2800	2600–2800	3300–3500	4000–4200
Leerlaufdrehzahl	630 U/min. (einst	tellbar)		
Einspritzkolben	aktiviert, zweistut Einspritzmenge	fig, Hochdruck r	nit elektronisch g	eregelter
Kraftstoff	gemäß CEC RF- Nr. 2-D, Tempera			9; Dieselkraftstoff atur unter –7 °C
Kraftstofffilter	Art.Nr. 2177745/	1		
Lage des Kraftstofffilters	saugseitig			
Luftfilter	MO126 – Art.Nr.	2178992/0; alle	anderen 6-Zyl. –	Art.Nr. 2178992/1
Öldruck oberhalb 2000 U/min.	400–700 kPa (58	3–101 PSI), miki	oprozessorgeste	uert
Motoröl-Einfüllmenge	ca. 10,0 I Motorg	ehäuse (einschl	. ca. 1 l Ölfilterinh	nalt)
Motorölspezifikation	SAE 5W-50/ACE E7/API CF Art.Nr		oder 10W-40/A0	CEA E4, E5,
Öl- und Ölfilterwechsel-Intervalle**)	alle 150 Betriebs	stunden und/od	er einmal pro Sai	son
Ölfilter	Art.Nr. 2178582/	1		
Lage des Ölfilters	saugseitig			
elektrisches Ladesystem	14 V/90 A-Generator mit Transistor-Spannungsregler			
Kühlsystem	Zweifach-Kühlkreislauf; thermostatgeregelte Druckkühlung; Umwälzpumpe mit Wärmetauscher am Motor; Reglerpumpe, externer Seewasserkreislauf zum Wärmetauscher			
Kühlmittelinhalt	13,2 Liter			
Kühlmittel	STEYR MOTORS Art.Nr. Z011785/		el –36 °C	

^{*)} Getriebe-Wirkungsgrad = 97,0 %, Wirkungsgrad Z-Antrieb = 95,5 %


^{**)} ausgedehnte Zeiträume sind bei Anwendung und Nutzungsart zu bewerten STEYR MOTORS GmbH behält sich vor, unangekündigt und freibleibend Änderungen vorzunehmen.








Übersicht STEYR MOTORS MO126M28, MO166K28, MO196K35, MO236K42

Ladedurksensor Zinkanode (5 Einheiten) Ladeluftkühler Kraftstoff-/Hydraulikölkühler Ölkühler Modell- und Seriennummer Ölabscheider Seewasser-Ablassschraube Ventil Kurbelgehäuseentlüftung (nur SOLAS) Kraftstofffilter Kraftstofffilter Kraftstofffilter Seewassereinlass-Armatur Seewassereinlass-Armatur Seewassereinlass-Armatur Seewasserpumpe Kühlmittelablassschraube (2 Einheiten) Ölsaugrohr Ölmessstab Regelstangen-Stellungssensor*) Motor-Hebelasche Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel Potentiometer Gashebel Antriebsriemen, Seewasserpumpe Motoraufhängung Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe Drehzahlsensor Abdeckung Steuerriemen, untere Schwingungsdämpfer Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe Drehzahlsensor Abdeckung Steuerriemen, obere Ventildeckel Wärmetauscher Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Kühlmittel-Busgehäuse Hydraulikölbehälter Schutzschalter Generator Hydraulikölbehälter Schutzschalter Generator Hydraulikölbehälter Schutzschalter Generator Hydraulikpumpe Jolablassschraube Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) Schwungradgehäuse Jöldrucksensor	Pos	Bezeichnung
Ladeluftkühler Kraftstoff-/Hydraulikölkühler Ölkühler Motorölkühler Modell- und Seriennummer Ölabscheider Seewasser-Ablassschraube Ventil Kurbelgehäuseentlüftung (nur SOLAS) Kraftstoffilter Kraftstoffilter Kraftstoffpumpe Jölfilter Seewassereinlass-Armatur Seewassereinlass-Armatur Seewasserpumpe Külnmittelablassschraube (2 Einheiten) Jölmessstab Regelstangen-Stellungssensor*) Motor-Hebelasche Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel Potentiometer Gashebel Antriebsriemen, Seewasserpumpe Antriebsriemen, Seewasserpumpe Schwingungsdämpfer Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe Schwingungsdämpfer Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe Drehzahlsensor Abdeckung Steuerriemen, obere Ventildeckel Wärmetauscher Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Kühlmitteltemperatursensor Flermostatgehäuse Hydraulikölbehälter Schutzschalter Generator Hydraulikpumpe Jölablassschraube Startermotor Motormanagementsystem/Sicherungen Abgastemperatursensor Luftfilter Turbolader Abgastrümmer Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) Schwungrad	1	Ladedrucksensor
Kraftstoff-/Hydraulikölkühler Ölkühler Motorölkühler Modell- und Seriennummer Ölabscheider Seewasser-Ablassschraube Ventil Kurbelgehäuseentlüftung (nur SOLAS) Kraftstofffilter Kraftstofffilter Kraftstofffilter Kraftstofffilter Seewassereinlass-Armatur Seewasserpumpe Külmitelablassschraube (2 Einheiten) Ölsaugrohr Ölmessstab Regelstangen-Stellungssensor*) Motor-Hebelasche Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel Potentiometer Gashebel Antriebsriemen, Seewasserpumpe Motoraufhängung Antriebsriemen, Seewasserpumpe Schwingungsdämpfer Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe Drehzahlsensor Abdeckung Steuerriemen, obere Ventildeckel Wärmetauscher Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Kühlmitteltemperatursensor Fhermostatgehäuse Hydraulikölbehälter Cschutzschalter Generator Hydraulikpumpe Jiahonsebuchse Hydraulikpumpe Jiahonsebuchse Jiagnosebuchse Jiagnosebuc	2	Zinkanode (5 Einheiten)
Motorölkühler Modell- und Seriennummer Ölabscheider Seewasser-Ablassschraube Ventil Kurbelgehäuseentlüftung (nur SOLAS) Kraftstofffülter Kraftstoffpumpe Ölfilter Seewassereinlass-Armatur Seewasserpumpe Kühlmittelablassschraube (2 Einheiten) Ölsaugrohr Ölmessstab Regelstangen-Stellungssensor*) Motor-Hebelasche Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel Potentiometer Gashebel Antriebsriemen, Seewasserpumpe Antriebsriemen, Seewasserpumpe Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe Drehzahlsensor Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe Drehzahlsensor Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe Enerbandseckel Wärmetauscher Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Kühlerdeckel Diagnosebuchse Umschlagschalter (nur für SOLAS) Steckverbinder Instrumententafel Kühlmitteltemperatursensor Thermostatgehäuse Hydraulikölbehälter Generator Hydraulikpumpe Jolablassschraube Schutzschalter Generator Hydraulikpumpe Jolablassschraube Startermotor Motormanagementsystem/Sicherungen Abgaskrümmer Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) Schwungrad Schwungradgehäuse	3	Ladeluftkühler
Motorölkühler Modell- und Seriennummer Ölabscheider Seewasser-Ablassschraube Ventil Kurbelgehäuseentlüftung (nur SOLAS) Kraftstofffülter Kraftstoffpumpe Ölfilter Seewassereinlass-Armatur Seewasserpumpe Kühlmittelablassschraube (2 Einheiten) Ölsaugrohr Ölmessstab Regelstangen-Stellungssensor*) Motor-Hebelasche Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel Potentiometer Gashebel Antriebsriemen, Seewasserpumpe Antriebsriemen, Seewasserpumpe Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe Drehzahlsensor Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe Drehzahlsensor Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe Enerbandseckel Wärmetauscher Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Kühlerdeckel Diagnosebuchse Umschlagschalter (nur für SOLAS) Steckverbinder Instrumententafel Kühlmitteltemperatursensor Thermostatgehäuse Hydraulikölbehälter Generator Hydraulikpumpe Jolablassschraube Schutzschalter Generator Hydraulikpumpe Jolablassschraube Startermotor Motormanagementsystem/Sicherungen Abgaskrümmer Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) Schwungrad Schwungradgehäuse	4	Kraftstoff-/Hydraulikölkühler Ölkühler
7 Ölabscheider 8 Seewasser-Ablassschraube 9 Ventil Kurbelgehäuseentlüftung (nur SOLAS) 10 Kraftstofffilter 11 Kraftstoffpumpe 12 Ölfilter 13 Seewassereinlass-Armatur 14 Seewasserpumpe 15 Kühlmittelablassschraube (2 Einheiten) 16 Ölsaugrohr 17 Ölmessstab 18 Regelstangen-Stellungssensor*) 19 Motor-Hebelasche 20 Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel 21 Potentiometer Gashebel 22 Antriebsriemen, Seewasserpumpe 23 Motoraufhängung 24 Antriebsriemen-Spannrolle 25 Abdeckung Steuerriemen, untere 26 Schwingungsdämpfer 27 Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe 28 Drehzahlsensor 29 Abdeckung Steuerriemen, obere 20 Ventildeckel 31 Wärmetauscher 32 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter <td>5</td> <td></td>	5	
Seewasser-Ablassschraube Ventil Kurbelgehäuseentlüftung (nur SOLAS) Kraftstofffilter Kraftstofffilter Kraftstofffilter Seewassereinlass-Armatur Seewasserpumpe Kühlmittelablassschraube (2 Einheiten) Ölsaugrohr Ölmessstab Regelstangen-Stellungssensor*) Motor-Hebelasche Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel Potentiometer Gashebel Antriebsriemen, Seewasserpumpe Motoraufhängung Antriebsriemen-Spannrolle Schwingungsdämpfer Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe Drehzahlsensor Abdeckung Steuerriemen, obere Ventildeckel Wärmetauscher Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Kühlerdeckel Diagnosebuchse Umschlagschalter (nur für SOLAS) Steckverbinder Instrumententafel Kühlmitteltemperatursensor Thermostatgehäuse Hydraulikölbehälter Generator Hydraulikpumpe Jölablassschraube Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) Kühungrad Schwungradgehäuse	6	Modell- und Seriennummer
Ventil Kurbelgehäuseentlüftung (nur SOLAS) Kraftstofffilter Kraftstoffpumpe Ölfilter Seewassereinlass-Armatur Seewasserpumpe Kühlmittelablassschraube (2 Einheiten) Ölsaugrohr Ölmessstab Regelstangen-Stellungssensor*) Motor-Hebelasche Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel Potentiometer Gashebel Antriebsriemen, Seewasserpumpe Motoraufhängung Antriebsriemen-Spannrolle Schwingungsdämpfer Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe Drehzahlsensor Wertildeckel Wärmetauscher Wärmetauscher Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Kühlerdeckel Diagnosebuchse Umschlagschalter (nur für SOLAS) Steckverbinder Instrumententafel Kühlmitteltemperatursensor Thermostatgehäuse Hydraulikpumpe Schutzschalter Generator Hydraulikpumpe Jölablassschraube Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) Schwungrad	7	Ölabscheider
Kraftstofffilter Kraftstoffpumpe Ölfilter Seewassereinlass-Armatur Seewasserpumpe Kühlmittelablassschraube (2 Einheiten) Ölsaugrohr Ölmessstab Regelstangen-Stellungssensor*) Motor-Hebelasche Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel Potentiometer Gashebel Antriebsriemen, Seewasserpumpe Motoraufhängung Antriebsriemen-Spannrolle Schwingungsdämpfer Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe Drehzahlsensor Abdeckung Steuerriemen, obere Wärmetauscher Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Kühlerdeckel Diagnosebuchse Umschlagschalter (nur für SOLAS) Steckverbinder Instrumententafel Kühlmitteltemperatursensor Thermostatgehäuse Hydraulikölbehälter Schutzschalter Generator Hydraulikölbehälter Generator Hydraulikölbehälter Motormanagementsystem/Sicherungen Abgastemperatursensor Kütfliter Turbolader Abgaskrümmer Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) Schwungradgehäuse	8	Seewasser-Ablassschraube
Kraftstofffilter Kraftstoffpumpe Ölfilter Seewassereinlass-Armatur Seewasserpumpe Kühlmittelablassschraube (2 Einheiten) Ölsaugrohr Ölmessstab Regelstangen-Stellungssensor*) Motor-Hebelasche Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel Potentiometer Gashebel Antriebsriemen, Seewasserpumpe Motoraufhängung Antriebsriemen-Spannrolle Schwingungsdämpfer Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe Drehzahlsensor Abdeckung Steuerriemen, obere Wärmetauscher Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Kühlerdeckel Diagnosebuchse Umschlagschalter (nur für SOLAS) Steckverbinder Instrumententafel Kühlmitteltemperatursensor Thermostatgehäuse Hydraulikölbehälter Schutzschalter Generator Hydraulikölbehälter Generator Hydraulikölbehälter Motormanagementsystem/Sicherungen Abgastemperatursensor Kütfliter Turbolader Abgaskrümmer Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) Schwungradgehäuse	9	Ventil Kurbelgehäuseentlüftung (nur SOLAS)
12 Ölfilter 13 Seewassereinlass-Armatur 14 Seewasserpumpe 15 Kühlmittelablassschraube (2 Einheiten) 16 Ölsaugrohr 17 Ölmessstab 18 Regelstangen-Stellungssensor*) 19 Motor-Hebelasche 20 Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel 21 Potentiometer Gashebel 22 Antriebsriemen, Seewasserpumpe 23 Motoraufhängung 24 Antriebsriemen, Seewasserpumpe 25 Abdeckung Steuerriemen, untere 26 Schwingungsdämpfer 27 Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe 28 Drehzahlsensor 29 Abdeckung Steuerriemen, obere Ventildeckel Wärmetauscher 31 Wärmetauscher 32 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter 33 Kühlerdeckel 34 Diagnosebuchse 35 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 36 Steckverbinder Instrumententafel 37 Kühlmitteltemperatursensor 38 Thermostatgehäuse </td <td>10</td> <td></td>	10	
Seewassereinlass-Armatur Seewasserpumpe Kühlmittelablassschraube (2 Einheiten) Ölsaugrohr Ölmessstab Regelstangen-Stellungssensor*) Motor-Hebelasche Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel Potentiometer Gashebel Antriebsriemen, Seewasserpumpe Motoraufhängung Antriebsriemen-Spannrolle Schwingungsdämpfer Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe Drehzahlsensor Abdeckung Steuerriemen, obere Ventildeckel Wärmetauscher Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Kühlerdeckel Diagnosebuchse Umschlagschalter (nur für SOLAS) Steckverbinder Instrumententafel Kühlmitteltemperatursensor Thermostatgehäuse Hydraulikölbehälter Schutzschalter Generator Hydraulikpumpe Startermotor Motormanagementsystem/Sicherungen Abgastemperatursensor Luftfilter Turbolader Abgaskrümmer Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) Schwungrad Schwungradgehäuse	11	Kraftstoffpumpe
Kühlmittelablassschraube (2 Einheiten) Ölsaugrohr Ölmessstab Regelstangen-Stellungssensor*) Motor-Hebelasche Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel Potentiometer Gashebel Antriebsriemen, Seewasserpumpe Motoraufhängung Antriebsriemen-Spannrolle Schwingungsdämpfer Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe Drehzahlsensor Abdeckung Steuerriemen, obere Ventildeckel Wärmetauscher Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Kühlerdeckel Diagnosebuchse Umschlagschalter (nur für SOLAS) Steckverbinder Instrumententafel Kühlmitteltemperatursensor Thermostatgehäuse Hydraulikölbehälter Schutzschalter Generator Hydraulikpumpe Jolablassschraube Startermotor Motormanagementsystem/Sicherungen Abgastemperatursensor Luftfilter Turbolader Abgaskrümmer Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) Schwungrad Schwungradgehäuse	12	., .
Kühlmittelablassschraube (2 Einheiten) Ölsaugrohr Ölmessstab Regelstangen-Stellungssensor*) Motor-Hebelasche Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel Potentiometer Gashebel Antriebsriemen, Seewasserpumpe Motoraufhängung Antriebsriemen-Spannrolle Schwingungsdämpfer Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe Drehzahlsensor Abdeckung Steuerriemen, obere Ventildeckel Wärmetauscher Kühlerideckel Jiagnosebuchse Umschlagschalter (nur für SOLAS) Steckverbinder Instrumententafel Kühlmitteltemperatursensor Thermostatgehäuse Hydraulikölbehälter Schutzschalter Generator Hydraulikpumpe Jölablassschraube Startermotor Motormanagementsystem/Sicherungen Abgaskrümmer Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) Schwungrad Schwungrad Schwungradgehäuse	13	Seewassereinlass-Armatur
16Ölsaugrohr17Ölmessstab18Regelstangen-Stellungssensor*)19Motor-Hebelasche20Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel21Potentiometer Gashebel22Antriebsriemen, Seewasserpumpe23Motoraufhängung24Antriebsriemen-Spannrolle25Abdeckung Steuerriemen, untere26Schwingungsdämpfer27Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe28Drehzahlsensor29Abdeckung Steuerriemen, obere30Ventildeckel31Wärmetauscher32Kühlmittel-Ausgleichsbehälter33Kühlerdeckel34Diagnosebuchse35Umschlagschalter (nur für SOLAS)36Steckverbinder Instrumententafel37Kühlmitteltemperatursensor38Hydraulikölbehälter40Schutzschalter41Generator42Hydraulikpumpe43Ölablassschraube44Startermotor45Motormanagementsystem/Sicherungen46Abgastemperatursensor47Luftfilter48Turbolader49Abgaskrümmer50Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte)51Schwungrad52Schwungradgehäuse	14	Seewasserpumpe
7 Ölmessstab 7 Regelstangen-Stellungssensor*) 8 Regelstangen-Stellungssensor*) 9 Motor-Hebelasche 20 Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel 21 Potentiometer Gashebel 22 Antriebsriemen, Seewasserpumpe 23 Motoraufhängung 24 Antriebsriemen-Spannrolle 25 Abdeckung Steuerriemen, untere 26 Schwingungsdämpfer 27 Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe 28 Drehzahlsensor 29 Abdeckung Steuerriemen, obere 30 Ventildeckel 31 Wärmetauscher 32 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter 33 Kühlerdeckel 34 Diagnosebuchse 35 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 36 Steckverbinder Instrumententafel 37 Kühlmitteltemperatursensor 38 Thermostatgehäuse 39 Hydraulikölbehälter 40 Schutzschalter 41 Generator 42 Hydraulikpumpe 43 Ölablassschraube 44 Startermotor 45 Motormanagementsystem/Sicherungen 46 Abgastemperatursensor 47 Luftfilter 48 Turbolader 49 Abgaskrümmer 50 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 51 Schwungrad 52 Schwungradgehäuse	15	
Regelstangen-Stellungssensor*) Motor-Hebelasche Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel Potentiometer Gashebel Antriebsriemen, Seewasserpumpe Motoraufhängung Antriebsriemen-Spannrolle Schwingungsdämpfer Abdeckung Steuerriemen, untere Schwingungsdämpfer Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe Drehzahlsensor Abdeckung Steuerriemen, obere Ventildeckel Wärmetauscher Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Kühlerdeckel Jiagnosebuchse Umschlagschalter (nur für SOLAS) Steckverbinder Instrumententafel Kühlmitteltemperatursensor Thermostatgehäuse Hydraulikölbehälter Schutzschalter Generator Hydraulikpumpe Jölablassschraube Startermotor Motormanagementsystem/Sicherungen Abgastemperatursensor Luftfilter Turbolader Abgaskrümmer Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) Schwungrad Schwungradgehäuse	16	` '
Motor-Hebelasche Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel Potentiometer Gashebel Antriebsriemen, Seewasserpumpe Motoraufhängung Antriebsriemen-Spannrolle Abdeckung Steuerriemen, untere Schwingungsdämpfer Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe Drehzahlsensor Abdeckung Steuerriemen, obere Ventildeckel Wärmetauscher Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Kühlerdeckel Jingnosebuchse Umschlagschalter (nur für SOLAS) Steckverbinder Instrumententafel Kühlmitteltemperatursensor Thermostatgehäuse Hydraulikölbehälter Generator Lydraulikpumpe Jolablassschraube Startermotor Motormanagementsystem/Sicherungen Abgastemperatursensor Turbolader Abgaskrümmer Starterlais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) Schwungrad Schwungradgehäuse	17	•
Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel Potentiometer Gashebel Antriebsriemen, Seewasserpumpe Motoraufhängung Antriebsriemen-Spannrolle Abdeckung Steuerriemen, untere Schwingungsdämpfer Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe Drehzahlsensor Abdeckung Steuerriemen, obere Ventildeckel Wärmetauscher Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Kühlerdeckel Jiagnosebuchse Umschlagschalter (nur für SOLAS) Steckverbinder Instrumententafel Kühlmittelemperatursensor Thermostatgehäuse Hydraulikölbehälter Schutzschalter Generator Hydraulikpumpe Jölablassschraube Startermotor Motormanagementsystem/Sicherungen Abgastemperatursensor Turbolader Abgaskrümmer Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) Schwungrad Schwungradgehäuse	18	Regelstangen-Stellungssensor*)
21 Potentiometer Gashebel 22 Antriebsriemen, Seewasserpumpe 23 Motoraufhängung 24 Antriebsriemen-Spannrolle 25 Abdeckung Steuerriemen, untere 26 Schwingungsdämpfer 27 Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe 28 Drehzahlsensor 29 Abdeckung Steuerriemen, obere 30 Ventildeckel 31 Wärmetauscher 32 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter 33 Kühlerdeckel 34 Diagnosebuchse 35 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 36 Steckverbinder Instrumententafel 37 Kühlmitteltemperatursensor 38 Thermostatgehäuse 39 Hydraulikölbehälter 40 Schutzschalter 41 Generator 42 Hydraulikpumpe 43 Ölablassschraube 44 Startermotor 45 Motormanagementsystem/Sicherungen 46 Abgastemperatursensor 47 Luftfilter 48 Turbolader 49 Abgaskrümmer 50 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 51 Schwungrad 52 Schwungradgehäuse	19	Motor-Hebelasche
Antriebsriemen, Seewasserpumpe Motoraufhängung Antriebsriemen-Spannrolle Abdeckung Steuerriemen, untere Schwingungsdämpfer Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe Drehzahlsensor Abdeckung Steuerriemen, obere Ventildeckel Wärmetauscher Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Kühlerdeckel Diagnosebuchse Umschlagschalter (nur für SOLAS) Steckverbinder Instrumententafel Kühlmitteltemperatursensor Thermostatgehäuse Hydraulikölbehälter Cenerator Hydraulikpumpe Jolablassschraube Startermotor Motormanagementsystem/Sicherungen Abgastemperatursensor Turbolader Abgaskrümmer Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) Schwungrad Schwungradgehäuse	20	Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel
Motoraufhängung Antriebsriemen-Spannrolle Abdeckung Steuerriemen, untere Schwingungsdämpfer Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe Drehzahlsensor Abdeckung Steuerriemen, obere Ventildeckel Wärmetauscher Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Kühlerdeckel Diagnosebuchse Umschlagschalter (nur für SOLAS) Steckverbinder Instrumententafel Kühlmitteltemperatursensor Thermostatgehäuse Hydraulikölbehälter Cschutzschalter Generator Hydraulikpumpe Clablassschraube Startermotor Motormanagementsystem/Sicherungen Abgastemperatursensor Turbolader Abgaskrümmer Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) Schwungrad Schwungradgehäuse	21	Potentiometer Gashebel
Antriebsriemen-Spannrolle Abdeckung Steuerriemen, untere Schwingungsdämpfer Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe Drehzahlsensor Abdeckung Steuerriemen, obere Ventildeckel Wärmetauscher Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Kühlerdeckel Jiagnosebuchse Umschlagschalter (nur für SOLAS) Steckverbinder Instrumententafel Kühlmitteltemperatursensor Thermostatgehäuse Hydraulikölbehälter Cschutzschalter Generator Hydraulikpumpe Jülablassschraube Startermotor Motormanagementsystem/Sicherungen Abgastemperatursensor Turbolader Abgaskrümmer Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) Schwungrad Schwungradgehäuse	22	Antriebsriemen, Seewasserpumpe
25 Abdeckung Steuerriemen, untere 26 Schwingungsdämpfer 27 Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe 28 Drehzahlsensor 29 Abdeckung Steuerriemen, obere 30 Ventildeckel 31 Wärmetauscher 32 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter 33 Kühlerdeckel 34 Diagnosebuchse 35 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 36 Steckverbinder Instrumententafel 37 Kühlmitteltemperatursensor 38 Thermostatgehäuse 39 Hydraulikölbehälter 40 Schutzschalter 41 Generator 42 Hydraulikpumpe 43 Ölablassschraube 44 Startermotor 45 Motormanagementsystem/Sicherungen 46 Abgastemperatursensor 47 Luftfilter 48 Turbolader 49 Abgaskrümmer 50 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 51 Schwungrad 52 Schwungradgehäuse	23	Motoraufhängung
Schwingungsdämpfer Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe Drehzahlsensor Abdeckung Steuerriemen, obere Ventildeckel Wärmetauscher Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Kühlerdeckel Diagnosebuchse Umschlagschalter (nur für SOLAS) Kühlmitteltemperatursensor Thermostatgehäuse Hydraulikölbehälter Cenerator Hydraulikpumpe Jölablassschraube Startermotor Motormanagementsystem/Sicherungen Abgastemperatursensor Turbolader Abgaskrümmer Schwungrad Schwungradgehäuse	24	Antriebsriemen-Spannrolle
27 Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe 28 Drehzahlsensor 29 Abdeckung Steuerriemen, obere 30 Ventildeckel 31 Wärmetauscher 32 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter 33 Kühlerdeckel 34 Diagnosebuchse 35 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 36 Steckverbinder Instrumententafel 37 Kühlmitteltemperatursensor 38 Thermostatgehäuse 39 Hydraulikölbehälter 40 Schutzschalter 41 Generator 42 Hydraulikpumpe 43 Ölablassschraube 44 Startermotor 45 Motormanagementsystem/Sicherungen 46 Abgastemperatursensor 47 Luftfilter 48 Turbolader 49 Abgaskrümmer 50 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 51 Schwungrad 52 Schwungradgehäuse	25	Abdeckung Steuerriemen, untere
Drehzahlsensor Abdeckung Steuerriemen, obere Ventildeckel Wärmetauscher Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Kühlerdeckel Umschlagschalter (nur für SOLAS) Kühlmitteltemperatursensor Hydraulikölbehälter Cenerator Jenerator Kuhringen Kühlmitteltemperatursensor Kühlmitteltemperatursensor Hydraulikölbehälter Cenerator Jenerator Kuhringen Kühringen Küh	26	Schwingungsdämpfer
Abdeckung Steuerriemen, obere Ventildeckel Wärmetauscher Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Kühlerdeckel Umschlagschalter (nur für SOLAS) Steckverbinder Instrumententafel Kühlmitteltemperatursensor Hydraulikölbehälter Cenerator Hydraulikpumpe Startermotor Motormanagementsystem/Sicherungen Abgastemperatursensor Luftfilter Turbolader Abgaskrümmer Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) Schwungrad Schwungradgehäuse	27	Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe
Ventildeckel Wärmetauscher Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Kühlerdeckel Diagnosebuchse Umschlagschalter (nur für SOLAS) Kühlmitteltemperatursensor Hydraulikölbehälter Cenerator Hydraulikpumpe Silbalassschraube Hydraulikpumpe Startermotor Motormanagementsystem/Sicherungen Abgastemperatursensor Luftfilter Turbolader Abgaskrümmer Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) Schwungrad Schwungradgehäuse	28	Drehzahlsensor
31 Wärmetauscher 32 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter 33 Kühlerdeckel 34 Diagnosebuchse 35 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 36 Steckverbinder Instrumententafel 37 Kühlmitteltemperatursensor 38 Thermostatgehäuse 39 Hydraulikölbehälter 40 Schutzschalter 41 Generator 42 Hydraulikpumpe 43 Ölablassschraube 44 Startermotor 45 Motormanagementsystem/Sicherungen 46 Abgastemperatursensor 47 Luftfilter 48 Turbolader 49 Abgaskrümmer 50 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 51 Schwungrad 52 Schwungradgehäuse	29	Abdeckung Steuerriemen, obere
Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Kühlerdeckel Diagnosebuchse Umschlagschalter (nur für SOLAS) Steckverbinder Instrumententafel Kühlmitteltemperatursensor Thermostatgehäuse Hydraulikölbehälter Schutzschalter Hydraulikpumpe Sidablassschraube Startermotor Motormanagementsystem/Sicherungen Abgastemperatursensor Luftfilter Turbolader Abgaskrümmer Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) Schwungrad Schwungradgehäuse	30	Ventildeckel
33 Kühlerdeckel 34 Diagnosebuchse 35 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 36 Steckverbinder Instrumententafel 37 Kühlmitteltemperatursensor 38 Thermostatgehäuse 39 Hydraulikölbehälter 40 Schutzschalter 41 Generator 42 Hydraulikpumpe 43 Ölablassschraube 44 Startermotor 45 Motormanagementsystem/Sicherungen 46 Abgastemperatursensor 47 Luftfilter 48 Turbolader 49 Abgaskrümmer 50 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 51 Schwungrad 52 Schwungradgehäuse	31	Wärmetauscher
Jiagnosebuchse Umschlagschalter (nur für SOLAS) Steckverbinder Instrumententafel Kühlmitteltemperatursensor Thermostatgehäuse Hydraulikölbehälter Schutzschalter Hydraulikpumpe Jiagnosebuchse Hydraulikenter Uschalter	32	Kühlmittel-Ausgleichsbehälter
35 Umschlagschalter (nur für SOLAS) 36 Steckverbinder Instrumententafel 37 Kühlmitteltemperatursensor 38 Thermostatgehäuse 39 Hydraulikölbehälter 40 Schutzschalter 41 Generator 42 Hydraulikpumpe 43 Ölablassschraube 44 Startermotor 45 Motormanagementsystem/Sicherungen 46 Abgastemperatursensor 47 Luftfilter 48 Turbolader 49 Abgaskrümmer 50 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 51 Schwungrad 52 Schwungradgehäuse	33	Kühlerdeckel
36 Steckverbinder Instrumententafel 37 Kühlmitteltemperatursensor 38 Thermostatgehäuse 39 Hydraulikölbehälter 40 Schutzschalter 41 Generator 42 Hydraulikpumpe 43 Ölablassschraube 44 Startermotor 45 Motormanagementsystem/Sicherungen 46 Abgastemperatursensor 47 Luftfilter 48 Turbolader 49 Abgaskrümmer 50 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 51 Schwungrad 52 Schwungradgehäuse	34	Diagnosebuchse
Xühlmitteltemperatursensor Thermostatgehäuse Hydraulikölbehälter Schutzschalter Hydraulikpumpe Jölablassschraube Startermotor Motormanagementsystem/Sicherungen Abgastemperatursensor Luftfilter Turbolader Abgaskrümmer Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) Schwungrad Schwungradgehäuse	35	Umschlagschalter (nur für SOLAS)
Thermostatgehäuse Hydraulikölbehälter Schutzschalter Hydraulikpumpe Hydraulikpumpe Jolablassschraube Startermotor Motormanagementsystem/Sicherungen Hydraulikpumpe Jolablassschraube Luftrilter Turbolader Hydraulikpumpe Jolablassschraube Hydraulikpumpe Jolablassschraube Hydraulikpumpe Jolablassschraube Hydraulikollen Hydraulikölbehälter Hydraulikolbehälter Hyd	36	Steckverbinder Instrumententafel
39 Hydraulikölbehälter 40 Schutzschalter 41 Generator 42 Hydraulikpumpe 43 Ölablassschraube 44 Startermotor 45 Motormanagementsystem/Sicherungen 46 Abgastemperatursensor 47 Luftfilter 48 Turbolader 49 Abgaskrümmer 50 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 51 Schwungrad 52 Schwungradgehäuse	37	Kühlmitteltemperatursensor
40 Schutzschalter 41 Generator 42 Hydraulikpumpe 43 Ölablassschraube 44 Startermotor 45 Motormanagementsystem/Sicherungen 46 Abgastemperatursensor 47 Luftfilter 48 Turbolader 49 Abgaskrümmer 50 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 51 Schwungrad 52 Schwungradgehäuse	38	•
41 Generator 42 Hydraulikpumpe 43 Ölablassschraube 44 Startermotor 45 Motormanagementsystem/Sicherungen 46 Abgastemperatursensor 47 Luftfilter 48 Turbolader 49 Abgaskrümmer 50 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 51 Schwungrad 52 Schwungradgehäuse		*
42 Hydraulikpumpe 43 Ölablassschraube 44 Startermotor 45 Motormanagementsystem/Sicherungen 46 Abgastemperatursensor 47 Luftfilter 48 Turbolader 49 Abgaskrümmer 50 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 51 Schwungrad 52 Schwungradgehäuse	40	Schutzschalter
 Ölablassschraube Startermotor Motormanagementsystem/Sicherungen Abgastemperatursensor Luftfilter Turbolader Abgaskrümmer Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) Schwungrad Schwungradgehäuse 		
44 Startermotor 45 Motormanagementsystem/Sicherungen 46 Abgastemperatursensor 47 Luftfilter 48 Turbolader 49 Abgaskrümmer 50 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 51 Schwungrad 52 Schwungradgehäuse		" ' '
 45 Motormanagementsystem/Sicherungen 46 Abgastemperatursensor 47 Luftfilter 48 Turbolader 49 Abgaskrümmer 50 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 51 Schwungrad 52 Schwungradgehäuse 		Olablassschraube
46 Abgastemperatursensor 47 Luftfilter 48 Turbolader 49 Abgaskrümmer 50 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 51 Schwungrad 52 Schwungradgehäuse		
47 Luftfilter 48 Turbolader 49 Abgaskrümmer 50 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 51 Schwungrad 52 Schwungradgehäuse		
48 Turbolader 49 Abgaskrümmer 50 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 51 Schwungrad 52 Schwungradgehäuse		
 49 Abgaskrümmer 50 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) 51 Schwungrad 52 Schwungradgehäuse 		
 Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte) Schwungrad Schwungradgehäuse 		
51 Schwungrad 52 Schwungradgehäuse		•
52 Schwungradgehäuse		` ' '
1 5 5		· ·
53 Oldrucksensor		
	53	Oldrucksensor









^{*)} Dieser Sensor ist empfänglich für Magnetismus. Alle externen Magnete müssen daher entfernt gehalten werden.





Technische Daten und Übersicht MO256K43 MO256H45

PRODUKT	STEYR MOTORS M 16 TCAM			
Тур	MO256K43	MO256H45		
Hubraum	3200 cm ³		•	
Kolbenverdrängung	85,0 x 94,0 mm			
Nennleistung nach EN ISO 8665:2006 (Flügelrad*) KW/HP Jetantrieb/Innenbord Z-Antrieb	178/239 178/239 176/236 176/236			
Zylinderzahl	6-Zylinder Reihenmoto	r (Lage des Zyl. 1 auf Scl	hwingungsdämpfer-Seite)	
Zündfolge	1-5-3-6-2-4			
Drehrichtung, von vorn gesehen	rechts			
Verdichtungsverhältnis	17,5 : 1			
Volllast-Drehzahlbereich (U/min.)	4000–4300	4000–4500		
Leerlaufdrehzahl	630 U/min. (einstellbar)			
Einspritzkolben	aktiviert, zweistufig, Hochdruck mit elektronisch geregelter Einspritzmenge			
Kraftstoff		34 (DIN EN 590) Cetan > er -7 °C; Nr. 1-D, Tempe		
Kraftstofffilter	Art.Nr. 2178992/1			
Lage des Kraftstofffilters	saugseitig			
Luftfilter	Art.Nr. 2178992/0	P/No.2178992/1		
Öldruck oberhalb 2000 U/min.	400-700 kPa (58-101	PSI), mikroprozessorges	teuert	
Motoröl-Einfüllmenge	ca. 10,0 l Motorgehäus	e (einschl. ca. 1 l Ölfilteri	nhalt)	
Motorölspezifikation	SAE 5W-50/ACEA B4-0 E7/API CF Art.Nr. Z010	02/API CF oder 10W-40/ 0058/0	ACEA E4, E5,	
Öl- und Ölfilterwechsel-Intervalle**)	alle 150 Betriebsstunde	en und/oder einmal pro S	aison	
Ölfilter	Art.Nr. 2178582/1			
Lage des Ölfilters	saugseitig			
elektrisches Ladesystem	14 V/90 A-Generator mit Transistor-Spannungsregler			
Kühlsystem	Zweifach-Kühlkreislauf; thermostatgeregelte Druckkühlung; Umwälzpumpe mit Wärmetauscher am Motor; Reglerpumpe, externer Seewasserkreislauf zum Wärmetauscher			
Kühlmittelinhalt	13,2 Liter			
Kühlmittel	STEYR MOTORS Motorkühlmittel –36 °C Art.Nr. Z011785/0			


^{*)} Getriebe-Wirkungsgrad = 97,0 %, Wirkungsgrad Z-Antrieb = 95,5 % **) ausgedehnte Zeiträume sind bei Anwendung und Nutzungsart zu bewerten STEYR MOTORS GmbH behält sich vor, unangekündigt und freibleibend Änderungen vorzunehmen.








Übersicht STEYR MOTORS MO256K43, MO256H45

Pos.	Bezeichnung
1	Ladedrucksensor
2	Zinkanode (5 Einheiten)
3	Ladeluftkühler
4	Motoröl-/Kraftstoff-/Hydraulikölkühler Ölkühler
5	Modell- und Seriennummer
6	Ölabscheider
7	Seewasser-Ablassschraube
8	Ventil Kurbelgehäuseentlüftung (nur SOLAS)
9	Kraftstofffilter
10	Kraftstoffpumpe
11	Ölfilter
12	Seewassereinlass-Armatur
13	Seewasserpumpe
14	Kühlmittelablassschraube (2 Einheiten)
15	Ölsaugrohr
16	Ölmessstab
17	Regelstangen-Stellungssensor*)
18	Motor-Hebelasche
19	Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel
20	Potentiometer Gashebel
21	Antriebsriemen, Seewasserpumpe
22	Motoraufhängung
23	Antriebsriemen-Spannrolle
24	Abdeckung Steuerriemen, untere
25	Schwingungsdämpfer
26	Antriebsriemen, Generator & Hydraulikpumpe
27	Drehzahlsensor
28	Abdeckung Steuerriemen, obere
29	Ventildeckel
30	Wärmetauscher
31	Kühlmittel-Ausgleichsbehälter
32	Kühlerdeckel
33	Diagnosebuchse
34	Umschlagschalter (nur für SOLAS)
35	Steckverbinder Instrumententafel
36	Kühlmitteltemperatursensor
37	Thermostatgehäuse
38	Hydraulikölbehälter
39	Schutzschalter
40	Generator
41	Hydraulikpumpe Ölablassschraube
42	
43 44	Startermotor Motormanagementsystem/Sicherungen
44 45	Motormanagementsystem/Sicherungen
45 46	Abgastemperatursensor Luftfilter
46 47	Turbolader
48	Abgaskrümmer
49	Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte)
50	Schwungrad
50	Schwungrad Schwungradgehäuse
52	Öldrucksensor
<i>52</i>	5.5.5500000









^{*)} Dieser Sensor ist empfänglich für Magnetismus. Alle externen Magnete müssen daher entfernt gehalten werden.





Technische Daten und Übersicht MO286H43

PRODUKT	STEYR MOTORS M 16 TCAM
Тур	MO286H43
Hubraum	3200 cm³
Kolbenverdrängung	85,0 x 94,0 mm
Nennleistung nach EN ISO 8665:2006 (Flügelrad*) KW/HP Jetantrieb/Innenbord Z-Antrieb	199/270 196/266
Zylinderzahl	6-Zylinder Reihenmotor (Lage des Zyl. 1 auf Schwingungsdämpfer-Seite)
Zündfolge	1-5-3-6-2-4
Drehrichtung, von vorn gesehen	rechts
Verdichtungsverhältnis	17,0 : 1
Volllast-Drehzahlbereich (U/min.)	3800–4300
Leerlaufdrehzahl	630 U/min. (einstellbar)
Einspritzkolben	aktiviert, zweistufig, Hochdruck mit elektronisch geregelter Einspritzmenge
Kraftstoff	nach CEC RF-03-A-84 (DIN 51601) Cetan >45; Dieselkraftstoff Nr. 2-D, Temperatur über –7 °C; Nr. 1-D, Temperatur unter –7 °C
Kraftstofffilter	Art.Nr. 2179992/0
Lage des Kraftstofffilters	einlassseitig
Luftfilter	Art.Nr. Z002100/2
Öldruck oberhalb 2000 U/min.	400-700 kPa (58-101 PSI), mikroprozessorgesteuert
Motoröl-Einfüllmenge	ca. 12,0 l Motorgehäuse (einschl. ca. 1 l Ölfilterinhalt)
Motorölspezifikation	SAE 5W-50/ACEA B4-02/API CF oder 10W-40/ACEA E4, E5, E7/API CF Art.Nr. Z010058/0
Öl- und Ölfilterwechsel-Intervalle**)	alle 150 Betriebsstunden und/oder einmal pro Saison
Ölfilter	2x Art.Nr. 2179852/0
Lage des Ölfilters	druckseitig
elektrisches Ladesystem	14 V/90 A-Generator mit Transistor-Spannungsregler
Kühlsystem	Zweifach-Kühlkreislauf; thermostatgeregelte Druckkühlung; Umwälzpumpe mit Wärmetauscher am Motor; Reglerpumpe, externer Seewasserkreislauf zum Wärmetauscher
Kühlmittelinhalt	13,2 Liter
Kühlmittel	STEYR MOTORS Motorkühlmittel –36 °C Art.Nr. Z011785/0

^{*)} Getriebe-Wirkungsgrad = 97,0 %, Wirkungsgrad Z-Antrieb = 95,5 %
**) ausgedehnte Zeiträume sind bei Anwendung und Nutzungsart zu bewerten STEYR MOTORS GmbH behält sich vor, unangekündigt und freibleibend Änderungen vorzunehmen.





Übersicht STEYR MOTORS MO286H43

Pos.	Bezeichnung	7 1, 3,45,26,
1 2	Ladedrucksensor Zinkanode	
3	Ladeluftkühler	17
4	Kraftstoff-/Hydraulikölkühler	16
5	Modell- und Seriennummer	15 4 4 6 8
6	Ölabscheider	12 10
7	Seewasser-Ablassschraube	13
8	Ventil Kurbelgehäuseentlüftung (nur SOLAS)	
9	Kraftstofffilter und Wasserabscheider	53
10	Kraftstoffpumpe	
11	Ölfilter	41 11 08014
12	Seewassereinlass-Armatur	
13	Seewasserpumpe	18 29 19 20
14	Kühlmittelablassschraube (2 Einheiten)	28
15	Ölsaugrohr	21
16	Ölmessstab	
17	Regelstangen-Stellungssensor*)	
18	Motor-Hebelasche	23
19	Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel	22 25
20	Potentiometer Gashebel	24
21	Antriebsriemen, Seewasserpumpe, Generator,	22
	Hydr. pumpe	
22	Motoraufhängung	
23	Antriebsriemen-Spannrolle	08015
24	Abdeckung Steuerriemen, untere	Val
25	Schwingungsdämpfer	
26	Drehzahlsensor	2 27 30 44 33 34 32 35 39 31 36
27	Abdeckung Steuerriemen, obere	
28	Ventildeckel	-37
29	Wärmetauscher	
30	Kühlmittel-Ausgleichsbehälter	45
31	Kühlerdeckel	38
32	Diagnosebuchse	
33	Umschlagschalter (nur für SOLAS)	40
34	Steckverbinder Instrumententafel	
35	Kühlmitteltemperatursensor	43
36	Thermostatgehäuse	42
37	Hydraulikölbehälter	08016
38	Schutzschalter	
39	Generator	
40	Hydraulikpumpe	46 48
41	Ölablassschraube	47
42	Startermotor	52
43 44	Motormanagementsystem/Sicherungen	
44	Abgastemperatursensor Luftfilter	
45	Turbolader	51 49
47	Abgaskrümmer	50
48	Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte)	
49	Schwungrad	
50	Schwungradgehäuse	FU?
51	Öldrucksensor	
52	Seewasser-Ablass	08017
		_

^{*)} Dieser Sensor ist empfänglich für Magnetismus. Alle externen Magnete müssen daher entfernt gehalten werden.





Technische Daten und Übersicht MO306H43WJ

PRODUKT	STEYR MOTORS M 16 TCAM
Hubraum	3200 cm ³
Kolbenverdrängung	85,0 x 94,0 mm
Nennleistung nach EN ISO 8665:2006 (Flügelrad*) KW/HP Jetantrieb/Innenbord	209/284
Zylinderzahl	6-Zylinder Reihenmotor (Lage des Zyl. 1 auf Schwingungsdämpfer- Seite)
Zündfolge	1-5-3-6-2-4
Drehrichtung, von vorn gesehen	rechts
Verdichtungsverhältnis	17,0 : 1
Volllast-Drehzahlbereich (U/min.)	3800-4300
Leerlaufdrehzahl	630 U/min. (einstellbar)
Einspritzkolben	aktiviert, zweistufig, Hochdruck mit elektronisch geregelter Einspritzmenge
Kraftstoff	nach CEC RF-03-A-84 (DIN 51601) Cetan >45; Dieselkraftstoff Nr. 2-D, Temperatur über –7 °C; Nr. 1-D, Temperatur unter –7 °C
Kraftstofffilter	Art.Nr. 2179992/0
Lage des Kraftstofffilters	einlassseitig
Luftfilter	Art.Nr. Z002100/2
Öldruck oberhalb 2000 U/min.	400-700 kPa (58-101 PSI), mikroprozessorgesteuert
Motoröl-Einfüllmenge	ca. 12,0 l Motorgehäuse (einschl. ca. 1 l Ölfilterinhalt)
Motorölspezifikation	SAE 5W-50/ACEA B4-02/API CF oder 10W-40/ACEA E4, E5, E7/API CF Art.Nr. Z010058/0
Öl- und Ölfilterwechsel-Intervalle**)	alle 150 Betriebsstunden und/oder einmal pro Saison
Ölfilter	2x Art.Nr. 2179852/0
Lage des Ölfilters	druckseitig
elektrisches Ladesystem	14 V/90 A-Generator mit Transistor-Spannungsregler
Kühlsystem	Zweifach-Kühlkreislauf; thermostatgeregelte Druckkühlung; Umwälzpumpe mit Wärmetauscher am Motor; Reglerpumpe, externer Seewasserkreislauf zum Wärmetauscher
Kühlmittelinhalt	13,2 Liter
Kühlmittel	STEYR MOTORS Motorkühlmittel –36 °C Art.Nr. Z011785/0


^{*)} Getriebe-Wirkungsgrad = 97,0 %, Wirkungsgrad Z-Antrieb = 95,5 % **) ausgedehnte Zeiträume sind bei Anwendung und Nutzungsart zu bewerten STEYR MOTORS GmbH behält sich vor, unangekündigt und freibleibend Änderungen vorzunehmen.








Übersicht STEYR MOTORS MO306H43WJ

Pos.	Bezeichnung
1	Ladedrucksensor
2	Zinkanode
3	Ladeluftkühler
4	Kraftstoff-/Hydraulikölkühler
5	Modell- und Seriennummer
6	Ölabscheider
7	Seewasser-Ablassschraube
8	Ventil Kurbelgehäuseentlüftung (nur SOLAS)
9	Kraftstofffilter und Wasserabscheider
10	Kraftstoffpumpe
11	Ölfilter
12	Seewassereinlass-Armatur
13	Seewasserpumpe
14	Kühlmittelablassschraube (2 Einheiten)
15	Ölsaugrohr
16	Ölmessstab
17	Regelstangen-Stellungssensor*)
18	Motor-Hebelasche
19	Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel
20	Potentiometer Gashebel
21	Antriebsriemen, Seewasserpumpe, Generator,
	Hydr. pumpe
22	Motoraufhängung
23	Antriebsriemen-Spannrolle
24	Abdeckung Steuerriemen, untere
25	Schwingungsdämpfer
27	Drehzahlsensor
28	Abdeckung Steuerriemen, obere
29	Ventildeckel
30	Wärmetauscher
31	Kühlmittel-Ausgleichsbehälter
32	Kühlerdeckel
33	Diagnosebuchse
34	Umschlagschalter (nur für SOLAS)
35	Steckverbinder Instrumententafel
36	Kühlmitteltemperatursensor
37	Thermostatgehäuse
38	Hydraulikölbehälter
39	Schutzschalter
40	Generator
41	Hydraulikpumpe
42	Ölablassschraube
43	Startermotor
44	Motormanagementsystem/Sicherungen
45	Abgastemperatursensor
46	Luftfilter
47	Turbolader
48	Abgaskrümmer
49	Starterrelais (Rückseite Schaltkasten Grundplatte)
50	Schwungrad
51	Schwungradgehäuse
52	Öldrucksensor
53	Seewasser-Ablass









^{*)} Dieser Sensor ist empfänglich für Magnetismus. Alle externen Magnete müssen daher entfernt gehalten werden.










WARTUNG UND STÖRUNGSBESEITIGUNG

Service-Logbuch für den Eigner	63
VORWORT	.63
WICHTIG, ACHTUNG:	. 63
Service- und Wartungsplan	. 64
WARTUNGS-LOGBUCH	. 66
Tabelle "Fehleranzeige auf Instrumententafel"	. 68
Tabelle "Fehleranzeige auf Instrumententafel" (nur für SOLAS)	.70
Auslesen von Fehlercodes	.72
Anzeige und Löschung gespeicherter Sensor- und Schaltkreisstörungen	. 73
Auswählen und Löschen gespeicherter Fehlercodes:	.73
Tabelle "Fehlercodes"	.74
Tabelle "Störungsbeseitigung"	. 76
Kabelbaum	. 78
SCHALTPLAN/BOOTSMOTOR GRUNDAUSFÜHRUNG – 4/6 ZYLINDER – 12 V	. 79
SCHALTPLAN/BOOTSMOTOR – 4/6 ZYLINDER – 2-POLIG – 12 V (SONDERAUSFÜHRUNG)	. 80
SCHALTPLAN/BOOTSMOTOR – 6 ZYLINDER – 24 V (SONDERAUSFÜHRUNG)	. 81
SCHALTPLAN/BOOTSMOTOR – 6 ZYLINDER – 2-POLIG – 24 V – Externe E-Box	. 82
Beschreibung – Kabelbaum Instrumententafeln 4/6 Zyl. Bootsmotoren (aktuelle Ausführung)	. 84
SCHALTPLAN/INSTRUMENTENTAFEL – 4/6 ZYLINDER – 12 V	.85
SCHALTPLAN/INSTRUMENTENTAFEL – 4/6 ZYLINDER – 24 V (SONDERAUSFÜHRUNG)	. 86
SCHALTPLAN/INSTR. TAFEL – 4/6 ZYL. – Solas – 12 V (SONDERAUSFÜHRUNG)	. 87
SCHALTPLAN/INSTR. TAFEL – 4/6 ZYL. – Solas – 24 V (SONDERAUSFÜHRUNG)	. 88









Service-Logbuch für den Eigner

VORWORT

Bei Empfang Ihres neuen **STEYR MOTORS-Bootsmotors** hat der autorisierte Händler das Vor-Auslieferungs-Inspektionsprotokoll unterschrieben und damit bestätigt, einen Vor-Auslieferungs-Service gemäß den Spezifikationen des Herstellers durchgeführt zu haben.

Zukünftig erforderliche Services sind in diesem **SERVICE-LOGBUCH FÜR DEN EIGNER** aufgeführt. Wenn diese Services durchgeführt werden, setzt der STEYR MOTORS MARINE-Händler seinen Stempel in die entsprechenden Felder. Diese Services tragen dazu bei, den Wert Ihres **STEYR MOTORS-Bootsmotors** zu erhalten und seinen zufriedenstellenden Betrieb sicherzustellen.

Es liegt im Interesse des Eigners, zur Aufrechterhaltung der Garantie und der bestmöglichen Leistung seines **STEYR MOTORS-Bootsmotors** stets auf der alleinigen Verwendung von **STEYR MOTORS-ORIGINAL**-Ersatzteilen, -Betriebsflüssigkeiten und -Schmierstoffen sowie der bewährten STEYR MOTORS-Serviceprozeduren zu bestehen!

Es ist sehr wichtig, dass Sie dieses Heft aufmerksam lesen, da es dazu beiträgt, dass Sie mit Ihrem STEYR MOTORS-Bootsmotor stets zufrieden sind. Bitte bewahren Sie diese Anleitung im Boot auf, da es dem STEYR MOTORS MARINE-Händler jedesmal vorgelegt werden MUSS, wenn Sie eine GARANTIE- und/oder SERVICELEISTUNG benötigen.

WICHTIG, ACHTUNG:

Diese Anleitung enthält alle für Ihren Motor erforderlichen Servicearbeiten. Kontrollen und Wartung der anderen Teile eines kompletten Antriebssystems sind noch zu ergänzen. Derlei Prozeduren stehen in einem oder mehreren separaten, beigefügten Heften aus der Dokumentation der einzelnen Hersteller, welche mit dem Getriebe oder entsprechenden Antriebskomponenten mitgeliefert werden. Immer wenn sich diese Anleitung auf Komponenten wie Handbetätigung, Hydraulikpumpe usw. bezieht, gelten solche Anweisungen nur, wo zutreffend, da sie nicht an jedem Motormodell verwendet werden.





Service- und	d Wartung	gsplan	täglich	nach den ersten 50 Std. oder 6 Monaten	alle 150 Std. oder 12 Monate	alle 300 Std. oder 24 Monate	*) Hinweise
MOTOR- SCHMIERUNG	kontrollieren	auf UndichtigkeitenÖlstand	•				
	erneuern	- Ölfilter - Motoröl		•	•		
MOTOR- KÜHL- SYSTEM	kontrollieren	 auf Undichtigkeiten Füllstand Schläuche, Schlauchschellen Frostschutzmittel-Grenztemperatur 	•				
	erneuern	- Frostschutzmittel*)					alle 24 Monate
SEEWASSER- SYSTEM	kontrollieren	Schläuche, Schlauchschellen Zinkanoden Seewasserpumpen-Keilriemen Flügelrad	•	•	•		
	erneuern	- Seewasserpumpen-Keilriemen*) - Flügelrad*) - Zinkanoden*)			•	•	wenn erforderlich wenn erforderlich wenn zu über 50 % korrodiert
	konservieren	- Seewasserkreislauf*)			•		nach Saisonende
SEEWASSER- KÜHLER	kontrollieren	- Seewasserkanäle*)			•		Ablagerungen aus Rohren entfernen
(ÖL-KRAFTSTOFF- HILFSSCHMIER- STOFF) für 246/256 und 266	erneuern	– Zinkanoden*)			•		erforderlich, wenn mehr als 50 % des Materials korrodiert sind
LUFT- FILTER	kontrollieren erneuern	Verunreinigung Luftfilterelement	•				
	konservieren	2. dilitoro di dilitori					nach Saisonende
KRAFTSTOFF- ANLAGE	kontrollieren	UndichtigkeitenSchläuche	•	•	•		
	entleeren erneuern	Zusätzlichen KraftstofffilterKraftstofffilter		•	•		
	kontrollieren konservieren	- Kraftstofffilter - Zusätzlichen Kraftstofffilter - Kraftstoffanlage*)			•		nach Saisonende
BATTERIE	kontrollieren	- Füllstand - Säuredichte		•	•		
ELEKTRONIK	kontrollieren	– Verbindungen*)					nach Saisonende
ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG	kontrollieren	– Verbindungen – Isolierung		•	•		lose Verbindungen festziehen, Kabel wenn erforderlich, erneuern.
UMSCHLAG- SCHALTER	kontrollieren (nur Solas)	- Schalter*)		•			alle 50 h oder alle 6 Monate
ANTRIEBS- SYSTEM	neu zentrieren	- Antriebseinheit*)		•	•		siehe Hersteller- spezifikationen
KEILRIEMEN	kontrollieren	Generator & Flügelradpumpe Servolenkung		•	•		Spannung einstellen Spannung einstellen
für alle 6-Zyl Modelle	erneuern	- Generator*) - Servolenkung*)				•	wenn erforderlich wenn erforderlich
RIPPEN- KEILRIEMEN	kontrollieren	Riemen, Riemenscheiben und Spannrollen auf Verschleiß		•	•		
für alle 4-Zyl Modelle	erneuern	- Rippenkeilriemen					alle 1050 h oder alle 48 Monate





Service- un	d Wartun	gsplan	täglich	nach den ersten 50 Std. oder 6 Monaten	1	alle 300 Std. oder 24 Monate	*) Hinweise
RIPPENKEIL- RIEMEN- SPANNUNG	kontrollieren schmieren			•			
GLÜHKERZEN	erneuern	- Kerzen*)					alle 1500 h oder
STEUER- RIEMEN	kontrollieren erneuern	- Riemenspannung - Steuerriemen*)		•	•		alle 1500 h oder alle 48 Monate
		- Wasserpumpe, Spannrolle					alle 3000 h oder alle 48 Monate
VENTILE	kontrollieren	- Ventilspiel*)		•			alle 750 h
MOTOR- EINSTELLUNG	kontrollieren	 Ventilsteuerzeiten & Zündzeitpunkte einstellen 					alle 750 h
PUMPE-DÜSE	kontrollieren	- Hebel einstellen*) - Einstellwert - Anziehmoment		•			alle 750 h alle 750 h alle 750 h
SERVO- PUMPE	kontrollieren	Ölstandauf Undichtigkeiten	•				
	erneuern	– Hydrauliköl (ATF) *)				•	alle 750 h oder alle 24 Monate
GETRIEBE – STERNDRIVE	kontrollieren	Ölstandauf Undichtigkeiten	•				
	erneuern	Getriebeöl (ATF) *)Ölfilter					siehe Hersteller- spezifikationen
SCHWINGUNGS- DÄMPFER VORN	kontrollieren	- Drehmoment		•		•	
MOTORRAUM UND BILGE	kontrollieren	auf UndichtigkeitenWasserKraftstoffAbgas	•				reparieren oder an Ihren STEYR MOTORS MARINE-Händler wenden
SCHALTUNG	kontrollieren	ruckfreie BetätigungEinstellung	•				wenn erforderlich, durc Ihren STEYR MOTORS MARINE-Händler auszutauschen
LENKUNG	kontrollieren	Schmierung Ölstand	•				siehe Hersteller- spezifikation
SICHERHEITS- AUSRÜSTUNG	kontrollieren	FernbedienungseinrichtungNotabstellschalterVollständigkeitZustand	•				örtliche Vorschriften und Rücksprache mit Ihrem STEYR MOTORS MARINE-Händler
WELLENLAGER- BUCHSE	kontrollieren	SchmierungDichtung	•				wenden Sie sich an Ihren STEYR MOTORS MARINE-Händler
MOTORAUF- HÄNGUNGS- SCHRAUBEN	kontrollieren	- Drehmoment*)		•			alle 750 h
WARN- EINRICHTUNG	kontrollieren	– Funktion		•	•		

Datum:



Inbetriebnahme Durchgeführt von:	50 h-Service Durchgeführt von:
Datum:	Datum:
150 h-Service Durchgeführt von:	300 h-Service Durchgeführt von:
Datum:	Datum:
450 h-Service Durchgeführt von:	600 h-Service Durchgeführt von:
Datum:	Datum:
750 h-Service Durchgeführt von:	900 h-Service Durchgeführt von:
	900 h-Service
	900 h-Service
Durchgeführt von:	900 h-Service Durchgeführt von:
Durchgeführt von: Datum: 1050 h-Service	900 h-Service Durchgeführt von: Datum: 1200 h-Service
Durchgeführt von: Datum: 1050 h-Service	900 h-Service Durchgeführt von: Datum: 1200 h-Service
Durchgeführt von: Datum: 1050 h-Service Durchgeführt von:	900 h-Service Durchgeführt von: Datum: 1200 h-Service Durchgeführt von:
Durchgeführt von: Datum: 1050 h-Service Durchgeführt von: Datum: 1350 h-Service	900 h-Service Durchgeführt von: 1200 h-Service Durchgeführt von: Datum: Datum: 1500 h-Service

Datum:



Datum:

1650 h-Service	1800 h-Service
Durchgeführt von:	Durchgeführt von:
Datum:	Datum:
1950 h-Service	2100 h-Service
Durchgeführt von:	Durchgeführt von:
Datum:	Datum:
2250 h-Service	2400 h-Service
Durchgeführt von:	Durchgeführt von:
Datum:	Datum:
2550 h-Service	2700 h-Service
Durchgeführt von:	Durchgeführt von:
Datum:	Datum:
2850 h-Service Durchgeführt von:	3000 h-Service
Durchgerunit von.	Durchgeführt von:
Datum:	Datum:
3150 h-Service	3300 h-Service
Durchgeführt von:	Durchgeführt von:

Datum:





Tabelle "Fehleranzeige auf Instrumententafel"



- Α akustischer Warnmelder
- В Warnlampe - Batterieladezustand
- kombinierte Lampe Vorglühsteuerung & Warnlampe Motoröldruck
- D Warnlampe Motor überprüfen

Betriebszustand:

Während des normalen Motorbetriebs, oder Anzeige im Fall eines Sensordefekts, während Zündung eingeschaltet ist.

Ereignis:



Drehzahl- bzw. Leistungsbegrenzung während des Motorbetriebs

Zustand der Anzeigen		Störung	Hinweise	
80–90 °C		AUS	Öldruck unter Min.	Ölstand kontrollieren, an autorisierte Werkstatt wenden
EIN /		EIN		
	-+	AUS		
80–90 °C				
		AUS	Fehler Öldrucksensor oder Sensoranschluss defekt	Ölstand kontrollieren, an autorisierte Werkstatt wenden
AUS		BLINKT (1x pro Sek.)		
	-	AUS		
EIN		EIN	Motorüberlast in der Einfahrphase	Gas zurücknehmen, bis Warnleuchte erlischt (Anzeige während der ersten 2 Betriebsstunden) siehe "Prozedur zum Einfahren eines neuen Motors"






Zustand der Anzeigen		Störung	Hinweise
80–90 °C EIN (2x pro Sek.)	BLINKT (2x pro Sek.) AUS	hohe Abgas- temperatur (über 80°C) oder defekter Abgas- temperatursensor oder Anschlussfehler	Seewassersystem Filter, Flügelradpumpe kontrollieren an autorisierte Werkstatt wenden
hoch, ca. 105 °C EIN (2x pro Sek.)	AUS AUS AUS	Motorkühlmittel- temperatur zu hoch	nach dem Abkühlen Motorkühlmittelstand prüfen an autorisierte Werkstatt wenden
120 °C EIN (2x pro Sek.)	AUS AUS	defekter Motorkühlmittel- sensor oder Anschlussfehler	nach dem Abkühlen Motorkühlmittelstand prüfen an autorisierte Werkstatt wenden
80–90 °C AUS	AUS AUS AUS	instabile Leerlaufdrehzahl, keine Anzeige auf Tachometer	defekter Drehzahlsensor oder Sensoranschluss defekt an autorisierte Werkstatt wenden
80–90 °C	EIN AUS AUS	Problem im Regelkreis, betroffene Komponenten: Steuermagnet, Regelstange, Steuereinrichtung der Einspritzdüse, Regelstangen-Stellungs- sensor	an autorisierte Werkstatt wenden







Α akustischer Warnmelder В

Warnlampe - Batterieladezustand

& Warnlampe Motoröldruck

D Warnlampe Motor überprüfen

Betriebszustand:

Während des normalen Motorbetriebs

oder Anzeige im Fall eines Sensordefekts, während Zündung eingeschaltet ist.


Ereignis:

Drehzahl- bzw. Leistungsbegrenzung während des Motorbetriebs


Zustand der Anzeigen	Störung	Hinweise
80-90 °C AUS EIN AUS AUS	Öldruck unter Min.	Ölstand kontrollieren, an autorisierte Werkstatt wenden
AUS AUS BLINKT (1x pro Sek.) AUS	Öldrucksensor oder Sensoranschluss defekt	Ölstand kontrollieren, an autorisierte Werkstatt wenden
EIN	Motorüberlast in der Einfahrphase	Gas zurücknehmen, bis Warnleuchte erlischt (Anzeige während der ersten 2 Betriebsstunden) siehe "Prozedur zum Einfahren eines neuen Motors"



BUKH STEYR MOTORS SOLAS



Zustand der Anzeigen	Störung	Hinweise
BLINKT (2x pro Sek.) EIN AUS (2x pro Sek.)	hohe Abgas- temperatur (über 80°C) oder defekter Abgastemperatursensor oder Anschlussfehler	Seewassersystem Filter, Flügelradpumpe kontrollieren an autorisierte Werkstatt wenden
hoch, ca. 105 °C AUS AUS (2x pro Sek.)	Motorkühlmittel- temperatur zu hoch	nach dem Abkühlen Motorkühlmittelstand prüfen an autorisierte Werkstatt wenden
AUS EIN (2x pro Sek.)	defekter Motorkühlmittel- sensor oder Anschlussfehler	nach dem Abkühlen Motorkühlmittelstand prüfen an autorisierte Werkstatt wenden
AUS AUS AUS AUS AUS	instabile Leerlaufdrehzahl, keine Anzeige auf Tachometer	defekter Drehzahlsensor oder Sensoranschluss defekt an autorisierte Werkstatt wenden
80–90 °C EIN AUS AUS	Problem im Regelkreis, betroffene Komponenten: Steuermagnet, Regelstange, Steuereinrichtung der Einspritzdüse, Regelstangen-Stellungs- sensor	an autorisierte Werkstatt wenden





X23

Auslesen von Fehlercodes

Eingeben und Auslesen gespeicherter Fehler über Warnleuchte "Motor überprüfen" und Diagnose-Steckkupplung (X 23):

18

Benötigtes Gerät: Werkzeug VR00135/1 (Drucktaster mit Öffnungskontakt), anzuschließen an Diagnose-Steckkupplung X 23.

Falls dieses Werkzeug nicht zur Verfügung steht: Vorübergehend Pin 1 und Pin 2 der Diagnose-Steckkupplung X 23 miteinander verbinden (vor Einschalten der Zündung mit dem Schlüsselschalter)


Wie oben beschrieben anschließen und die Zündung einschalten, um den Fehler-Anzeigemodus einzugeben.



Nach Wechsel in den Fehlercode-Anzeigemodus zeigt das Motormanagementsystem über die Warnleuchte "Motor überprüfen" an der Instrumententafel einen Blinkcode an. Die Blinkfolge beginnt und endet stets mit der Anzeige des Steuercodes 12. Jeder Fehlercode wird **dreimal** wiederholt, um korrektes Ablesen zu ermöglichen – siehe Strichcode-Abbildung unten.

18

Beispiel einer Blinkfolge, Warnleuchte "Motor überprüfen": Fehlercode 14



Strich = Warnleuchte "Motor überprüfen" leuchtet 0,3 s lang (Dunkelphase in der Blinkfolge: 0,4 s)

Gestrichelte Linie

= Unterbrechung innerhalb der Codeanzeige von 1,5 s Dauer

Durchgehende Linie

= Intervallunterbrechung zwischen Fehlercodes von 3,0 s Dauer

Wenn mehrere Fehlercodes im Motormanagementsystem gespeichert ist, wird die Blinkfolge mit der Ausgabe weiterer gespeicherter Fehlercodes fortgesetzt. Zum Löschen eines gespeicherten Fehlercodes siehe Beschreibung "Anzeige und Löschung gespeicherter Sensor- und Schaltkreisstörungen".

Beschreibungen der möglichen Fehlercodes siehe beiliegende Tabelle "Fehlercodes".

VORSICHT:

Zum Beenden der Fehlercode-Anzeige muss das Werkzeug VR00135/1 (bzw. die Verbindung zwischen Pin 1 und Pin 2) entfernt werden, bevor die Zündung wieder eingeschaltet wird.







Anzeige und Löschung gespeicherter Sensor- und Schaltkreisstörungen

Auswählen und Löschen gespeicherter Fehlercodes:

Vorgehensweise:

- * Zündung AUS
- * Werkzeug VR00135/1 an Diagnose-Steckkupplung (X 23) anschließen
- * Zündung EIN

Hinweis: Das Programm schaltet automatisch auf Fehlercode-Anzeige um.

Wenn kein Fehlercode gespeichert ist, wird nur immer wieder der Steuercode "Code 12" angezeigt. Möglicherweise gespeicherte Codes werden wie im zuvor dargestellten Beispiel angezeigt (Blinkanzeige von 3x Code 12, dann 3x Fehlercode 14 usw.). Die Blinkfolge wird durch weitere Codes verlängert, wenn mehrere Fehlercodes gespeichert sind.

Beschreibungen siehe Tabelle Fehlercodes

- * Um einen bestimmten Fehlercode aus dem Motormanagementsystem zu löschen, konzentrieren Sie sich auf das dritte Blinken des gewünschten Fehlercodes. Während dieser Fehlercode zum dritten Mal angezeigt wird, muss der Taster (Werkzeug VR00135/1) gedrückt und gedrückt gehalten werden (Kontakt geöffnet).
- * Die Anzeige der Warnleuchte "Motor überprüfen" geht zu einem schnellen Blinken über (ca. 4x pro Sekunde). Während dieses schnellen Blinkens muss der Drucktaster losgelassen werden (Kontakt nach ca. 2 s schließen), um diesen Fehlercode zu löschen.

Hinweis: Jeder weitere Fehlercode muss gemäß dem oben beschriebenen Verfahren zum Löschen eines bestimmten Fehlercodes einzeln ausgewählt und gelöscht werden.

Hinweis: Ein Fehlercode kann nur gelöscht werden, wenn im jeweiligen Schaltkreis kein Fehler vorliegt. Bei Vorliegen eines aktiven Fehlers bleibt der Fehlercode bestehen, bis das Problem behoben ist und der Schaltkreis wieder einwandfrei funktioniert.

* Werkzeug VR00135/1 von der Diagnose-Steckkupplung (X 23) abziehen, um die Fehlercodeanzeige zu beenden.

Hinweis: Nach Schließen des Zündungskontakts auf die Anzeige der Warnleuchte "Motor überprüfen" und den Alarmton achten. Wenn alle Fehlercodes aus dem Motormanagementsystem gelöscht sind, nimmt die Anzeige wieder den 0,7 s-Funktionstest der Warnleuchte "Motor überprüfen" und des Warntongebers auf.

Weitere Einzelheiten siehe Tabelle "Fehleranzeige auf Instrumententafel".







Tabelle "Fehlercodes"

ACHTUNG: Manche Codes treffen wegen abweichender Anwendung möglicherweise nicht zu!

CODE	ABKÜRZG.	SCHALT- KREIS	BETROFFENE EINRICHTUNG			
12	Steuercode			Dieser Code dient zum Beginnen und Beenden der Schleife		
13	LoMap	X12/B12	Ladedrucksensor	Signalpegel zu niedrig (Kurzschluss oder keine Verbindung)		
14	HiMap	X12/B12	Ladedrucksensor	Signalpegel zu hoch (keine Verbindung)		
17	LoEXH	X17/B17	Ansauglufttemperatursensor	Signalpegel zu niedrig (Kurzschluss oder keine Verbindung)		
18	HiEXH	X17/B17	Ansauglufttemperatursensor	Signalpegel zu hoch (keine Verbindung)		
21	LoECT	X16/B16	Wassertemperatursensor	Signalpegel zu niedrig (Kurzschluss oder keine Verbindung)		
22	HiECT	X16/B16	Wassertemperatursensor	Signalpegel zu hoch (keine Verbindung)		
23	LoPed1	X13/B13	Potentiometer Gashebel	Signalpegel-Eingabe zu niedrig		
24	HiPed1	X13/B13	Potentiometer Gashebel	Signalpegel-Eingabe zu hoch		
25	LoVPWR	F5/K27	Hauptrelais	niedrige Versorgungsspannung an ECU, F5, K27		
26	HiVPWR	F5/K27	Hauptrelais	zu hohe Spannung an VPROT-Eingang		
27	LoVREF	X5/Z3	Modul, Steckverbinder	zu niedrige Spannung an Sensorzuleitung, möglicherweise Kurzschluss		
28	HiVREF	X5/Z1	Modul, Steckverbinder	zu hohe Spannung an Sensorzuleitung		
29	PedS	X13/B13	Gashebelpotentiometer	Defekt an Pedal-Sicherheitsschalter, Pin 1-2		
31	LoLPS	X18/B18	Schmieröldrucksensor	Signalpegel zu niedrig (Kurzschluss oder keine Verbindung)		
32	HiLPS	X18/B18	Schmieröldrucksensor	Signalpegel zu hoch (keine Verbindung)		
33	LoPed2	X13/B13	Potentiometer Gashebel	Signalpegel zu niedrig		
34	HiPed2	X13/B13	Potentiometer Gashebel	Signalpegel zu hoch (keine Verbindung)		
35	LoRPos	X14/B14	Regelstangen-Stellungssensor	Signalpegel zu niedrig (Kurzschluss oder keine Verbindung)		
36	HiRPos	X14/B14	Regelstangen-Stellungssensor	Signalpegel zu hoch (keine Verbindung)		
37	LoLOP	X18/B18	Schmieröldrucksensor	Signalpegel zu niedrig (Kurzschluss)		
38	HiLOP	X18/B18	Schmieröldrucksensor	Signalpegel zu hoch (keine Verbindung)		
53	N_RFI	X15/B15	Drehzahlsensor	Hochfrequenzstörung/Sensoreingang		
54	BadSta	M1-Pin50	K28 Startunterstützungsrelais	kein Startsignal von Unterstützungsmagnet		
55	NoPuls	X15/B15	Drehzahlsensor	kein Drehzahlsignal während des Durchdrehens		
56	Srpos	Y14(B14)	siehe Einstellung Regelstangenposition	schlechte Regelstangenkalibrierung/Regelstangenposition außerhalb Toleranzbereich		





CODE	ABKÜRZG.	SCHALT- KREIS	BETROFFENE EINRICHTUNG MÖGLICHE URSACHE	
57	Rack0	Y14(B14)	siehe Einstellung Regelstangenposition	schlechter Regelstangen- Nullpunkt
99	FMSpwm	X20/Y20	Stellorgan/Magnet	Defekt im Reglermagnetdraht-Schaltkreis (Y20, Hauptrelais K27 – keine Frequenz gesendet oder Reglermagnet-Schaltkreis verbunden)
161	HiVTGc	Y28	REA-Einheit an Turbolader	Defekt im Schaltkreis des Stellorgans Turbolader (Kurzschluss)
162	LoVTGc	Y28	REA-Einheit an Turbolader	Defekt im Schaltkreis des Stellorgans Turbolader (keine Verbindung)
164	CELs	L2	Warnleuchte "Motor überprüfen"	Grenzstromstärke überschritten (Kurzschluss)
165	CELo	L2	Warnleuchte "Motor überprüfen"	keine Verbindung oder Glühlampe durchgebrannt
167	FPR_s	K24	Kraftstoffpumpenrelais	Grenzstromstärke im Relais-Schaltkreis überschritten (Kurzschluss)
168	FPR_o	K24	Kraftstoffpumpenrelais	keinen Strom im Relais-Schaltkreis festgestellt (Unterbrechung)
177	MR_s	K27	Hauptrelais	keinen Strom im Hauptrelais-Schaltkreis festgestellt (Kurzschluss)
178	MR_o	K27	Hauptrelais	keinen Strom im Hauptrelais-Schaltkreis festgestellt (Unterbrechung)
181	WarnLs	L3	Öldruck-Warnleuchte	Grenzstromstärke überschritten (Kurzschluss)
182	WarnLo	L3	Öldruck-Warnleuchte	kein Strom im Schaltkreis der Öldruck-Warnleuchte
186	BadPos	Y20	Reglermagnet	Differenz zwischen Soll- und Istwert (Regelstangenpositionsfehler, Regelstange verklemmt)
187	HiFMSC	X20/X20	Reglermagnet	Defekt im Reglerdraht-Schaltkreis (Widerstand zu hoch) (Glühlampe durchgebrannt oder fehlender Anschluss)
188	LoFMSc	X20	Reglermagnet Defekt im Reglerdraht-Schaltkreis (Widerstand zu niedrig)	
193	VTG_Bad	Y28	REA-Einheit an Turbolader Defekt im Ausgangs-Schaltkreis (Kurzschluss oder keine Verbindur	
194	GPR_s	K26	Vorglüh-Unterstützungsrelais	Grenzstromstärke im Glühkerzenrelais-Schaltkreis überschritten (Kurzschluss)
195	GPR_o	K26	Vorglüh-Unterstützungsrelais	keinen Strom im Glühkerzenrelais-Schaltkreis festgestellt (Unterbrechung)
201	HiTEMP		Betriebsgrenzwert überschritten – Motor überhitzt	Motor wurde bei zu hoher Kühlmitteltemperatur betrieben
202	Lop		Betriebsgrenzwert überschritten – Schmierstoffdruck zu niedrig	Motor wurde bei zu niedrigen Schmieröldruck betrieben
203	Manop		Betriebsgrenzwert überschritten – Regelstangenstellung zu hoch	Motor mit manueller Bewegung der Regelstange betrieben
251	ITSL_Bad	B30	Positionssensor – ITD Signalpegel zu niedrig (Kurzschluss) am Ventilsteuerungssensor	
252	ITV_LoCur	15	Proportionalventil – ITD Defekt im Ventil-Schaltkreis (kein Strom)	
253	ITV_HiCur	Y29	Proportionalventil – ITD Defekt im Ventil-Schaltkreis (Stromstärke zu hoch)	
254	SpvP_Bad	B30	Positionssensor oder ITD	angeforderte Steuerposition kann nicht erreicht werden (Sensor oder Ventilsteuerung defekt, Exzenterwelle blockiert)
255	Spv_INI	B30	Referenzstellung Sensor ITD	schlechte Steuerpositionskalibrierung (Position außerhalb des Toleranzbereichs)





Tabelle "Störungsbeseitigung"

VORSICHT:



Nach Durchführen der in der Tabelle beschriebenen "Maßnahme" und vor Starten des Motors grundsätzlich sicherstellen, dass keine Verbindungen von Kraftstoffleitungen gelöst sind. Sicherstellen, dass der Motorraum frei von Kraftstoffdämpfen ist. Wird dies nicht beachtet, besteht Feuergefahr.

SYMPTOM	MÖGLICHE URSACHE	MASSNAHME	
Motor springt nicht an	Kein Kraftstoff im Tank oder Absperrventil geschlossen	Tank füllen oder Ventil öffnen.	
	Saugleitungen nicht luftdicht	Kraftstoffanlage entlüften und auf Undichtigkeiten kontrollieren.	
	Kraftstoffleitung verstopft oder Pumpe defekt	Kraftstoffpumpe ist möglicherweise defekt. Bitte wenden Sie sich an Ihren STEYR MOTORS MARINE-Händler.	
	4. Schlechte Kraftstoffqualität	Kraftstoff austauschen.	
	5. Wasser im Kraftstofffilter Kraftstofffilter erneuern od ablassen. Kraftstoffzufuhr auf Verunkontrollieren. Wenn Wassetank entleeren und mit fris		
	6. Systemfehler oder -störung	Anzeige des Motormanagementsystems auf Servicecode überprüfen.	
Nur für SOLAS ==>	7. Batterieleistung unzureichend 8. Umschlagschalter ausgelöst	Batterie laden oder erneuern. Löschen durch Zündung AUS – EIN	
Starter dreht Motor nicht durch	Batterieanschlüsse lose oder korrodiert	Batterie auf lose bzw. korrodierte Anschlüsse überprüfen. Anschlüsse reinigen und festziehen.	
	2. Batterie ist tot	Füllstand der Zellen kontrollieren und Batterie laden.	
	3. Starteranschlüsse lose	Anschlüsse überprüfen und festziehen. Wenn der Magnet beim Versuch, den Motor zu starten, klickt, wenden Sie sich bitte an Ihren STEYR MOTORS MARINE-Händler.	
	4. Zündschalter	Wenn dieser wirkungslos ist, wenden Sie sich bitte an Ihren STEYR MOTORS MARINE-Händler.	
	5. Sicherung durchgebrannt	Kontrollieren und ggf. austauschen.	
	6. Starter-Hilfsrelais	Klemmenanschluss und Funktion des Relais überprüfen.	
Motor läuft unregelmäßig	Wasser, Luft und/oder Schmutz im Kraftstofffilter	Filter erneuern. Kraftstoffzufuhrleitung kontrollieren.	
	2. Antisiphon-Ventil blockiert	Reinigen und überprüfen oder erneuern. (Tank)	
	3. Kraftstoffpumpe	Funktion der Pumpe überprüfen. Kraftstoffpumpe erneuern. Bitte wenden Sie sich an Ihren STEYR MOTORS MARINE-Händler.	





Tabelle "Störungsbeseitigung" – Fortsetzung

SYMPTOM	MÖGLICHE URSACHE	MASSNAHME		
Motor vibriert	Propellerzustand Pumpe-Düse	Propeller auf Verbiegung, Bruch und Beschädigung kontrollieren Propeller oder Sterndrive-Getriebe auf aufgewickelte Pflanzenteile kontrollieren. Propellerwelle auf Verbiegung kontrollieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren STEYR MOTORS MARINE-Händler.		
Motor läuft, aber Boot macht wenig oder gar keine Fahrt	Unklarer Propeller usw.	Kontrollieren: 1. Propeller auf Pflanzenteile, wenn erforderlich entfernen. 2. Propeller auf gedrehte Nabe, reparieren oder erneuern. 3. Rumpf auf übermäßige Anwachsungen von Wasser-		
		organismen, wenn erforderlich reinigen.		
Leistungsabfall	Systemfehler oder -störung	Kontrolle: mit Hilfe der Diagnose auf Fehler oder Hindernisse. Motorkühlmitteltemperatur; akustische oder optische Alarmmeldungen.		
	2. Boot überladen	Ladung verringern.		
	3. Trimmung des Boots	Ladung gleichmäßig über das Boot verteilen. Trimmung anpassen.		
	4. Übermäßig viel Wasser in der Bilge	Bilge lenzen.		
	5. Zustand des Bootsrumpfs	Bitte wenden Sie sich an Ihren STEYR MOTORS MARINE-Händler.		
	6. Unpassende Propellerwahl	Propeller mit richtiger Steigung und richtigem Durchmesser wählen.		
	7. Falscher Kraftstoff	Tank mit richtigem Kraftstoff füllen. Kraftstofffilter und Kraftstoffdurchfluss kontrollieren.		
	8. Vollgas nicht ganz erreichbar	Gashebel auf vollen Verstellweg kontrollieren.		
	9. Überhitzung	Kühlsystem überprüfen. Versperrende Teile aus Wassereinlass entfernen. Riemenspannung kontrollieren. Zustand des Flügelrads kontrollieren. Wärmetauscher-Rohrleitungen (im Seewasserkreislauf) auf Verstopfung kontrollieren.		
	10. Ansaugluft-Probleme	Ansaugluftfilter überprüfen. Belüftung des Motorraums überprüfen.		
Übermäßiges Lenkradspiel	Lenkzug lose	Bitte wenden Sie sich an Ihren STEYR MOTORS MARINE-Händler.		
Hohe Schaltkraft erforderlich	Fernbedienungseinrichtung oder Heckspiegelhalterung Schaltzug	Erneuern und einstellen. Bitte wenden Sie sich an Ihren STEYR MOTORS MARINE-Händler.		
	Fernbedienungseinrichtungs- Beschläge	Bitte wenden Sie sich an Ihren STEYR MOTORS MARINE-Händler.		
	3. Motor-/Antriebsmechanismus- Beschläge	Bitte wenden Sie sich an Ihren STEYR MOTORS MARINE-Händler.		





Kabelbaum

Bezeichnung	Bauteil	Beschreibung	
A5	Schaltkasten	Steuereinheit	
F1	Sicherung 50 A	Hauptsicherung	
F2	Sicherung 50 A	Glühkerzen	
F3	Sicherung 50 A	Glühkerzen	
F4	Sicherung 5 A	Dauerstrom Modul und K27	
F5	Sicherung 10 A	geschalteter Strom für Modul (K27)	
F6	Sicherung 10 A	Kraftstoffpumpe (K24)	
F7	Sicherung 10 A	Vorglüh-Steuerkreis	
G1	Generator	3	
G2	Batterie	vom Kunden zu stellen	
J1	Stecker 23-polig	Verbindung Motorkabel – Instrumentenkabel	
K24	Relais	Kraftstoffpumpe	
K26-1	Relais	Vorglüh-Steuerkreis	
K26-2	Relais	Vorglüh-Lastkreis	
K27	Relais	Hauptschaltkreis	
K28	Relais	Starten	
M1	Starter		
M2	Kraftstoffpumpe		
R10	Glühstifte		
X2 (S2)	Stecker 2-polig	Getriebeschalter	
X3 (S3)	Stecker 2-polig	Umschlagschalter (nur SOLAS)	
X5 (A5)	Stecker 35-polig	Modul	
X12 (B12)	Stecker 3-polig	Ladedrucksensor	
X13 (B13)	Stecker 5-polig	Potentiometer Gashebel	
X14 (B14)	Stecker 3-polig	Regelstangen-Stellungssensor	
X15 (B15)	Stecker 3-polig	Motordrehzahlsensor	
X16 (B16)	Stecker 2-polig	Motortemperatursensor	
X17 (B17) Stecker 2-polig		Abgastemperatursensor	
X18 (B18) Stecker 3-polig		Öldrucksensor	
X19 (B19) Stecker 1-polig		Öldruckanzeige (optional)	
X20 (Y20) Stecker 2-polig		Steuermagnet	
X22 (B22)	ohne Anschlag	Trimmsensor (optional)	
X23	Stecker 6-polig	Diagnose	
X26 (Y26)	Stecker 2-polig	Unterbrechung Blow-by (nur SOLAS)	
Z1	Spleißstelle	Erdanschluss Sensor	
Z2	Spleißstelle	Erdanschluss (31) an Motor	
Z3	Spleißstelle	Sensorzuleitung +5 V	
Z4	Spleißstelle	Erdanschluss (31) an Schaltkastenplatte	
Z6	Spleißstelle	Abschirmung Drehzahlsensor-Leitung	

Kabelnummern/Hauptfunktionen:


15000-xx	Zündung – Plus (von Zündschalter)	31100-xx	Sensor-Masseanschlüsse nicht mit Batterie-Minuspol verbinden!
15012-xx	+12 Volt über Hauptrelais und Modulatoreinheit A5	601xx-01	Sensorsignal an Modulatoreinheit A5 und/oder Instrumente.
15100-xx 30000-xx 30012-xx 31000-xx	+5 Volt Versorgungsspannung für Sensoren Batterie-Pluspol (nicht abgesichert) Batterie-Pluspol (abgesichert) Batterie-Minuspol (GND)	606xx-01	Ausgang von Modulatoreinheit A5 an Anzeigesystem (Drehzahlmesser, Temperaturanzeige,)








SCHALTPLAN/BOOTSMOTOR GRUNDAUSFÜHRUNG – 4/6 ZYLINDER – 12 V










SCHALTPLAN/BOOTSMOTOR - 4/6 ZYLINDER - 2-POLIG - 12 V (SONDERAUSFÜHRUNG)









OLGENDEN, GND_ 20

3-01-001E GND

2179345/0-02-070118 tedoc







E-Box

Externe

1 >

24

1

2-POLIG

1


ZYLINDER

9

-

SCHALTPLAN/BOOTSMOTOR














Beschreibung – Kabelbaum Instrumententafeln 4/6 Zyl. Bootsmotoren (aktuelle Ausführung)

Bauteil	Beschreibung
Sicherung 10 A	
23-poliger Stecker	Verbindung Motorkabel – Instrumentenkabel
Schalter	Zündung (rot)
Schalter	Start (grün)
Schalter	Notabstellung (orange)
Schalter	Schlüsselschalter Konstantdrehzahl (optional)
Leuchte	Ladekontrolle
Leuchte	Warnleuchte "Motor überprüfen"
Leuchte	Öldruck-/Vorglüh-Kontrollleuchte
Anzeige	Motorkühlmitteltemperatur
Anzeige	Öldruck (optional)
Anzeige	Drehzahlmesser mit Betriebsstundenzähler
Alarmtongeber	
Beleuchtung	Motorkühlmitteltemperaturanzeige
Beleuchtung	Öldruckanzeige (optional)
Beleuchtung	Drehzahlmesser
1-poliger Stecker	Steckverbinder Beleuchtungsschalter
8-poliger Stecker	Steckverbinder STEYR MOTORS – Anzeige
Spleiß	Batterie +
Spleiß	Batterie –
Spleiß	Zündung (+)
Spleiß	Schlüsselschalter Konstantdrehzahl
Zwischenkabel	Ladezustandsanzeige
	Sicherung 10 A 23-poliger Stecker Schalter Schalter Schalter Schalter Leuchte Leuchte Leuchte Anzeige Anzeige Anzeige Anzeige Alarmtongeber Beleuchtung Beleuchtung Beleuchtung T-poliger Stecker 8-poliger Stecker Spleiß Spleiß Spleiß






2179338/D-03-081016_tedoc











www.steyr-motors.com

2179339/D-03-081016_tedoc










2179341/D-03-070627-tedoc

www.steyr-motors.com



88





PFLICHTEN DES HÄNDLERS

Motorölstand kontrollieren	91
Motoröl nachfüllen	91
Ölstand der Servolenkung	91
Ölstand des Getriebes	91
Kühlmittel kontrollieren (geschlossener Kühlkreislauf)	92
Seewasserkreislauf des Motors entleeren	92
Seewasser kontrollieren (offener Kreislauf mit Pumpe)	92
Anoden des Kühlsystems	93
Korrosionsschutz-Anoden	93
Wartung Rippenkeilriemen	94
Ausrichten des Motors	94
Luftfilter	94
Einstellen der Riemen	95
Messgerät VR00515/0 für Zahn- und Keilriemen	95
Generatorriemen	95
Servopumpenriemen (sofern vorhanden)	95
Riemen für Seewasserpumpe	95
Propellerwahl	97
STEYR MOTORS Händler-Checkliste	98
Einbau- und Vor-Auslieferungs-Inspektionsprotokoll:	100
Vorbereitungen für die Winterverwahrung	101
Inbetriebnahme nach Verwahrung	101
MOTOR-LOGBUCH	102









Motorölstand kontrollieren

VORSICHT:


Nur bei kaltem Motor oder mindestens 3 bis 5 Minuten nach dem Abstellen des



Motors kontrollieren.



Dann Ölmessstab (19/A) herausziehen, putzen und wieder in das Ölmessstabrohr (19/A) einführen, dann wieder herausziehen und Ölstand anhand der Markierung kontrollieren.



Motoröl nachfüllen

Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel (19/B) abnehmen und STEYR MOTORS TURBO DIESEL MOTORÖL 5 W-50/10 W-40 oder ein gleichwertiges, mit ACEA B4-02/E7, E4, E5 oder mit API Code CF bis zur angegebenen Maximal-Markierung am Ölmessstab nachfüllen.

VORSICHT:



Das Motoröl darf nicht oberhalb der Maximal-Markierung stehen. Eine Überfüllung würde zu hohen Betriebstemperaturen, Schaumbildung (Luft im Öl), einer Verringerung des Wirkungsgrads und einer verkürzten Motorlebensdauer führen.

Motoröl-Einfüllöffnungsdeckel wieder aufsetzen.



Etwaige Verschmutzungen durch verschüttetes oder verspritztes Motoröl entfernen. Die Verwendung von Motoröl einer anderen als der vorgeschriebenen Qualität kann zum Erlöschen der Garantie führen.






Bei jeder Kontrolle des Motorölstands auch den Ölstand der Servolenkung kontrollieren. Wenn erforderlich, Automatikgetriebeöl (erhältlich bei Ihrem STEYR MOTORS MARINE-Händler) nachfüllen. Auch andere zugelassene Öle wie GM Servo oder Dexron II können verwendet werden. Ausgleichsbehälter der Pumpe nicht überfüllen.








Ölstand des Getriebes



Bei jeder Kontrolle des Motorölstands auch den Ölstand des Getriebes kontrollieren. Wenn erforderlich, Automatikgetriebeöl (erhältlich bei Ihrem STEYR MOTORS MARINE-Händler) nachfüllen. Auch andere zugelassene Öle wie GM Servo oder Dexron II können verwendet werden. Getriebe nicht überfüllen.

ACHTUNG:

Beachten Sie die Spezifikationen des jeweiligen Getriebeherstellers



22



23

24

25



Kühlmittel kontrollieren (geschlossener Kühlkreislauf)

VORSICHT: Bei heißem Motor steht der geschlossene Kühl-

kreislauf unter Druck.

Versuchen Sie nicht, den Kühlerdeckel oder die Ablassschrauben zu öffnen, solange der Motor heiß ist. Dies könnte zu schweren Verbrennungen durch heißes Kühlmittel führen. Nachdem der Motor abgekühlt ist, kann der Deckel geöffnet

werden.


Kühlerdeckel (23/A) abnehmen.Der Kühlmittelstand sollte möglichst nah an die Markierung "MAX" (23/B) im Ausgleichsbehälter heranreichen.


VORSICHT: Nur STEYR MOTORS-Motorkühlmittel

nachfüllen.

ACHTUNG: Wenn nicht das Original-STEYR MOTORS-Kühlmittel verwendet wird, kann es zu schweren

Schäden am Kühlsystem Ihres Motors kommen.





Seewasserkreislauf des Motors entleeren

VORSICHT: Wird der Seewasserkreislauf nicht rechtzeitig vor

der Wintersaison und/oder täglich, wenn der Motor auch im Winter betrieben wird, geleert, so kann

es zu Frostschäden im Motor kommen.

Ablassschraube herausdrehen (24/A). Der Motor entleert sich über die Abgasanlage.

ACHTUNG: Nicht alle Motortypen verfügen über eine Ablass-

schraube (24/A); andernfalls ist der Schlauch zu

entfernen.

Zwei Schlauchschellen (25/A) lösen und Seewasserschläuche abziehen, dann kurz den Motor starten, damit die Seewasserpumpe sich selbst entleert.


ACHTUNG: Bezüglich der Vorgehensweise zum Entleeren


der übrigen Ausrüstung Ihres Boots wenden Sie sich bitte an Ihren STEYR MOTORS

MARINE-Händler.

Seewasser kontrollieren (offener Kreislauf mit Pumpe)

Die Befüllung erfolgt automatisch über die Seewasserpumpe, nachdem der Motor gestartet wurde.









Anoden des Kühlsystems

26 27

FÜR ALLE 4-ZYL.-BOOTSMOTOREN

28 29

FÜR ALLE 6-ZYL.-BOOTSMOTOREN


Normalerweise sind im Seewasserkühlsystem 4 Zink-Opferanoden vorhanden, bei Verwendung eines Abgasrohrs ist jedoch eine zusätzliche Anode eingebaut. Die Lage der Anoden zeigen Abbildungen 26 und 27.

Die Anoden gemäß Wartungsplan ausbauen und auf galvanische Erosion prüfen.

Anode erneuern, wenn der Materialverlust 50-75 % beträgt.




Wenn zusätzliche elektronische Geräte eingebaut werden, sollte jedes über eine eigene Anode oder Erdungseinrichtung verfügen und müssen alle Erdungseinrichtungen untereinander verbunden werden. Befolgen Sie die Empfehlungen der Gerätehersteller.



in extrem salzhaltigem Wasser entsprechend häufiger kontrollieren. Anode gemäß Wartungs-


plan austauschen.


Boote, die an eine Wechselstromquelle (Hafenstrom) angeschlossen werden, benötigen Schutz gegen ein erhöhtes Potential an galvanischer Korrosion und Fremdstromkorrosion. Zum Schutz kann ein Potentialtrenner mit dem grünen Erdungsleiter im Hafenstromkabel zwischen dem Boot und der Hafenstrom-Steckdose am Anlegeplatz in Reihe geschaltet werden. Der Potentialtrenner sperrt Gleichstrom, aber lässt Wechselstrom passieren und schafft so einen Weg für Erdfehlerströme.





(Hafenstrom) angeschlossen wird und nicht mit einem Potentialtrenner ausgestattet ist, sind die Korrosionsschutz-Zinkanoden möglicherweise nicht in der Lage, mit dem zusätzlichen

Korrosionspotential fertigzuwerden.














Luftfilter

Alle **STEYR MOTORS-Bootsmotor**-Modelle sind mit einem Luftfilter im Abgasturbolader-Einlass ausgestattet; Spezifikationen siehe **Technische Daten und Wartung**.



Schelle lösen, um den Luftfilter auszuwechseln. Luftfilter herausnehmen. Schelle auf Filterstutzen setzen und Luftfilter auf den Flansch schieben. Schelle festziehen. (3 Nm)



Wartung Rippenkeilriemen

FÜR ALLE 4-ZYL.-BOOTSMOTOREN



Bauteile gelegentlich auf übermäßigen Verschleiß und/oder auf Spiel im Lager der Spannrolle kontrollieren.



32

ACHTUNG*):

Es empfiehlt sich, häufig etwas Korrosionsschutzspray in das Federgehäuse der Spannrolle zu sprühen.

Ausrichten des Motors

Das Ausrichten des Motors erfordert Spezialwerkzeuge. Die Ausgangskupplung muss von der Abtriebswelle gelöst werden. Die Ausrichtung sollte bei den Vorbereitungen für die Winterverwahrung kontrolliert werden. Wegen der benötigten Spezialwerkzeuge muss das Ausrichten des Motors durch einen STEYR MOTORS MARINE-Händler erfolgen.

ACHTUNG:

Wird die Ausrichtung des Motors nicht kontrolliert, kann es zu einem vorzeitigen Versagen von Motorkupplung oder Antriebsgelenken kommen.






Einstellen der Riemen

FÜR ALLE 6-ZYL.-BOOTSMOTOREN

Messgerät VR00515/0 für Zahn- und Keilriemen

Bei abgestelltem Motor sollte der Riemen so gespannt sein, dass er um 6–13 mm (350 ± 50 N) nachgibt, wenn man mit dem Finger auf die bezeichneten Stellen (A) und (B) drückt. Wenn der Riemen zu locker sitzt, kann er durchschlupfen, was zu höherem Verschleiß und einem schlechteren Wirkungsgrad von Generator oder Pumpe führt. Die Riemenspannung muss nach den ersten 10 Betriebsstunden und dann alle 50 Betriebsstunden kontrolliert werden.



ACHTUNG:


Generatorriemen und Servopumpenriemen sind spezielle Riemen für die Schiffs-


umgebung.

NICHT durch normale Keilriemen ersetzen!

Generatorriemen

Spannung des Generatorriemens an der Stelle (A) in der Mitte zwischen Kurbelwellenriemenscheibe (1) und Generatorriemenscheibe (2) kontrollieren.





Servopumpenriemen (sofern vorhanden)

ACHTUNG: Die Servopumpe wird zusammen mit dem Generator

angetrieben, Riemen mittels des Generators spannen.

Riemen für Seewasserpumpe

Spannung des Riemens für die Seewasserpumpe in der Mitte (B) zwischen Kurbelwellenriemenscheibe (1) und Seewasserpumpen-Riemenscheibe (3) kontrollieren.







FÜR ALLE 6-ZYL.-BOOTSMOTOREN

35 36

Zum Spannen des Riemens: – Sechskantschraube (35/F) lösen. Den Klemmbolzen (36/G) im Uhrzeigersinn drehen, um die Riemenspannung auf 300 +/– 50 Nm zu erhöhen. Die Sechskantschraube (35/F) mit einem Anzugsmoment von 23 Nm +/–2 anziehen, um die Riemenscheibe zu sichern. Riemenspannung kontrollieren.









Propellerwahl

Ihr STEYR MOTORS MARINE-Händler hat einen Propeller für Sie ausgewählt, der Ihnen unter den meisten Verhältnissen Spitzenleistung bei gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit bietet. Um den maximalen Prozentsatz der verfügbaren Ausgangsleistung (A) zu erhalten, sollte die Motordrehzahl bei Vollgas im spezifizierten Volllast-Drehzahlbereich (AB) liegen. Spezifikationen siehe Technische Daten und Wartung.

Wenn die Vollgas-Drehzahl des Motors bei normaler Last unter dem spezifizierten Bereich liegt, verwenden Sie einen Propeller mit geringerer Steigung, um die Drehzahl zu erhöhen. Sollte die Vollgas-Drehzahl des Motors über dem spezifizierten Bereich liegen, werden Motordrehzahl und Ausgangsleistung durch den Regler begrenzt. Verwenden Sie einen Propeller mit größerer Steigung, um im spezifizierten Bereich (\leftarrow (B) \rightarrow) eine Drehzahlsenkung zu erreichen.

ACHTUNG: Die Wahl eines falschen Propellers kann zu einem Motorschaden führen, wenn

die Motordrehzahl nicht den spezifizierten "Volllast-Drehzahlbereich" erreicht.
 Der Motor läuft dann im Drehzahlbereich (←ⓒ→).

Es ist ein Propeller mit geringerer Steigung zu verwenden.


die Motordrehzahl den spezifizierten "Volllast-Drehzahlbereich" überschreitet.
 Die Motordrehzahl liegt dann über dem zulässigen Bereich (←(D)).

Es ist ein Propeller mit höherer Steigung zu verwenden.

Der Volllast-Drehzahlbereich ist wie folgt zu berechnen:

Unterer Grenzwert = Nenndrehzahl – 300 U/min. Oberer Grenzwert = Nenndrehzahl – 100 U/min.

z. B. MO256H45 = mind. 4500 - 300 = 4200 U/min. max. 4500 - 100 = 4400 U/min.







STEYR MOTORS Händler-Checkliste

- 1. Karton von der Palette nehmen und kontrollieren, ob die separat verpackten Komponenten vollzählig und unbeschädigt sind.
- 2. Sichtprüfung des Motors auf Transportschäden und Verarbeitung.
- 3. Kühlmittel und Ölstand kontrollieren. Wenn erforderlich, Betriebsflüssigkeiten wie in Betriebs- und Wartungsanleitung, Garantiebedingungen und Serviceanleitung angegeben nachfüllen.
- 4. Den Kunden auf wichtige Richtlinien in der Einbauanleitung hinweisen und ihn hinsichtlich der Sicherheitsvorschriften unterweisen.
- 5. Den Kunden über die Einfahrprozedur in Betriebs- und Wartungsanleitung, Garantiebedingungen informieren.
- 6. Dem Kunden raten, was zu tun ist, wenn das Eigendiagnose-Motormanagementsystem die Leistung absenkt. Siehe Elektronische Motorsteuerung (ECU) im Abschnitt "Startprozedur und Funktionen" in Betriebs- und Wartungsanleitung, Garantiebedingungen.
- 7. Alle Kühlwasserschlauchschellen auf festen Sitz kontrollieren.
- 8. Kraftstoffschläuche auf richtige Größe und sichere Verlegung zum und vom Motor kontrollieren.
- 9. Batterieeinheiten auf richtige Polung und Batterie auf richtige Kapazität kontrollieren.
- 10. Alle elektrischen Verbindungen (Motorkabelbaum, Hauptsteckverbinder, Zubehöreinrichtungen, Instrumententafel) überprüfen.
- 11. Füllstände aller Betriebsflüssigkeiten kontrollieren:

Motoröl

Kühlmittel

Servolenkungs-Hydrauliköl

Antrieb oder Getriebe

Ausgleichsbehälter der Trimmpumpe

- 12. Kraftstofftank für Motor-Probelauf befüllen.
- 13. Funktion der Anzeigen auf der Instrumententafel überprüfen.
- 14. Funktion von Bilgenpumpe und Gebläse überprüfen.
- 15. Kraftstoffanlage auf freien Durchfluss und Undichtigkeiten kontrollieren.
- 16. Funktion der Trimmanlage überprüfen.
- 17. Funktion von Ankerlicht, Positionslichtern und Instrumententafelbeleuchtung überprüfen.
- 18. Ablassschraube der Bilge einbauen.





19. L	_enkung	schmieren
-------	---------	-----------------------------

- 20. Zustand und Spannung aller Antriebsriemen überprüfen.
- 21. Alle Schrauben der Motoraufhängung auf festen Sitz kontrollieren.
- 22. Auf etwaige Undichtigkeiten, Mängel, Anzeichen für falschen Einsatz usw. kontrollieren.
- 23. Funktion aller eingebauten Warneinrichtungen überprüfen.
- 24. Gespeicherte Servicecodes auslesen und erforderliche Abhilfemaßnahmen durchführen.
- 25. Motor starten und auf normale Instrumentenanzeigen und normales Betriebsgeräusch kontrollieren.
- 26. Propeller-Lastaufnahme erlangen.
- 27. Einbau kontrollieren und Einbau- und Vor-Auslieferungs-Inspektionsprotokoll ausfüllen (siehe nächste Seite).
- 28. Seewasserpumpen-Flügelrad beim BUKH-STEYR MOTORS SOLAS-Motor mit Original-Fett der Art.Nr. Z011753/2 schmieren.
- 29. Start-Leerlauf-Test durchführen und Motorfunktion kontrollieren. Verhalten des Boots bei Motor im Leerlauf kontrollieren. Wenn es zu unangenehmen Vibrationen kommt, Motordrehzahl bis zu einem vibrationsfreien Lauf verstellen (siehe Serviceanleitung).
- 30. Getriebeschaltung auf einwandfreie Funktion überprüfen.
- 31. Motor abstellen und erneut die Füllstände aller Betriebsflüssigkeiten kontrollieren. Während des Probelaufs kann es zu einem gewissen Schwund an Betriebsflüssigkeiten kommen.

(Unterschrift des Mechanikers)	(Unterschrift des Händlers)
HÄNDLER:	
ADRESSE UND DATUM:	
MOTORTYP/SERIENNUMMER:	
MOTORBETRIEBSSTUNDEN:	
LINITEDSCHOIET	

Eine Kopie des Einbau- und Vor-Auslieferungs-Inspektionsprotokolls ist zu senden an STEYR MOTORS GmbH, Kundendienst!





Einbau- und Vor-Auslieferungs- Inspektionsprotokoll:	Motornr.:
Bootseigner: Firma/Name:	
Adresse/Telefon:	
Händler: Firma:	
Adresse/Telefon:	
Sicherheitsunterweisung durchgeführt Anleitung, Garantie und Bedienung erläutert	ja □ ja □
Bootstyp:	
Modellnr.:	Propellergröße:
Bootslänge: m	Getriebe:
Bootsgewicht:kg	Untersetzung:
Antriebssystem:	Motortyp:
Propeller:	Motormodell:
	Seriennummer:
Füllstände der Betriebsflüssigkeiten (Motoröl, Getriel	oeöl, Hydrauliköl, Kühlmittel) kontrolliert 🔲 ja
Messdaten bei Nennleistung:	
Max. Geschwindigkeit:	Motoröldruck bar
Max. Motordrehzahl:	Motorkühlmitteltemperatur:°C
Querschnitt Lufteinlassrohr Motorraum: cm²	Abgas-/Seewassertemperatur:°C
Temperatur Motorraum °C	Kraftstoffdurchsatz bei Leerlauf (gemessen von Rückleitung): l/min
Ladedruck bei max. Drehzahl: mbar	Leerlaufdrehzahl: U/min.
Abgasgegendruck: mbar	Datalog-Name:
Auf Undichtigkeiten (Öl, Kraftstoff, Kühlmittel) kontro	lliert:
Instrumente eingestellt:	
Typ des Nebenantriebs (sofern vorhanden):	
Typ der Kabinenheizung (sofern vorhanden):	
Zweiter Steuerstand (sofern vorhanden):	
Warnleuchte "Motor überprüfen" erlischt nach 0,7 s:	JA NEIN
Kontrolle durchgeführt am: durch	(Name in Druckschrift)
Bitte senden Sie sofort eine Ausfertigung dieses E	





Vorbereitungen für die Winterverwahrung

Eine angemessene Konservierung des Motors trägt auf lange Sicht zu einem wirtschaftlichen und störungsfreien Betrieb bei.

Bitte wenden Sie sich an Ihren **STEYR MOTORS MARINE-Händler**, um sich bei der Durchführung einer einwandfreien Winterverwahrung professionell unterstützen zu lassen.

- 1. Motoröl und Ölfilter wechseln.
- 2. Kraftstofffilter wechseln.
- 3. Luftfilter überprüfen.
- 4. Kühlmittel überprüfen (geschlossener Kreislauf).
- 5. Dem Kraftstoff Kraftstoffstabilisator beimischen.
- 6. Seewassersystem des Motors entleeren.

ACHTUNG: Wenn das Seewasser nicht vollständig aus dem Motor entfernt wird, drohen umfang-

reiche Frostschäden.

- 7. Seewassersystem von Boot und Antriebssystem entleeren (Anweisungen der Hersteller bezüglich Verwahrung beachten).
- 8. Getriebeöl oder Schmieröl wechseln.
- 9. Batterie abklemmen und einlagern.
- 10. Motor von außen mit Korrosionsschutzöl einsprühen.
- 11. Motorraum und Bilge belüften.

Inbetriebnahme nach Verwahrung

Die richtige Inbetriebnahme des Motors trägt auf lange Sicht zu einem wirtschaftlichen und störungsfreien Betrieb bei. Ihr **STEYR MOTORS MARINE-Händler** steht Ihnen mit seinem Fachwissen gern beratend zur Seite.

- 1. Zustand von Schläuchen und Schlauchschellen überprüfen.
- 2. Batteriepole reinigen.

VORSICHT: Zuerst das ROTE Kabel mit der Plus-Klemme und dann das SCHWARZE Kabel mit




der Minus-Klemme verbinden. Durch falsches Anschließen der Batteriepole

kann die Elektronik beschädigt werden.

- 3. Außenseiten der Batteriepole einfetten.
- 4. Kraftstoff-Absperrventil öffnen und alle Kraftstoffleitungen auf Undichtigkeiten kontrollieren.
- 5. Boot und Motor gründlich auf lose oder fehlende Schrauben und Muttern kontrollieren.
- 6. Bilge trockenlenzen und Motorraum reinigen.
- 7. Seewassersystem klarmachen.
- 8. Seewassereinlass öffnen.

VORSICHT: Eine unzureichende Seewasserzufuhr kann zu Schäden an Motor und Seewasser-

pumpe führen.



10. Alle Teile auf Öl-, Kraftstoff- oder Wasserundichtigkeiten kontrollieren.



D-,	7:-1	Anzahl	Motor	Motor	Serviceprotokoll		
Datum	Ziel	an Bord	gestartet	abgestellt	Inspektion	Einstellung	Schmierung



Detro		Anzahl	Motor	Motor	S	Serviceprotokoll			
Datum	Ziel	an Bord	gestartet	abgestellt	Inspektion	Einstellung	Schmierung		
					1				



Detro		Anzahl	Motor	Motor	Serviceprotokoll			
Datum	Ziel	an Bord	gestartet	abgestellt	Inspektion	Einstellung	Schmierung	





GARANTIE

GARANTIEBEDINGUNGEN FÜR MOTOREN	106
Identifikationsnummern von Motor, Getriebe, Bootsmodell und Rumpf	111
Steyr Motors Garantieregistrierungskarte	112
SERVICENETZ	. 114





GARANTIEBEDINGUNGEN FÜR MOTOREN

Begrenzte STEYR MOTORS-Garantie

STEYR MOTORS GmbH, im folgenden "STEYR MOTORS", garantiert dem ersten Endkäufer für die Dauer der Basis-Motorgarantie, jegliche Reparaturen oder Austausche durchzuführen, welche zur Behebung von Materialfehlern und/oder Verarbeitungsfehlern an STEYR MOTORS-Produkten erforderlich sind. Wenn keine zusätzlichen nationalen Rechtsvorschriften Anwendung finden, gelten die allgemeinen Garantiebedingungen nach EU-Recht. Der Endkunde ist dafür verantwortlich, dass die geforderten Papiere ausgefüllt und an STEYR MOTORS zurückgesendet werden wie unten angegeben.

Der Kunde erklärt hiermit, dass alle von ihm zur Verfügung gestellten Informationen für eine zukünftige Nutzung nach Belieben von STEYR MOTORS aufgezeichnet werden dürfen.

Internationale Eignerregistrierung

Die STEYR MOTORS-Vertretung, welche für die Verwaltung der Garantieregistrierungen und -ansprüche in Ihrem Gebiet verantwortlich ist, muss die Garantieregistrierungskarte an STEYR MOTORS Österreich weiterleiten.

Die Produktgarantie wird erst dann voll wirksam, wenn das Produkt innerhalb einer Frist von 60 Tagen ab dem Datum der Übergabe an den Endkunden beim Werk registriert wird. Wenn das Produkt nicht innerhalb der oben genannten Frist registriert wird, gilt das Datum, an welchem das Produkt das STEYR MOTORS-Werk verlassen hat, als Startdatum der Garantie.

Die Garantieregistrierungskarte identifiziert Name und Adresse des Kunden, Modell- und Seriennummer des Produkts, Verkaufsdatum, Verwendungsart sowie Codenummer, Name und Adresse der verkaufenden Vertretung bzw. des verkaufenden Händlers. Die Vertretung bzw. der Händler bescheinigt außerdem, das Sie der Erstkäufer und Benutzer des Produkts sind.

Eine Ausfertigung der Garantieregistrierungskarte, die als "Exemplar für den Käufer" gekennzeichnet ist, MUSS Ihnen unmittelbar, nachdem die verkaufende Vertretung bzw. der verkaufende Händler die Karte vollständig ausgefüllt hat, ausgehändigt werden. Diese Karte stellt Ihre Werksregistrierungs-Identifikation dar; Sie sollten sie für zukünftigen Gebrauch, wenn erforderlich, aufbewahren. Sollten Sie jemals Garantieservice für dieses Produkt benötigen, wird Ihr Händler Sie möglicherweise nach der Garantieregistrierungskarte fragen, um das Kaufdatum zu überprüfen und die Angaben auf der Karte zur Vorbereitung des Garantieanspruchsformulars bzw. der Garantieanspruchsformulare zu verwenden.

Basis-Motorgarantie

Diese Garantie erfasst jegliche unter normalem Gebrauch und Betrieb auftretenden Produktdefekte, welche durch fehlerhaftes STEYR MOTORS-Material oder fehlerhafte Verarbeitung durch STEYR MOTORS verursacht sind. Die Garantiezeit beginnt entweder am Tag der Lieferung des Produkts oder an dem Tag, an welchem das Produkt erstmalig verleast, vermietet oder verliehen wird oder wenn das Produkt 25 Stunden/500 km in Betrieb war, je nachdem, was zuerst eintritt.

Pflichten von STEYR MOTORS

Während der Basis-Motorgarantie

trägt STEYR MOTORS alle Teile- und Lohnkosten, die bei der Reparatur des aus einem unter die Garantie fallenden Fehler resultierenden Schadens am Produkt anfallen, solange die Arbeiten während der normalen Arbeitszeiten ausgeführt werden. Alle Lohnkosten werden entsprechend den von STEYR MOTORS veröffentlichten Standardreparaturzeiten-Richtwerten bezahlt.

STEYR MOTORS trägt die Kosten von Schmieröl, Frostschutzmittel, Filtereinsätzen und anderen Wartungsartikeln, welche infolge des unter die Garantie fallenden Fehlers nicht wiederverwendet werden können.

STEYR MOTORS trägt die angemessenen Lohnkosten für Motorausbau und -wiedereinbau, wenn dies erforderlich ist, um einen unter die Garantie fallenden Fehler zu beheben.

STEYR MOTORS behält sich vor, Produkte zu verbessern oder zu ändern, ohne sich dadurch in irgendeiner Weise zu verpflichten, auch früher hergestellte Produkte zu ändern.





Internationale Eignerregistrierung (Fortsetzung)

In einigen Ländern ist es dem Hersteller und dem Händler gesetzlich vorgeschrieben, Registrierungslisten zu führen. Es liegt in Ihrem Interesse, ALLE Produkte beim Werk zu registrieren, auch damit wir uns gegebenenfalls mit Ihnen in Verbindung setzen können. Sorgen Sie bitte dafür, dass Ihr Händler/Ihre Vertretung die Garantieregistrierungskarte ausfüllt und die für das Werk vorgesehene Ausfertigung der Karte an die STEYR MOTORS-Vertretung für Ihr Gebiet sendet.

Wenn Sie den STEYR MOTORS und den von MerCruiser hergestellten Sterndrive (Bravo-Reihe) kaufen

Die Sterndrive-Garantie für die MerCruiser BRAVO-Reihe erhalten Sie über den internationalen MerCruiser-Garantieschein. Bitte füllen Sie die dem Sterndrive beiliegende "Garantieregistrierungskarte" aus und senden Sie die Karte an den angeschlossenen MerCruiser-Kanal.

Freizeiteinsatz

Diese Nennleistung ist für den Einsatz in Anwendungen mit variabler Last gedacht, wo volle Leistung auf eine (1) Stunde von jeweils acht (8) Betriebsstunden beschränkt ist. Betrieb mit verminderter Leistung darf bis zu einer Drehzahl, die 200 U/min unter der Nenn-Höchstdrehzahl liegt, erfolgen. Diese Nennleistung ist eine "Fuel Stop"-Nennleistung gemäß ISO 3046 (ISO 8665) und gilt für Freizeitanwendungen bzw. kein Einkommen erzeugende Anwendungen, aber in jedem Fall sind alle gewerblich verwendeten Schiffe und Anwendungen ausgeschlossen.

Gewerblicher Einsatz

Vorgesehen für nicht kontinuierlichen Einsatz in Anwendungen mit variabler Last, wo volle Leistung auf zwei (2) Stunden von jeweils acht (8) Betriebsstunden beschränkt ist. Betrieb mit verminderter Leistung darf bis zu einer Drehzahl, die 400 U/min unter der Nenn-Höchstdrehzahl liegt, erfolgen. Diese Nennleistung ist eine "Fuel Stop"-Nennleistung gemäß ISO 3046 und gilt für Anwendungen, die weniger als 1.500 Stunden pro Jahr in Betrieb sind. Gewerbliche Anwendung ist für jeden Teil der Garantiezeit als jede arbeits- oder beschäftigungsbezogene Verwendung des Produkts oder jede Verwendung des Produkts, die Einkommen erzeugt, definiert, selbst wenn das Produkt nur gelegentlich für solche Zwecke verwendet wird. Weitere gewerbliche Anwendungen sind Charter, Marine, Polizei und entsprechende Anwendungen.

Pflichten des Verkäufers

Der Endverkäufer (Vertretung, Händler, Bootsbauer oder Fahrzeughersteller) ist verpflichtet, den Motor und den Einbau zu Beginn der Garantiezeit überprüfen zu lassen.

Der Endverkäufer haftet für alle Probleme und Ansprüche aufgrund falscher Anwendung, also solcher Anwendung, welche nicht den STEYR MOTORS Anwendungsrichtlinien entspricht.

Pflichten des Eigners

Der Eigner ist dafür verantwortlich, den Betriebsstundenzähler jederzeit in einem einwandfrei funktionierenden Zustand zu erhalten und sicherzustellen, dass der Betriebsstundenzähler die Gesamtzahl der Betriebsstunden des Produkts genau wiedergibt.

Der Eigner kommt für die Kosten zur Untersuchung von Beanstandungen auf, wenn das Problem nicht durch fehlerhaftes STEYR MOTORS-Material oder fehlerhafte Verarbeitung durch STEYR MOTORS verursacht ist.

Der Eigner trägt die Kosten für nicht den Motor betreffende Reparaturen, "Ausfallkosten", Frachtkosten, Bußgelder, sämtliche anfallenden Steuern, sämtliche Geschäftskosten und andere Einbußen, welche aus einem unter die Garantie fallenden Fehler resultieren.

Einschränkungen

STEYR MOTORS haftet nicht für Defekte oder Schäden, welche daraus resultieren, was STEYR MOTORS als falschen Gebrauch oder Fahrlässigkeit ermittelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Betrieb ohne angemessene Kühlmittel oder Schmierstoffe, "Overfueling" (Gemischüberfettung), Überdrehen, mangelnde Wartung von Kühl-, Schmier- oder Ansaugsystem, unsachgemäße Verwahrung, Rost oder Korrosion, Start-, Vorglüh-, Einfahr- oder Abstellpraktiken.

Unbefugte Änderungen am Motor oder Service durch einen unbefugten Betrieb. STEYR MOTORS haftet außerdem nicht für durch falsches Öl, Kraftstoff, Wasser, Schmutz oder andere Verunreinigungen im Kraftstoff oder Öl verursachte Defekte.





Diese Garantie verpflichtet STEYR MOTORS nicht, etwaige Kosten für den Transport eines STEYR MOTORS Motors/ Produkts zu und von einem von STEYR MOTORS für einen Garantieservice bestimmten Ort zu tragen.

STEYR MOTORS haftet nicht für Defekte, welche resultieren aus:

- 1. mit seinen in der beiliegenden Dokumentation angegebenen Nennwerten unvereinbarer Verwendung oder Anwendung des Produkts.
- 2. falschem Einbau (Verweisung: Einbauanleitung)

STEYR MOTORS haftet nicht für Defekte von Wartungsteilen, die STEYR MOTORS später als 90 Tage nach dem Beginn der Garantiezeit geliefert hat. Wartungsteile beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Seewasserpumpen-Flügelräder, Zinkstecker, Ölfilter, Kraftstofffilter, Luftfilter, Wasserfilter, Kraftstoff/Wasser-Abscheiderfilter, Riemen, Dichtungen, Schläuche, Sicherungen, Bürsten, Kraftstoffeinspritzdüsenventile, Ausgleichsbehälter-Druckdeckel und Thermostate.

Verlängerte Garantie für Großteile

Die verlängerte Garantie für Großteile erfasst unter die Garantie fallende Fehler der folgenden Motorteile und Gussteile (***Erfasste Teile):

Motor-Monoblock, Gussteil

Motor-Nockenwelle, Schmiedeteil

Motor-Kurbelwelle, Schmiedeteil

Motor-Pleuel

Kurbelwellenrad

Nockenwellenrad

Motorgehäuse

Schwungradgehäuse

Buchsen- und Lagerdefekte sind NICHT erfasst.

Die verlängerte Garantie für Großteile gilt über die Dauer der Basis-Motorgarantie hinaus, und zwar so lang wie in der Tabelle angegeben. Die Garantiezeit beginnt gleichzeitig mit der Garantiezeit der Basis-Motorgarantie.

Jedes STEYR MOTORS-Produkt oder -Teil, das im Rahmen der Garantie repariert oder ersetzt wurde, fällt unter die ursprüngliche Produktgarantie, und es gilt die verbleibende Produktgarantiezeit oder eine Garantiezeit von neunzig (90) Tagen, je nachdem, welche Zeit später endet.

Während der verlängerten Garantie für Großteile

trägt STEYR MOTORS die Kosten für, nach unserer Wahl, die Reparatur oder die Ersetzung des defekten erfassten Teils und jedes erfassten Teils, das durch einen unter die Garantie fallenden Fehler des defekten erfassten Teils beschädigt wurde.

Garantieumfang							
	Von STEYR MOTORS getragene Reparaturkosten						
Garantiekategorie	Garantiezeit Monate	Dauer * Stunden/km	Teile	Lohn	Arbeitsaufwand für Ausbau & Einbau		
Basis-Motorgarantie FREIZEIT	24	1000/20.000	Ja	Ja	Ja		
Verlängerte Garantie für Großteile	60	1800/36.000	Ja**	Ja	Nein		
Basis-Motorgarantie GEWERBE	12	1000/20.000	Ja	Ja	Ja		

Was zuerst eintritt.

** Erfasste Teile wie oben aufgeführt





Für von einem anderen Hersteller gelieferte Komponenten, die in einem von STEYR MOTORS verkauften Paketprodukt enthalten sind, d. h. Sterndrives, Saildrives, Getriebe und Jet-Antriebe, gelten die Garantiebedingungen des jeweiligen Herstellers.

Die Garantie erfasst nicht Kosten für Schleppen, Zuwasserlassen oder Kräne.

Diese Garantien gelten für alle Eigner in der Vertriebskette, und bis zum Ende der Garantiezeiten gehen die Garantien auf alle nachfolgenden Eigner über.

STEYR MOTORS TRÄGT NICHT DIE KOSTEN FÜR VERSCHLEISS ODER ABNUTZUNG ERFASSTER TEILE.

STEYR MOTORS GIBT KEINE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN GARANTIEN ALS DIE OBEN DARGELEGTEN, UND ALLE ANDEREN VERPFLICHTUNGEN EINSCHLIESSLICH BESONDERER SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN ODER AUS DER TATSACHE, DASS EIN STEYR MOTORS-MOTOR-PRODUKT NICHT EINWANDFREI FUNKTIONIERT, ENTSTEHENDER HAFTUNGSVERHÄLTNISSE WERDEN HIERMIT AUSGESCHLOSSEN.

DIE GARANTIE ERFASST KEINERLEI NEBEN-, FOLGE- ODER VERBUNDENE KOSTEN WIE REISEKOSTEN, TRANSPORTKOSTEN, ZUSÄTZLICHE KOSTEN FÜR INSTALLATIONEN ZUR SCHAFFUNG EINES ZUGANGS ZU DEN PRODUKTEN, FÜR DOCKEN UND KRÄNE, NUTZUNGSAUSFALL, EINKOMMENSAUSFALL, ZEITVERLUST, VERMÖGENSVERLUST, PERSONENSCHÄDEN ODER SCHÄDEN AN ANDEREN TEILEN ODER GÜTERN ALS DEN ANGEGEBENEN, VON STEYR MOTORS GELIEFERTEN PRODUKTEN. AUCH MIT DEM AUSBAU UND/ODER DER ERSETZUNG VON TRENNWÄNDEN ODER MATERIAL ZWECKS SCHAFFUNG EINES ZUGANGS ZUM PRODUKT, WELCHER BZW. WELCHE AUFGRUND DER KONSTRUKTION DES SCHIFFS/FAHRZEUGS ERFORDERLICH IST, ZUSAMMENHÄNGENDE KOSTEN SIND DURCH DIESE GARANTIE NICHT ERFASST.

Vorgehensweise zum Stellen eines Garantieanspruchs

Bei jedem durch diese Garantie erfassten Defekt wenden Sie sich bitte innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Entdeckung eines solchen Defekts an eine autorisierte STEYR MOTORS-Vertretung oder einen autorisierten STEYR MOTORS-Händler, um den Namen und die Adresse des nächstgelegenen Service- und Reparaturbetriebs zu erhalten, wobei Sie bitte Ihre STEYR MOTORS EIGNER-IDENTIFIKATIONSKARTE, Ihr VOR-AUSLIEFERUNGS-INSPEKTIONSPROTOKOLL und Ihr SERVICE-LOGBUCH vorlegen.

STEYR MOTORS behält sich vor, Garantieansprüche zu akzeptieren oder zurückzuweisen.

Wenn ein Motor unter den STEYR MOTORS-Garantiebedingungen repariert wird, muss die Vertretung den Garantieanspruch innerhalb von sechzig (60) Tagen ab der Reparatur STEYR MOTORS Österreich vorlegen.

Durch Nichterfüllung der Voraussetzungen hinsichtlich des Vorlegens eines Anspruchs werden sämtliche Ansprüche auf Entschädigungen und andere Entlastungen nichtig. Sollten Sie mit dem im Rahmen dieser Garantie erbrachten Garantieservice nicht zufrieden sein, senden Sie Ihre Beschwerde bitte an STEYR MOTORS Österreich.

Einschränkungen (Fortsetzung)

STEYR MOTORS leistet keine Garantien für Zubehöreinrichtungen, welche nicht vom STEYR MOTORS-Werk geliefert wurden.

Bei Garantiereparaturen verwendete Teile können STEYR MOTORS-Neuteile, von STEYR MOTORS zugelassene Austauschteile oder reparierte Teile sein. STEYR MOTORS haftet nicht für aus der Verwendung von Teilen, welche nicht von STEYR MOTORS geliefert wurden, resultierende Defekte.

Jedes STEYR MOTORS-Produkt oder -Teil, welches im Rahmen der Garantie ersetzt wurde, wird automatisch Eigentum von STEYR MOTORS.

STEYR MOTORS haftet nicht für durch längere oder falsche Lagerung entstandene Schäden. Längere Lagerung ist als ein Zeitraum von über einem (1) Jahr ab dem Datum des Versands von STEYR MOTORS definiert.





Garantieumfang

Garantierte Produkte

Diese Garantie gilt für von STEYR MOTORS verkaufte neue Motoren, die in Schiffsantriebs- oder Fahrzeuganwendungen an einem beliebigen Ort auf der Welt, wo ein zugelassener STEYR MOTORS-Service verfügbar ist, verwendet werden.

Jede Garantie für STEYR MOTORS-Produkte bedingt einen korrekten Betrieb und eine korrekte Wartung gemäß den entsprechenden STEYR MOTORS-Richtlinien und Wartungsspezifikationen.

Das "Produkt" besteht aus einem neuen STEYR MOTORS-Motor sowie Zubehöreinrichtungen wie unten aufgeführt, welche von STEYR MOTORS zugelassen und geliefert sind und welche entweder durch

STEYR MOTORS oder eine autorisierte STEYR MOTORS-Vertretung bzw. einen autorisierten STEYR MOTORS-Händler eingebaut sind. Diese Produkte tragen die abgegebene Einsatzbezeichnung.

Pflichten des Eigners (Fortsetzung)

Während der Basis-Motorgarantie und der verlängerten Garantie für Großteile

Der Eigner ist verantwortlich für die Kosten von Schmieröl, Frostschutzmittel, Filtereinsätzen und anderen Wartungsteilen, die bei Garantiereparaturen ausgetauscht werden, wenn diese Teile wegen des garantiefähigen Fehlers nicht wiederverwendbar sind.

Der Eigner ist dafür verantwortlich, dass das Produkt wie in der entsprechenden STEYR MOTORS-Betriebs- und Wartungsanleitung spezifiziert betrieben und gewartet wird.

Der Eigner ist außerdem dafür verantwortlich, nachzuweisen, dass alle empfohlenen Wartungen durchgeführt wurden.

Vor Ablauf der jeweiligen Garantiezeit muss der Eigner jegliche unter die Garantie fallenden Fehler einer STEYR MOTORS-Vertretung, einem autorisierten Händler oder einer anderen von STEYR MOTORS zugelassenen Reparaturwerkstatt melden und das Produkt zur Reparatur durch einen solchen Betrieb verfügbar machen.

Im Fall eines Produktdefekts trägt der Eigner die Kosten für das Schleppen des Schiffs bzw. das Abschleppen des Fahrzeugs zum Reparaturbetrieb sowie alle verbundenen Kosten.

Der Eigner trägt Kommunikationskosten, Reisekosten, Verpflegungskosten, Übernachtungskosten und ähnliche Kosten, welche infolge eines unter die Garantie fallenden Fehlers entstehen.

Der Eigner kommt für die Kosten zur Untersuchung von Beanstandungen auf, wenn das Problem nicht durch fehlerhaftes STEYR MOTORS-Material oder fehlerhafte Verarbeitung durch STEYR MOTORS verursacht ist.

Der Eigner trägt die Kosten für nicht den Motor betreffende Reparaturen, "Ausfallkosten", Frachtkosten, Bußgelder, sämtliche anfallenden Steuern, sämtliche Geschäftskosten und andere Einbußen, welche aus einem unter die Garantie fallenden Fehler resultieren.

Gerichtsstand

Gerichtsstand ist das zuständige Gericht in Wien, Österreich. STEYR MOTORS behält sich vor, Ansprüche gegen den Käufer auch am Gerichtsstand des letzteren einzureichen. Diese Liefer- und Verkaufsbedingungen unterliegen österreichischem Recht und sind nach österreichischem Recht auszulegen.

In einigen Ländern hat der Eigner gesetzliche Rechte, welche durch die Bedingungen dieser Garantie nicht beeinträchtigt oder beschränkt werden können.

Nichts in dieser Garantie schließt etwaige vertragliche Rechte aus oder schränkt etwaige vertragliche Rechte ein, welche der Eigner möglicherweise gegen Dritte hat.





Identifikationsnummern von Motor, Getriebe, Bootsmodell und Rumpf

Bitte notieren Sie Motor- und Getriebe-Modell- und Seriennummern sofort nach dem Kauf. So haben Sie sie schnell zur Hand, wenn Sie Teile oder Dokumentation bestellen möchten.

Motor-Modellnr.:	
Empfohlene Propellergröße:	

Ersatzteile

Verwenden Sie niemals Teile unbekannter Qualität an Ihrem **STEYR MOTORS-Bootsmotor**. Bestehen Sie auf **ORIGINAL-STEYR MOTORS MARINE**-Teile.

Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen STEYR MOTORS MARINE-Händler.





STEYR MOTORS GARANTIEREGISTRIERUNGSKARTE

STEYR MOTORS EIGNER-IDENTIFIZIERUNGSKARTE

Name des Eigners							
Anschrift							
Ort			PLZ				
Inbetriebnahmedatum							
MODELL-NR. SERIEN-NR.							
HÄNDLER-REGISTRIERUNGSKARTE							
MOTORREGISTRIERUNG MODELL SERIEN-NR.							
ANTRIEBSREGISTRIERU	NG	MODE	:LL	SE	RIEN-NR.		
HECKSPIEGELREGISTRI	ERUNG	MODE	ELL	SE	RIEN-NR.		
Name des Eigners							
Anschrift							
Ort	Staat			PLZ			
Inbetriebnahmedatum		Zür	ndschlüssel-N	Vr.			
Bootshersteller		Ru	mpf Nr.				
Bootsmodell		Во	otslänge				
Wichtig: Nach "Federal Boat Safety Act" müssen Hersteller und HÄNDLER eine Registrierungsliste für die verkauften Produkte führen. Dies ist ein Standardvordruck, auf dem der Händler seine Daten erfassen kann.							
Name	v	'ERKAUF'	I AN				
Anschrift							
Ort	Staat			PLZ			
Inbetriebnahmedatum							
Verwendung Fre		☐ Gewerblich ☐ Behörde					
	VI	ERKAUFT	VON				
Name des Händlers							
Anschrift							
Ort Staat PLZ							
E-Mail-Adresse des Eigners Händlercode							
Motorregistrierung	Mod		Nr.		Serien-Nr.		
Bootshersteller Modell							
Rumpf Nr.		Lär	nge				
Anhänger-VIN-Nr.							
Gesamtzustand	Gut		Annehmbar		Schlecht		
Boot							
Motor							









SERVICENETZ

ÖSTERREICH

STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut B1, 4407 STEYR, ÖSTERREICH

> Telefon +43 7252 222-52 Fax +43 7252 222-29

E-Mail: <u>service@steyr-motors.com</u> <u>http://www.steyr-motors.com</u>

Eine vollständige Liste unseres weltweiten Servicenetzes finden Sie auf unserer Homepage unter:

http://www.steyr-motors.com/distributors/distributors.htm